

# (GR) ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ με φως UV Οδηγίες

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση και διατηρήστε για μελλοντική αναφορά.

Τάση: 110-240V  
Ισχύς: 1.2W  
Συχνότητα: 50/60Hz

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα. Το ειδικό φως προσελκύει και εξουδετερώνει τα έντομα όταν έρχονται σε επαφή με την μεταλλική επιφάνεια.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μεταλλικό πλέγμα παράγει υψηλή αλλά ασφαλή τάση ώστε να εξουδετερώσει τα έντομα. Μην αγγίζετε την συσκευή κατά την λειτουργία. Μην αγγίζετε το μεταλλικό πλέγμα ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη καθώς υπάρχει πιθανότητα μικρής ηλεκτροπληξίας. Κρατήστε μακριά από παιδιά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την περίπου 20 λεπτά μέχρι να κρυώσει. Περιστρέψτε τον κάδο συλλογής εντόμων, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, για να τον αφαίρεσετε και να τον καθαρίσετε. Εάν υπάρχουν παγιδευμένα νεκρά έντομα στο μεταλλικό πλέγμα, χρησιμοποιήστε ένα βουρτσάκι ή μια παλιά οδοντόβουρτσα για να τα απομακρύνετε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Μην λυγίζετε το μεταλλικό πλέγμα κατά την απομάκρυνση των εντόμων καθώς αυτό ενδέχεται να καταστρέψει την συσκευή.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Παρακάτω διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.**

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδιγμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
  - Αμέσως μετά τη χρήση
  - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
  - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρικά κούζινα, κούζινα γκαζού ή ζεστό φούρνο).
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επίτηρήσή σας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελέως.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO A.E.E.»

1. Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφαλείας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Τις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
3. Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ίδιων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
4. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
5. Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
  - α. Σε κακή, μη ενδεδιγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.
  - β. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδιγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  - γ. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανυπόθετα βίαια γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
  - δ. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.
6. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις.



**ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του, κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος, συμβάλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

# (BG) УНИЩОЖИТЕЛ НА НАСЕКОМИ С UV светлина Инструкции за употреба

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

Напрежение: 110-240V  
Мощност: 1.2W  
Честота: 50/60Hz

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Включете устройството в стенния контакт. Специалната светлина привлича и унищожава насекомите, когато те влязат в контакт с металната повърхност.

## ВНИМАНИЕ:

Металната мрежа произвежда високо, но безопасно напрежение за премахване на насекомите. Не докосвайте устройството по време на работа. Не докосвайте металната мрежа, дори когато уредът е изключен, тъй като има вероятност от лек токов удар. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

## ПОЧИСТВАНЕ :

Извадете устройството от електрическия контакт и го оставете за около 20 минути, за да се охлади. Завъртете контейнера за събиране на насекоми, разположен в долната част на уреда, за да го извадите и почистите.

Ако има мъртви насекоми, попаднали в металната мрежа, използвайте четка или стара четка за зъби, за да ги отстраните.

**ВНИМАНИЕ!** Не използвайте метални предмети за почистване.

Не огъвайте металната мрежа, когато отстранявате насекомите, тъй като това може да повреди уреда.

## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Моя, прочетете инструкциите внимателно и следвайте стриктно следните предпазни мерки за безопасност. Запазете упътването за бъдещи справки и на разположение на всеки следващ потребител на продукта.**

- В случай, че предадете уреда на друго лице, той трябва да бъде придружен с упътването.
- Ако не използвате правилно уреда може да го повредите или да не работи нормално.
- Не използвайте инструменти или аксесоари, които не са проектирани или препоръчани от производителя.
- Този уред е само за домашно ползване.
- Уверете се, че напрежението, обозначено на уреда съответства на това в дома ви преди да го включите.
- Ако не съответства не го използвайте.
- Изключете уреда от контакта при следните случаи:
  - веднага след употреба
  - когато не използвате уреда
  - преди да предприемете каквото и да е било почистване
- При евентуална неизправност, незабавно изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
  - Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце.
  - Вслучай, че уреда се повреди, незабавно го изключете от контакта и не мокрете ръцете си. Никога не включвайте уреда, ако е мокър
  - Никога не ползвайте уреда върху топли или горещи повърхности (напр. електрическа печка, фурна, газова котлон и др.), нито поставяйте негови части върху такива повърхности.
  - Никога не поставяйте уреда или негови части на влажни места или на такива, на които има опасност да се намокрят.

## ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте уреда/кабела/щепсела във вода или друга течност, за да се избегне токов удар.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, липса на опит и знания, освен ако те не са оставени под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред не е играчка. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение (независимо дали го използвате или не) на място, лесно достъпно от деца.
- По време на работа, не оставяйте уреда без наблюдение.
- Не използвайте уреда, ако е паднал на пода, ако има видими признаци на повреда или ако протича. Изключете кабела от щепсела незабавно.
- Ако кабелът/щепселът се повреди, уредът не работи нормално или има каквато и да е било повреда не трябва да го използвате.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да виси от остри ръбове на маса или плот и да се докосва до горещи повърхности.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да е заплетен по време на работа. Веднага го разплитайте.
- В случай на повреда на устройството или неговите части, моля обрънете се към квалифициран техник.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ НА ФИРМА «JUMBO»

1. Фирма «JUMBO» (Moschato Attica, Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите и да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на вътрешното и публично законодателство.
2. Новите електрически уреди, предлагани във фирмените магазини, са придружени от (2) двегодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.
3. В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.
4. Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.
5. Гаранцията не покрива щети, причинени от:
  - Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.
  - Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.
  - Природни явления, повреди по невнимание или умислено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неупълномощени техници.
  - Нормално износване при експлоатация на продукта.
  - Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.



## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване за предотвратяване на евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

# (RO) APARAT ANTI-INSECTE cu lumină UV Instrucțiuni

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

Tensiune: 110-240V  
Putere: 1.2W  
Frecvență: 50/60Hz

## CUM SE UTILIZEAZĂ:

Conectați dispozitivul la priza de perete. Lumina specială atrage și elimină insectele atunci când acestea intră în contact cu suprafața metalică.

## AVERTISMENT:

Grila metalică produce o tensiune ridicată, dar sigură, pentru a neutraliza insectele. Nu atingeți dispozitivul în timpul funcționării. Nu atingeți grila metalică nici când aparatul este oprit, deoarece există posibilitatea unui șoc electric minor. Păstrați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor.

## CURĂȚARE:

Scoateți aparatul din priză și lăsați-l timp de aproximativ 20 de minute pentru a se răci. Rotiți tava de colectare a insectelor, situată în partea de jos a aparatului, pentru a o scoate și a o curăța. Dacă există insecte moarte prinse în grila metalică, folosiți o perie sau o periuță de dinți veche pentru a le îndepărta.

ATENȚIE! Nu folosiți obiecte metalice pentru curățare.

Nu îndoiți grila metalică atunci când îndepărtați insectele, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Citiți cu atenție instrucțiunile și urmăriți avertizările de siguranță. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru informații viitoare.

- Dacă dați produsul unei alte persoane asigurați-vă că primește și manualul de folosință.
- Utilizarea incorectă a produsului poate duce la defectarea produsului, precum și traume utilizatorului.
- Nu folosiți unelte sau alte accesorii ce nu sunt aprobate de către producător.
- Acest produs a fost proiectat doar pentru uz casnic.
- Siguranța vă că aparatul corespunde la curentul electric. Dacă nu corespunde nu conectați la priză.
- Deconectați aparatul de la priză.
- Immediat după utilizare
- Nu este utilizat
- Înainte de curățare.
- 7. Deconectați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau nu funcționează corespunzător.
- 8. Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- 9. Dacă dispozitivul se udă , scoateți cablul de alimentare din priză și nu introduceți mâinile în apă. Nu utilizați niciodată un aparat umed.
- 10. Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în apropierea unei surse de căldură ( gaz fierbinte, arzător electric sau cuptor) sau în locuri în care aparatul se poate uda.
- 11. Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în locuri cu umiditate mare sau unde poate fi udat.

## ATENȚIE:

- Pentru a evita riscul de electrocutare nu introduceți în apă aparatul sau cablul de alimentare.
- Utilizarea aparatului nu este destinată persoanelor (incluzând copii) cu dizabilități fizice sau psihice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat (dacă este folosit sau nu) sau în locuri accesibile copiilor.
- În timpul funcționării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut jos. În cazul în care descoperiți defecte deconectați imediat. Nu utilizați produsul dacă este defect.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defectă, dacă nu funcționează corespunzător
- Amplasați aparatul în spații netede și stabile, și nu lângă flacăară sau obiecte fierbinți sau cu cablul atârnat.
- Nu lăsați cablul încălzit în timpul operării, descălcați imediat.
- Dacă aparatul sau accesoriile se deteriorează contactați un specialist calificat.



## DEEE (Directiva Privind Deșeurile De Echipamente Electrice Și Electronice):

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat în vederea reciclării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui produs marcat astfel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșeuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potențialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră și a celor din jur și asupra mediului înconjurător.

## GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRICE COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.”

1. „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERCIALĂ JUMBO” (sediul: Moshato, Attiki, Kiprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea”), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adevărate și siguranță conform legislației interne și comunitare.
2. Toate aparatele electrice noi comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de doi (2) ani, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.
3. Dacă produsul prezintă defecte de producție, în urma examinării departamentului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.
4. În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
5. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:
  - a. Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
  - b. Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
  - c. Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
  - d. Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.
6. Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirecte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

# (GB) INSECT KILLER with UV light Instructions

Read the instructions carefully before use and retain for future reference.

Voltage: 110-240V  
Power: 1.2W  
Frequency: 50/60Hz

## HOW TO USE:

Plug the device into the wall socket. The special light attracts and eliminates insects when they come into contact with the metal surface.

## WARNING:

The metal grid produces a high but safe voltage to neutralize the insects.  
Do not touch the device during operation.  
Do not touch the metal grid even when the appliance is switched off as there is a possibility of minor electric shock.  
Keep out of the reach of children.

## CLEANING:

Remove the device from the power outlet and leave it for about 20 minutes to cool down.  
Rotate the insect collection tray, located at the bottom of the appliance, to remove and clean it.  
If there are dead insects trapped in the metal grid, use a brush or an old toothbrush to remove them.  
CAUTION! Do not use metal objects for cleaning.  
Do not bend the metal mesh when removing insects as this may damage the device.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions. Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

- In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.
- No proper use of the device might cause harm or malfunction.
- Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.
- This appliance is for household use only.
- Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.
- Disconnect the device from the mains supply:
  - o shortly after use
  - o when not using the device
  - o before undertaking any cleaning task
- If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.
- Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

## WARNING:

- Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.
- During operation, do not leave the device unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.
- If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.
- Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.
- Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.
- If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.

## WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

1. The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
5. The above warranty does not cover damage caused by:
  - a. In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
  - b. Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
  - c. In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
  - d. In normal use of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.



## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste. It must be placed at the appropriate collection point for recycling, thus conserving natural resources. Proper disposal of the product helps to prevent negative effects on the environment and human health.