

leaflet in the box

side a

(GR) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιύντας αυτή τη συσκευή και το αγαπημένο σας καθαριστικό προσώπου, θα έχετε ένα βαθύ καθαρισμό που αφαιρεί εύκολα το μακιγιάζ (χρησιμοποιήστε για περίπου 3 λεπτά).
3. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

(BG) НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Включете устройството.
2. Използвайки това устройство с любимия ви почистващ препарат за лице, ще имате дълбоко почистващо средство, което лесно премахва грима (използвайте за около 3 минути).
3. След употреба изключете уреда.

(RO) INSTRUCTIUNI

1. Porniți aparatul.
2. Utilizând acest aparat și demachiantul facial preferat, veți realiza o demachiere în profunzime care îndepărtează cu ușurință machiajul (utilizați aproximativ 3 minute).
3. După utilizare, opriți aparatul.

(GB) HOW TO USE

1. Turn the cleanser on.
2. Using this device and your favorite facial cleanser, you will get a deep clean that removes makeup easily (use for approximately 3 min.).
3. After use, turn the device off.

10x10cm

side b

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1.Μη επαναφορτίζεμες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- 2.Μην υπερβείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
- 3.Να αφαίρετε τις παλές μπαταρίες και να μην τις υπερβείτε με νέες.
- 4.Προσοχή μην βραχιακιλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
- 5.Αλλάζτε τις μπαταρίες όταν δεν λειπουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
- 6.Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
- 7.Παρακαλώ να πλισθείτε αμέσως αν το υπόρο από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
- 8.Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- 9.Σε περίπτωση κατάστασης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

BG - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта.
4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указания поляритет в отделението за батерии.
5. Сменете батерите, които не работят правилно или са се окислили.
6. Не поставяйте батерите в близост до източници на топлина и никога не ги изхъръпвайте в огън!
7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батерите с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батерите трябва да се извършива от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
9. В случаи на погълдане незабавно потърсете медицинска помощ.

RO - AVERTISMENTE BATERII:

1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Nu folosiți diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
4. Urmați indicațiile privind polaritatea bateriilor. Evitați scurtcircuitul.
5. Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă surgeri.
6. Nu lăsați bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
7. Călăti imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9. În caz de ingerare adresați-vă medicului de urgență!

GB- CAUTION BATTERY:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!