

# leaflet

## (GR)Οδηγίες Χρήσης:

- Τοποθετήστε την τροφή στον τροφοδότη από σιλικόνη.
  - Βιδώστε καλά τη λαβή έτσι ώστε να συγκρατείται η τροφή εσωτερικά στον τροφοδότη από σιλικόνη.
  - Διατηρείτε το καπάκι καθαρό όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Φροντίδα και χρήση:
- Πλένετε τα επιμέρους κομμάτια του προϊόντος με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πριν από την πρώτη χρήση. Ξεπλύνετε καλά με νερό.
  - Πλένετε πάντοτε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Ξεπλύνετε καλά για να βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε υπόλειμμα τροφής από τον τροφοδότη σιλικόνης.
  - Το προϊόν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων στο επάνω ράφι.
  - Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών ή καθαριστικών και μην καθαρίζετε ή φέρνετε το προϊόν σε επαφή με διαλύτες ή χημικά, καθώς θα μπορούσαν να το καταστρέψουν.
  - Διατηρήστε το σε ένα στεγνό και σκεπασμένο δοχείο.
  - Να μην μπαίνει σε φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.

## Για την ασφάλεια και υγεία του παιδιού σας:

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το προϊόν μπορεί να σπάζει εάν πέσει κάτω.
- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Απορρίψτε αμέσως σε περίπτωση καταστροφής ή φθοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του προϊόντος έχουν συναρμολογηθεί σωστά. ΠΡΕΠΕΙ να εισαγάγετε το μικρό πλαστικό δίσκο για να ασφαλίσει ο τροφοδότης από σιλικόνη.
- Ελέγχετε το προϊόν πριν και μετά από κάθε χρήση, καθώς και τον τροφοδότη από σιλικόνη για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σκιστεί.
- Ελέγχετε ότι το καπάκι και ο τροφοδότης από σιλικόνη είναι βιδωμένα με ασφάλεια στη λαβή.
- Απορρίψτε αμέσως τον τροφοδότη από σιλικόνη, εάν καταστραφεί ή φθαρεί.
- Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε πηγές θερμότητας.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και να τις κρατήσετε για μελλοντική χρήση.

## Δοκιμασμένο – Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14372

## (BG) Инструкции за употреба:

- Поставете храната в силиконовата мрежичка.
- Завинтете добре држката върху мрежичката, така, че храната да остане изцяло във вътрешността.
- Пазете капачето чисто, когато не използвате продукта.

### Употреба и поддръжка:

- Измийте отделните части с топла вода и мек препарат за съдове преди първоначална употреба. Изплакнете обилно с вода.
- Мийте продукта, преди всяка употреба. Изплаквайте обилно и много внимателно, така, че да няма остатъци от храна по силиконовата мрежичка.
- Продуктът е подходящ за миене в съдомиялна машина (само в горната кошница).
- Избягвайте употребата на абразивни почистващи препарати. Продуктът не трябва да е в контакт с химикали и разреждители, тъй като те биха могли да го повредят.
- Съхранявайте в сух затворен съд.

## За безопасността и здравето на Вашето дете!

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВНИМАНИЕ!

- Продуктът може да се счупи при падане.
- Проверявайте изправността му, преди всяка употреба. В случай на повреда или износване, изхвърлете веднага.
- Уверявайте се преди употреба, че всички части са правилно сглобени. ТРЯБВА винаги да поставяте малкия пластмасов диск, за да бъде мрежичката добре закрепена на мястото си.
- Проверявайте изправността на продукта преди и след всяка употреба, както и силиконовата мрежичка, за да се уверите, че не е скъсана.
- Уверявайте се, че капака и мрежичката са добре завинтени за држката.
- Изхвърлете веднага продукта в случай на повреда или износване.

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди употреба и запазете информацията от опаковката за бъдеща справка.

Тестван - отговаря на стандарт EN14372.

## (RO) Indicații:

- Pur și simplu introduceți alimentele în recipientul din silicon.
  - Închideți bine mânerul pentru a asigura alimentele în interiorul recipientului de silicon.
  - Păstrați capacul curat când nu îl folosiți.
- Întreținere și utilizare:
- Înainte de prima utilizare spălați bine toate componentele produsului cu apă caldă și detergent. Se clătește bine.
  - Spălați imediat după fiecare utilizare. Clătiți bine pentru a vă asigura că nu rămân urme de mâncare în recipient
  - Spălați numai în sertarul superior al mașinii de spălat
  - Evitați curățirea cu substanțe abrazive sau detergenți pentru a evita contactul chimicalelor cu săculețul, acestea pot deteriora produsul
  - A se păstra într-un recipient uscat și acoperit.
  - A nu se utiliza în cuptor sau cuptor cu microunde.

## Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră:

### AVERTISMENT!

- Se poate strica dacă este aruncat pe jos.
- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați la primele semne de deteriorare sau defectiune.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate corespunzător. Discul mic din plastic TREBUIE introdus pentru a asigura siguranța recipientului din silicon.
- Verificați integritatea produsului și a recipientului din silicon înainte și după fiecare utilizare pentru a nu prezenta deteriorări.
- Asigurați-vă că capacul și recipientul din silicon sunt strânse bine de mână.
- Îndepărtați imediat sau înlocuiți recipientul din silicon dacă acesta se deteriorează.
- A nu se expune la căldură

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați ambalajul pentru consultări ulterioare.

## Testat - în conformitate cu EN14372.

## (GB) Directions:

- Simply place the food in the silicone holder.
  - Screw the handle on tightly to ensure food is kept securely inside the silicone holder.
  - Snap on the keep clean cover when not in use.
- Care and use:
- Before first use, wash all parts of the product in warm water with gentle detergent. Rinse thoroughly.
  - Always wash immediately after each use. Rinse thoroughly to ensure any remaining food particles in the silicone holder are fully removed.
  - Dishwasher on top rack only.
  - Avoid using abrasive pads or cleaners and do not clean with, or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals, as these could cause damage to this product.
  - Keep in a dry, covered container.
  - Do not put in the oven or microwave

## For your child's safety and health:

### WARNING - CAUTION!

- May break if dropped.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Ensure all parts are assembled correctly. The small plastic disc MUST be inserted to ensure the silicone holder is secure.
- Inspect the product before and after each use and check the silicone holder for tears or snags.
- Always check that the screw cap and silicone holder is securely tightened to the handle unit.
- Discard the silicone holder immediately if there are signs of damage or wear.
- Do not leave it exposed to heat.

Please read the instructions carefully and keep them for future reference.

Safety tested – Complies with EN14372