

Mini mixer

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρικό Mini mixer είναι κατάλληλο για την προετοιμασία νεσ καφέ, φραπέ, αναγόμενου, λαδολέμονου, χυμών, κοκτέιλ, παιδικών κρεμών (ετοιμασία μέσα σε ποτήρι). Ο καθαρισμός του είναι εύκολος και γρήγορος. Δεν ζεαλάνουμε το mixer κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης αλλά μέσα σε ποτήρι με καθαρό νερό και σκουπίζουμε με ένα κομμάτι ύφασμα. Το υλικό της συσκευής είναι τέτοιο ώστε να αντέχει στο χρόνο προσφέροντας άνογη λειτουργία στη συσκευή σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας. Αυτές είναι οι εξής:

1. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση της.
2. Μην την τοποθετείτε και μην την ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Μην αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως.
4. Έχετε πάντοτε τα παιδιά υπό επίτηρηση όταν αυτά χρησιμοποιούν την συσκευή.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη καθαρίσετε. Έχετε την σε παρακολούθηση όταν λειτουργεί. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
6. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο και φως και όταν έχει οποιαδήποτε ζημιά.
7. Χρησιμοποιήστε την μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκε.
8. Αυτό το προϊόν συστήνεται μόνο για οικιακή χρήση.

Мини миксер

Електрическа ръчна бъркалка

Упътване

Този електрически мини миксер е подходящ за правене на нес кафе, фрапе, разбъркване на яйце с лимон, разбъркване на олио с лимон, сокове, коктейли, детски кремове (разбърква се направо в чашата).

Лесно и бързо се почиства. Не мийте миксера под течаща вода, а в чаша с чиста вода и го подсушете с кърпа.

Миксерът е произведен от здрав материал за дългогодишна перфектна употреба.

Предупреждения за безопасност

Κοгато използвате електрически уреди и по-специално ако наблизо се намират деца, трябва да спазвате основни правила за безопасност. Това се следните:

1. Изключвайте миксера от контакта веднага след употреба.
2. Да не се потапя във вода или друга течност.
3. Не докосвайте уреда ако е паднал във вода. Незабавно изключете от контакта.
4. Наблюдавайте децата ако използват уреда.
5. Изключете уреда от контакта преди да го почистите. Наблюдавайте го когато е включен. Παзете кабела далеч от топли повърхности.
6. Не използвайте какъвто и било уред ако кабелът или шепселът са повредени и при всякакъв друг вид повреда.
7. Използвайте уреда само по предназначение.
8. Този продукт се препоръчва само за домашно ползване.

MINI MIXER

MINI MIXER ELECTRIC

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Mini mixerul electric este ideal pentru preparare: cafea instant, frappe, suc, cocktail, cremă pentru copii (preparare în pahar).

Se curăță ușor și rapid. Nu clătim mixerul sub jetul de apă, ci în pahar cu apă curată și stergem cu un prosop.

Materialul aparatului este conceput astfel încât să reziste în timp, oferind funcționarea calitativă a aparatului.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

În timpul utilizării aparatelor electrice în special dacă există copii, trebuie să urmați cu atenție instrucțiunile de bază. Acestea sunt:

1. Deconectați de la priză imediat după utilizare.
2. Nu amplasați lângă apă, nu turnați apă sau alte lichide.
3. Dacă cade în apă deconectați imediat. Nu atingeți apa.
4. Supravegheați copiii dacă utilizează aparatul.
5. Deconectați aparatul înainte de curățare. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat când este conectat la priză. Tineți cablul departe de surse de căldură.
6. Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defectă, dacă nu funcționează corespunzător, sau este defect.
7. Folosiți doar cu scopul pentru care a fost creat.
8. Acest produs este destinat doar pentru uz casnic.

Mini mixer

ELECTRIC MINI MIXIER

INSTRUCTION MANUAL

Electric mini mixer is suitable for preparing Nescafe, Frappe, food sauces, juices, cocktails, cremes for children (prepare in a cup). Cleaning is easy and fast. Do not wash the mixer under running water tap, instead run the axis in a cup of water and wipe it clean with a dry cloth. The material of the device is such to ensure a long-lasting and trouble-free operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Disconnect it from the mains supply socket when not in use.
2. Do not immerse the motor unit in water or other liquid.
3. Do not touch a device that has fallen into water. Disconnect the mains supply immediately.
4. Keep always children under supervision when using the device.
5. Disconnect the mains supply socket before cleaning. Never leave the device unattended during operation. Keep the power cable away from hot surfaces.
6. If the cord/plug becomes damaged or the appliance malfunctions, do not use the device.
7. Use the device for the purpose it was designed.
8. For home use only.

