

2020-2-25

60mm

Тример за бикини линия

Инструкции за употреба

ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдеща справка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходящ за бикини линия, вежди, подмишници, чувствителни зони, деколте и лице.
- Отстранява нежно и безболезнено космите.
- Не предизвиква дразнене на кожата.
- Специално изработено, за да достига до трудно достъпните места.
- Подходящо за чувствителни кожи.

УПОТРЕБА

- Издърпайте краищата на тримера и долната половина на отделението за батерии ще се отвори. Поставете 1xAAA батерия и внимателно глъзнете капачето на отделението, докато се затвори.
- Включете копчето на позиция ON.
- Дръжте уреда в наклонено положение и следвайте растежа на космите.
- Не прилагайте натиск.
- За ефективен резултат опънете кожата с другата ръка.
- Преди да отстраните или смените аксесоара, се уверете че уредът е изключен.
- Опаковката съдържа 2 гребенчета. За къси косми - използвайте гребенчето 2mm; за по-дълги косми - гребенчето 4mm. Поставете желаното от вас на уреда, след което изпълнете описаните по-горе инструкции.

ГРИКА

- Уредът не е водостойчив. Да не се почиства и потапя във вода.
- След употреба използвайте четкицата, за да го почистите от космите.
- Натиснете бутона за освобождаване, за да отстраните гребенчето и да почистите вътрешността на уреда.

«Изхвърляне на електрически и електронни уреди, приложимо за страните от Европейския съюз»

Символът върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие допринасяте за опазване на природните ресурси и предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

60mm

Συσκευή για το μπικίни

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι κατάλληλη για το μπικίни, τα φρύδια, τις μασχάλες, την ευαίσθητη περιοχή, το νεκάλι και το πρόσωπο.
- Αφαίρει και κόβει απαλά χωρίς πόνο τις τρίχες.
- Δεν προκαλεί ερεθισμό
- Ειδικά σχεδιασμένο, η κεφαλή φτάνει και στα πιο δύσκολα σημεία.
- Ασφαλής σε ευαίσθητες επιδερμίδες

ΧΡΗΣΗ

- Τραβήξτε τα άκρα της μηχανής και το μισό κάτω τμήμα της θήκης της μπαταρίας θα ανοίξει. Τοποθετήστε 1xAAA μπαταρία και προσεκτικά ούρετε το καπάκι της θήκης μέχρι να κλείσει.

- Γυρίστε τον διακόπτη στο ON.

- Κρατήστε τη συσκευή με μια κλίση προς τα δεξιά και ακολουθήστε την φορά που έχουν οι τρίχες

- Μην χρησιμοποιήσετε μεγάλη πίεση

- Για καλύτερο αποτέλεσμα, τεντώστε το δέρμα σας με το άλλο χέρι.

- Πριν αφαιρέσετε ή αλλάξετε εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Υπάρχουν δύο χτένες. Για κοντές τρίχες, χρησιμοποιήστε το χτένακι των 2χλ. ενώ για πιο μακριές το χτένακι των 4χλ. Επιλέξτε αυτό που θέλετε και τοποθετήστε το πάνω στη συσκευή. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα πιο πάνω βήματα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην την πλένετε και μην τη βυθίζετε στο νερό.
- Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι για να απομακρύνετε τις τρίχες από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

60mm

- Πίστετε το κουμπί ασφαλείας για να αφαιρέσετε το εξάρτημα της χτένας και να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.

«Η απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σύμφωνα με το σύμβολο που υπάρχει πάνω στο προϊόν ή το δοχείο, το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόρριψη του προϊόντος σε κάποιο σημείο ανακύκλωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επικοινωνήστε με το Τοπικό Συμβούλιο, την υπηρεσία οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Bikini Trimmer

Instructions for use

CAUTION

Please read these instructions fully before use and preserve them for future reference.

SPECIFICATIONS

- It is suitable for the bikini, the eyebrows, the armpits, the sensitive area, the neckline and face.
- Removes and gently cuts the hairs without any pain.
- Nonirritant.
- Specially designed, the head reaches the most inaccessible areas.
- Safe on sensitive skin.

HOW TO USE

- Pull the ends of the trimmer and the bottom half of the battery compartment will open. Insert 1xAAA battery and carefully slide the battery compartment until it closes.
- Turn switch ON.
- Hold the device with a tilt to the right and follow the direction of hair growth.
- Do not use much pressure.
- For better results, stretch your skin with the other hand.
- Before removing or changing any accessory, make sure the device is turned off.
- There are two comb attachments. For shorter hairs use the 2mm comb, while for longer use the 4mm comb. Choose the one you want and attach it on the device. Then, follow the steps above.

CARE

- The device is not waterproof. Do not immerse it in water.
- Use the brush to remove hairs from the device after use.
- Press the release button in order to remove the comb attachment and clean the inside of the trimmer.

"The Disposal of Electrical and Electronic Equipment Waste Products on the part of final users in the European Union"

This symbol on the product or the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired."

GR - ΠΡΟΕΙΔΡΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΟΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Μην μερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
- Να αφαιρέσει τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μερδεύετε με νέες.
- Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις ποικιλότητας μπαταριών.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής, εφόσον μπορούν να αλλάξουν.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
- Παρακαλώ να πλύνετε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
- Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Εε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

BG - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

- Общиновните батерии не трябва да се зареждат.
- Не смесвайте различни тип батерии.
- Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
- Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указанията полярните в отделението за батерии.
- Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили, ако продуктът позволява смяна на батериите.
- Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън!
- Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
- Смената на батериите трябва да се извършва от възрастен. Поставете ги далеч от деца.
- В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

RO - AVERTISMENTE BATERII:

- Bateriile nereîncărcabile nu se reîncărcă.
- Nu folosiți diferite tipuri de baterii.
- Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați ca baterii noi.
- Urmați indicațiile privind polaritatea bateriilor, evitați scurtcircuitele.
- Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă scurgeri, dacă pot fi schimbate.
- Nu țineți bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
- Clătiți imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
- Schimbați bateriilor se ve electua doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- În caz de înghițire adresați-vă medicului de urgență!

GB- CAUTION BATTERY:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Never mix different types of batteries
- Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
- Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
- Change the batteries if they do not work properly or they have leak, since they can be changed.
- Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
- Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
- Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
- In case of swallowing seek medical attention immediately!

Instrucțiuni de utilizare

Aparat de tuns pentru bikini

ATENȚIE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚII:

- Potrivit pentru bikini, sprâncene, axile, zonele intime, decolteu și față
- Îndepărtează și tunde părul delicat și fără durere
- Fără iritații
- Cap special proiectat pentru zonele greu accesibile.
- Pentru zonele sensibile.
- Potrivit și pentru sprâncene, față, axile sau orice zonă bikini.

Mod de utilizare:

- Scoateți capacul de la compartimentul bateriei și introduceți 1 baterie de tip AAA. Fixați capacul cu atenție .
- Găsiți comutatorul în poziția ON
- Țineți aparatul ușor înclinat pe suprafața de tuns și deplasați-l în direcția de creștere a părului.
- Nu aplicați presiune
- Pentru rezultate mai bune, ridicați pielea cu o mână în timp ce țineți aparatul în cealaltă.
- Înainte de a scoate sau pune accesoriile asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Sunt 2 accesorii pentru tunderea părului. Folosiți soclul de 2 mm pentru tunderea firelor de păr scurte și cel de 4 mm pentru firele mai lungi. Alegeți soclul dorit și gâsăți-l pe aparat, apoi folosiți conform indicațiilor.

Curățarea:

- Aparatul nu este rezistent la apă. A nu se introduce în apă.
- Folosiți peria prevăzută pentru a îndepărta firele de păr.
- Pentru a îndepărta capul de pe unitatea de bază, împinge siguranța din spate pentru a debloca și scoateți capul, apoi folosiți peria pentru a curăța.

"Eliminarea aparatelor electronice și electrice uzate pe teritoriul Uniunii Europene"

Acest simbol pe produs sau ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul este responsabil pentru eliminarea acestui tip de produs prin cedarea la un punct de reciclare special pentru aparatele electrice. Colectarea selectivă și reciclarea echipamentelor electrice contribuie la conservarea resurselor naturale și garantează reciclarea pentru a proteja mediul și sănătatea. Pentru mai multe informații despre reciclarea aparatelor electrice consultați autoritățile locale sau punctul de cumpărare a produsului.