

145*210mm正面

Уред за отстраняване на мъх и влакна от дрехи –
Инструкции за употреба

- ЧАСТИ:**
- Ключ ON/OFF
 - Отделение за батерии
 - Прозрачен контейнер за мъха
 - Режещо фолио



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
Необходими са 2 батерии тип АА (не са вклучени).
Отстранете батерии, ако възнамерявате да не използвате уреда
продължително време.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Поставете дрехите върху равна повърхност, за предпочитане върху дъска
за гладене или подложка. Отворете капачето на отделението за батерии,
поставете батерии с правилния поляритет и затворете капачето.
Преместете ключа ON/OFF на позиция ON, за да включите уреда и
започнете да отстранявате излишните влакна от дрехите. За да изключите
уреда, завъртете ключа на позиция OFF. Мъхът и влакната се съберат в
прозрачния контейнер, който се отстранява лесно, за да се почисти.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

Уверете се, че батерии са поставени с правилния поляритет.
Проверете мощността на батерии, за да се уверите, че не е
необходимо да ги замените с нови. Проверете острите и мрежата,
натискайки внимателно мрежата, за да се уверите, че не се допират.
Почиствайте острите след употреба.

ВНИМАНИЕ:

Пазете далеч от деца.
Този продукт не може да се използва като електрическа самобръсначка.
Не използвайте уреда върху фини дрехи.
Не почистявайте уреда с вода или други химически разтвори.
Използвайте сълкани батерии.
Изключете уреда преди да отстраните острите. За да отстраните
остриета, развийте режещото фолио в посока обратна на
часовниковата стрелка.

БГ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ:

- Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
- Не смесвате различни тип батерии.
- Изхабените батерии да се извадят от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
- Внимавайте батерии да не предизвикате късо съединение на полосите. Следвайте индикациите + и -.
- Сменете батерии, които не работят правилно или са се окалиси.
- Не поставяйте батерии близо до огън или до друг източник на топлина. Не ги изхвърляйте в огън.
- Незабавно се измийте в случаи на контакт на кожата от батерии с ръцете или дреха.
- Смяната на батерии да се извърши от възрастни. Пазете ги далеч от деца.
- В случаи на погълдане незабавно попърсете медицинска помощ.

Instruction Manual for Lint Remover CLR999

OVERVIEW OF THE COMPONENTS:

- ON/OFF switch
- Battery compartment
- Transparent lint container
- Shearing foil



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read contents of this manual carefully before any operation.
This item requires "2xAA" batteries (not included)
Please take out batteries if you keep the item unused for a long period of time.

INSTRUCTION FOR USE

Lay your clothes on a flat level surface, preferably an ironing board or pad. Open the battery cover, insert batteries according to the polarity marking and close the battery cover. Move the on/off switch to the "ON" position to turn the device on and begin to shave lint or fuzz off your clothes, and to the "OFF" position to turn it off.
The clear fluff box will collect lint and fibers removed from clothes and can be easily removed to discard the lint fibers.

CARE AND CLEAN

Please check the polarity of the batteries to make sure they are in right positions.
Check the battery power to make sure they do not need to be replaced with new ones.
Inspect the blade and net by gently pressing on the net to make sure the blades and net are not hitting each other.
Clean the blades after each shave.

ATTENTION:

Keep away from children.
The item cannot be used as an ordinary electrical beard shaver.
Don't use the item to shave delicate clothing.
Do not clean this item with water or other chemical solutions.
To use with alkaline batteries.
Turn off the power before taking out the blade. To do this, unscrew the cutting foil in an anticlockwise direction.

a) GB - CAUTION BATTERY:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Never mix different types of batteries
- Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
- Never short-circuit the contacts. Follow the indications.
- Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
- Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
- Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
- Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
- In case of swallowing seek medical attention immediately!

Αποχονουδωτής ρούχων – Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Διακόπτης ON/OFF
- Θήκη μπαταριών
- Διάφανο δοχείο για το χνούδι
- Έλασμα κοπής



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειρίδιου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Χρειάζεται 2 μπαταρίες τύπου AA (δεν περιέχονται).
Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απλώστε τα ρούχα σας σε μια επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση σε μια σιδερώστρα ή μια πλάκα. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που αναγράφεται και κλείστε το κάλυμμα. Μετακινήστε τον διακόπτη ON/OFF στη ΟΝ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και ξεκινήστε να αφαιρέστε το χνούδι από τα ρούχα σας. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον διακόπτη στο OFF. Το χνούδι και οι ίνες από τα ρούχα σας θα συγκεντρώθουν στο δοχείο για το χνούδι, οπότε θα μπορέστε να απορρίψετε το περιεχόμενο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ελέγξτε την πολικότητα των μπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στη σωστή θέση. Ελέγξτε την ισχύ των μπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται να τις αντικαταστήσετε με καινούργιες.
Ελέγξτε τη λεπτίδα και το δίχτυ πιέζοντας απαλά πάνω στο δίχτυ προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπούν το ένα το άλλο.
Καθαρίστε τις λεπτίδες μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία κοινή ξυριστική μηχανή.
Μη χρησιμοποιείτε σε εσοιδική ρούχα.
Μην καθαρίζετε το προϊόν με νερό ή άλλα χημικά διαλύματα.
Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέστε τις λεπτίδες. Για να το κάνετε, ξεβιδώστε το έλασμα κοπής με φορά αριστερόστροφη.

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ : ΠΡΟΣΟΧΗ !

- Μη επαναφορτίζετε μπαταρίες δεν τρέπεται να φορτίζονται.
- Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταρίες (πχ. Κανονικές με αλκαλικές)
- Να αφαιρέστε τις μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
- Προσοχή! Η βραχυκύκλωση τους πλύσεις. Ακολούθηση τις ενδείξεις.
- Αλλαγή της μπαταρίες μέλις δεν λειτουργούν καλά ή αν πάθουν διαρροή.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάξετε στη φωτιά.
- Παρακαλώ να πλύσετε ομέδως το υγρό από τις μπαταρίες έρθετε σε επαφή με τα χέρια σου ή τα ρούχα σου.
- Η αντικατάσταση των μπαταριών νιγνεται από ενήλικα. Κράτησε τις μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση κατάστασης παρακαλώ συμβούλευτείτε γιατρό αρμέσως.

145*210mm背面

Manual de utilizare
Aparat de curățat scame

Componente:

- Comutator ON/OFF
- Compartiment baterii
- Recipient transparent pentru scame
- Folie de tăiere

CLR999



Precauții de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestui manual înainte de operare.
Aparatul operează cu "2xAA" baterii (Neinclusă)
Vă rugăm să îndepărtați bateriile dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Puneți îmbrăcămintea pe o suprafață uniformă, de preferință pe o masă de călcat. Deschideți capacul de la compartimentul bateriei, introduceți bateria conform indicatorilor și închideți capacul. Mutati comutatorul ON/OFF în poziția ON, pentru a porni aparatul și începeți să curățați, mutați comutatorul în poziția OFF pentru a opri aparatul. Recipientul colectează scamele și fibrele de pe îmbrăcămintă și poate fi scos cu ușurință pentru a elimina conținutul.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Vă rugăm să verificați dacă bateria este corect instalată.
Verificați dacă bateria nu este epuizată pentru a vă asigura că nu este necesar să schimbați cu o baterie nouă.
Verificați lama și plasa apăsând ușor pe plasă pentru a vă asigura că lamele nu se lovesc de plasă.
Curățați lamele după fiecare utilizare.

ATENȚIE:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produsul poate fi utilizat ca un aparat de bărbierit obișnuit.
- Nu folosiți pe îmbrăcămintă delicată.
- Nu curățați produsul cu apă sau alte soluții chimice.
- A se utiliza cu baterii alcaline
- Deconectați produsul înainte de a scoate lama. Pentru aceasta, desurubați folia de tăiere contra acelor de ceasornic.
5. RO - AVERTISMENTE BATERII:
1. Bateriile nereîncărcabile nu se reinîncarcă.
2. Nu mixați diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
4. Urmați instrucțiunile. Evitați scurtcircuitare.
5. Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă surgeri.
6. Nu lăsați baterile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
7. Căutați imediat dacă licidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
8. Schimbați bateriile dacă se efectuează doar de adulți. Păstrați de departe de copii.
9. În caz de ingestie adresați-vă medicului de urgență!