

KARAOKE MIKROFONO


3+

Το πακέτο KARAOKE MIKROFONO, σε συνδυασμό με το «Πρώτο μου βιβλίο μουσικής» και το μουσικό CD που το συνοδεύουν, μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό βοήθημα για την εξαγωγή των παιδιών στον κόσμο της μουσικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Μικρόφωνο - Karaoke
- Μουσικό CD
- Βιβλίο μουσικής
- Οδηγίες χρήσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




Χειροκρότημα



Επιλογή ρυθμού:
Περιλαμβάνονται ρυθμοί karaoke :
•Rock •Rumba •March •Weltz



Παύση ρυθμού



Τραγούδια χωρίς χορωδία



Ένταση τραγουδιών



ON/OFF - Ένταση μικροφώνου:
Περιστρέψτε τη ροδέλα (στο πλάι του karaoke) για να κλείσετε/ανοίξετε το μικρόφωνο (ON/OFF) ή για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής σας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:

Απαιτούνται:
3 AA μπαταρίες
(Δεν περιλαμβάνονται)

Ανοίξτε με ένα σταυροκατασβόδιο (δεν περιλαμβάνεται) το πορτάκι των μπαταριών (στο πίσω μέρος της συσκευής), τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα και βιδώστε το ξανά. Προτείνεται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.

Μετά από την εξάντληση των μπαταριών παρακαλούμε πετάξτε τις μπαταρίες σε ειδικούς κόδους ή άλλα σημεία ανακύκλωσης μπαταριών.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται αποκλειστικά από ενήλικες.

1. Χρησιμοποιήστε μόνο κανούργιες μπαταρίες του μεγέθους που ανατίθεται.
2. Μη επαναφορτίζουμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
3. Οι επαναφορτίζουμενες μπαταρίες πρέπει πάντα να φορτίζονται από ενήλικα.
4. Μην αναμιγνύετε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών (π.χ. συμβατικές με αλκαλικές ή επαναφορτίζουμενες).
5. Αφαιρέστε τις επαναφορτίζουμενες μπαταρίες από το προϊόν, πριν τις φορτίσετε.
6. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα (+ / -).
7. Αντικαταστήστε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες.
8. Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν.
9. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Μη βραχιακαλώστε τους πόλους των μπαταριών. Ακολουθήστε τις ενδείξεις.
11. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
12. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

KARAOKE MIKROFONO © 2017 IDEA Hellenic Design AE. All rights reserved.



ΙΔΕΑ Hellenic Design AE

Πανεπιστ. 51, Μαρούσι, 15196

Τηλ.: 210 6123967

Fax: 210 6123966

info@idea-hellas.gr

www.idea-hellas.gr



Mamounia.gr

Εποκεφαλής την ιστοσελίδα:
www.mamounia.gr



Unboxing - Reviews - News - Ειδήσεις

