

**ELECTRIC UNDER BLANKET  
USER MANUAL**

**IMPORTANT INSTRUCTIONS  
RETAIN FOR FUTURE USE**

**TX(150X080)-1XC (GR) 230V~50Hz 60W**

**PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE**

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions. Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

- In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.
- No proper use of the device might cause harm or malfunction.
- Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.
- This appliance is for household use only.
- Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.
- Disconnect the device from the mains supply:
  - shortly after use
  - when not using the device
  - before undertaking any cleaning task
- If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.
- Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

## WARNING:

- Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.
- During operation, do not leave the device unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.
- If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.
- Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.
- Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.
- If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):

This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. By separating this product from

other household-type waste, the volume of waste sent to incinerators or land-fills will be reduced and natural resources will thus be conserved.

#### FITTING THE BLANKET

This blanket is intended to be used as an “UNDER BLANKET” and therefore should always be placed on a relatively firm and un-adjustable mattress.

To help keep the blanket clean and help reduce wear, place the blanket under a bed sheet. Do not place it under another blanket, mattress protector or similar product as these will greatly restrict the heat output.

The blanket must be fitted securely to the mattress using the tie loops on the blanket and cord. The cord must be threaded through the loops and passed under the mattress finally being tied in a knot (A tight bow should suffice so that it is easily undone to enable the blanket to be removed). Ensure when fixing the blanket to the mattress, it will not move or crease. (The creased part tends to cause high temperature which is very dangerous.)

Connect the controller to the blanket (The blanket has a socket attached that the controller slots into) and ensure it is fully connected.

Do not cover the controller and do not exert pressure on the controller.

#### USING THE BLANKET

Plug into the mains supply and ensure the mains switch is in the “ON” position.

Ensure that when plugged into the mains supply, that the mains lead is not a potential hazard which could cause someone to trip over it.

Switch the controller/s to the highest heat level – setting number 2. An indicator light will show.

You should pre-heat the blanket for between 30 minutes and 1 hour before getting into the bed as it needs time to reach the maximum temperature.

Once the blanket is hot enough, switch the controller/s to setting 1.

If you intend leaving the blanket on during the night, always ensure it is on setting 1.

If it gets too hot reduce the setting from 2 to 1 or switch off the blanket.

The switch should be exposed in the air, do not apply load or pressure on it.

When the blanket is likely to be used for an extended period, switch the controller/s to setting 1.

When not in use ensure the blanket is switched off and disconnect from the mains supply.

If the blanket is not to be used for a long period of time, store the blanket in a cool and dry place.

#### AFTER USE

Make sure you remove the plug of the blanket from the socket when you are not using the product.

CAUTION! Read the use instructions to avoid misuse of the product and harm yourself.

1. Read the instructions.
2. Do not use it when folded.
3. Do not use it when ragged.
4. Do not put nails or pins.
5. Do not beat it.
6. Use it only as below blanket (above the mattress).
7. Use it only with the supplied controller.
8. Do not use if wet or damp.
9. Not to be used by people with reduced brain or physical abilities.

10. Do not use on a folding bed to prevent both the cable and the controller from getting caught.
11. The blanket should not be used by children; great care and supervision are required.
12. Not suitable for use in hospitals or clinics.
13. Not to be used along with other heating elements or hot water bottles.
14. Do not attempt to repair it yourself if it fails. Consult a technician.
15. This device should not be used by people sensitive to temperatures, vulnerable persons / children who cannot react in case of temperature rise.

#### CLEANING & MAINTAINANCE

When not in use and before cleaning the blanket, disconnect it from the mains.

Disconnect the controller/s from the blanket.

Do NOT immerse the controller/s in water or get them wet.

Clean the surface of the cord with neutral detergent if the cord is dirty and wipe it dry with soft cloth.

Do not submerge the controller in water or get it wet at all.

Do not dry clean this blanket as it could damage the heating elements.

To clean the blanket, wipe it down with a soft damp cloth with very mild detergent. Allow it to dry thoroughly before using or storing it.

Do not use industrial solvents such as benzene, kerosene or similar solvents to clean it.

Machine washing of the blanket is possible; however, hand wiping is recommended, as it will prolong the life of the blanket. To machine wash, remove the controller/s and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 30°. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry. Do not use clothes pegs to secure it.

Do NOT wring out the blanket

Do NOT dry using a tumble dryer. Dry the electric blanket by placing it on a surface where it will fully absorb the moisture.

Do NOT iron the blanket

Do NOT dry the blanket in the sun.

Do NOT connect it to the mains supply until it is completely dry.

Do NOT use an appliance such as a hair dryer to dry it

Allow the blanket to dry naturally.

Do NOT use the blanket if it is damp or wet.

Do not try to repair the blanket if faulty – have it looked at by a qualified person.

Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and seek specialist advice.

If the mains lead or controller is damaged, do not open or attempt to repair them as they must be serviced by a qualified person.

#### STORAGE

When not in use, allow it to cool down before folding, then gently fold the blanket and place back into the packing bag it arrived in.

Make sure the blanket is completely dry before folding and packing it away. The blanket should be hung in a ventilated location to dry naturally.

Do not use mothproofing agents on the blanket.

Insulation of the blanket will be damaged if the blanket is dried under the sun, ironed or when mothproofing agents are used. Damage on the insulation material will cause safety problem.

Do not place the blanket under any other objects or blankets as creasing might occur due to pressure.

The blanket should be folded without any crease and store in a cool dry place.

Do not fold or hang the cable to store the product. It should be hanging free in any case.

**WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»**

1. The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
5. The above warranty does not cover damage caused by:
  - a. In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
  - b. Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
  - c. In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
  - d. In normal use of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**TX(150X080)-1XC (GR) 230V~50Hz 60W**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.**

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδειγμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
  - Αμέσως μετά τη χρήση
  - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
  - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επιτήρησή σας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία, σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.



### **ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να αποσταλεί σε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο προϊόν από τα οικιακά απόβλητα, ο όγκος των αποβλήτων που αποστέλλονται στους αποτεφρωτήρες αποβλήτων ή τις χωματερές μειώνεται και κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.

### **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ**

Η κουβέρτα αυτή προορίζεται για χρήση ως υπόστρωμα και συνεπώς πρέπει πάντοτε να τοποθετείται σε σχετικά σκληρό και σταθερό στρώμα.

Για να διατηρήσετε την κουβέρτα καθαρή και σε καλή κατάσταση, τοποθετήστε τη κάτω από το κατωσέντονο. Μην την τοποθετείτε πάνω σε κουβέρτα, προστατευτικό στρώματος ή κάποιο άλλο παρεμφερές προϊόν, γιατί θα περιοριστεί σημαντικά η έξοδος της θερμότητας. Στερεώστε καλά την κουβέρτα στο στρώμα με τα πιαστράκια και το κορδόνι. Πρέπει να περάσετε το κορδόνι μέσα από τις θηλιές και κάτω από το στρώμα και να δέσετε κόμπο (κάντε κόμπο για να μην μετακινείται εύκολα η κουβέρτα). Βεβαιωθείτε κατά την τοποθέτηση της κουβέρτας στο στρώμα ότι δεν μετακινείται ή ότι δεν έχει τσακίσεις. Τα μέρη που έχουν τσακίσεις έχουν την τάση να δημιουργούν υψηλή θερμοκρασία, πράγμα πολύ επικίνδυνο).

Συνδέστε το χειριστήριο στην κουβέρτα (η κουβέρτα έχει υποδοχή για σύνδεση με το χειριστήριο) και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλά.

Μην καλύπτετε το χειριστήριο και μην ασκείτε πίεση στο χειριστήριο.

### **ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ**

Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "ON".

Όταν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι επικίνδυνο για να μπερδευτεί κάποιος και να πέσει.

Ρυθμίστε το/α χειριστήριο/α στο υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας - ρύθμιση 2. Η λυχνία ένδειξης ανάβει.

Προθερμάνετε την κουβέρτα στο διάστημα μεταξύ 30 λεπτών και 1 ώρας πριν πάτε για ύπνο, καθώς χρειάζεται χρόνος για να φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία.

Όταν ζεσταθεί αρκετά η κουβέρτα, γυρίστε το διακόπτη του/των χειριστηρίου/ων στη θέση 1.

Εάν σκοπεύετε να αφήσετε την κουβέρτα ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη ρύθμιση 1.

Εάν ζεσταθεί πολύ, μειώστε τη θερμοκρασία από το 2 στο 1 ή απενεργοποιήστε την κουβέρτα.

Ο διακόπτης πρέπει πάντα να είναι εκτεθειμένος στον αέρα και να μην του ασκείτε βάρος ή πίεση.

Όταν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε το/τα χειριστήριο/α στη θέση 1.

Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Εάν η κουβέρτα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την κουβέρτα από την πρίζα, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για να μη χρησιμοποιήσετε λανθασμένα το προϊόν και βλάψετε τον εαυτό σας.

1. Διαβάστε τις οδηγίες.
2. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι διπλωμένη.
3. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι κουρελιασμένη.
4. Μην τοποθετείτε καρφιά ή πινέζες.
5. Μην τη χτυπάτε.
6. Χρησιμοποιήστε τη μόνο ως κάτω κουβέρτα (πάνω από το στρώμα).
7. Χρησιμοποιήστε μόνο το χειριστήριο που παρέχεται.
8. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν βραχεί ή είναι υγρή.
9. Μην τη χρησιμοποιούν άνθρωποι με μειωμένες εγκεφαλικές ή φυσικές δυνατότητες.
10. Μην τη χρησιμοποιείτε σε αναδιπλούμενο κρεβάτι για να μην πιαστεί μέσα το καλώδιο ή το χειριστήριο.
11. Η κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επίβλεψη.
12. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε νοσοκομεία ή ιατρεία.
13. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλα θερμαντικά στοιχεία ή θερμοφόρες.
14. Μην επιχειρήσετε να την επιδιορθώσετε μόνοι σας σε περίπτωση που χαλάσει. Συμβουλευτείτε κάποιο τεχνικό.
15. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους ευαίσθητους σε θερμοκρασίες, ευάλωτα άτομα / παιδιά που δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Όταν δεν βρίσκεται σε χρήση και πριν την καθαρίσετε, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Αποσυνδέστε το/τα χειριστήριο/α από την κουβέρτα.

Μη βυθίζετε το/α χειριστήριο/α στο νερό ή μην το/α υγραίνετε.

Καθαρίστε την επιφάνεια του καλωδίου με ουδέτερο απορρυπαντικό, εάν έχει βρωμιές και σκουπίστε με στεγνό και μαλακό πανάκι.

Μη βυθίζετε το χειριστήριο στο νερό ή μην το υγραίνετε καθόλου.

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα στην κουβέρτα, γιατί μπορεί να καταστραφούν τα θερμαντικά στοιχεία.

Καθαρίστε την κουβέρτα με μαλακό και νωπό πανάκι μαζί με πολύ ήπιο απορρυπαντικό.

Αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά πριν τη χρήση ή την αποθήκευση.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά, όπως βενζίνη, κηροζίνη ή παρόμοια υλικά για να την καθαρίσετε.

Μπορείτε επίσης να την πλύνετε στο πλυντήριο, ωστόσο συστήνεται το πλύσιμο στο χέρι, καθώς παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κουβέρτας. Για πλύσιμο στο πλυντήριο, αφαιρέστε το/α χειριστήριο/α, τοποθετήστε την κουβέρτα σε διχτάκι και κλείστε το καλά. Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και πλύνετε την κουβέρτα σε ήπιο κύκλο με μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Όταν πλυθεί, αφαιρέστε την κουβέρτα από το διχτάκι και απλώστε τη στο σκοινί απλώματος. Μη χρησιμοποιείτε μανταλάκια.

ΜΗ τσαλακώνετε την κουβέρτα.

ΜΗ χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Για να στεγνώσετε την ηλεκτρική κουβέρτα τοποθετήστε τη σε μια επιφάνεια όπου θα απορροφήσει πλήρως την υγρασία.

ΜΗ χρησιμοποιείτε σίδερο.

ΜΗΝ αφήνετε την κουβέρτα να στεγνώνει στον ήλιο.

ΜΗΝ τη συνδέετε στην πρίζα έως ότου στεγνώσει.

ΜΗ χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να τη στεγνώσετε.

Αφήστε την κουβέρτα να στεγνώσει φυσικά.

Μη χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, εάν είναι νωπή ή υγρή.

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε την κουβέρτα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα - πρέπει να τη δει κάποιος ειδικός.

Ελέγχετε συχνά την κουβέρτα για σημάδια φθοράς ή ελαττώματα. Σε περίπτωση φθοράς/ελαττώματος, μη χρησιμοποιείτε την κουβέρτα και ρωτήστε κάποιον ειδικό.

Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, μην το ανοίξετε ή μην επιχειρήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας - απευθυνθείτε σε τεχνικό.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, αφήστε την να κρυώσει πριν τη διπλώσετε. Στη συνέχεια διπλώστε την με όμορφα και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία.

Βεβαιωθείτε ότι η κουβέρτα είναι τελείως στεγνή πριν τη διπλώσετε και την αποθηκεύσετε.

Κρεμάστε την σε καλά αεριζόμενο μέρος για να στεγνώσει φυσικά.

Μη χρησιμοποιείτε αντισκωρικά στην κουβέρτα.

Η μόνωση της κουβέρτας καταστρέφεται, εάν τη στεγνώσετε στον ήλιο, τη σιδερώσετε ή όταν χρησιμοποιείτε αντισκωρικά. Εάν προκληθεί ζημιά στο μονωτικό υλικό δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας.

Μην τοποθετείτε την κουβέρτα κάτω από άλλα αντικείμενα ή κουβέρτες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν τσακίσεις λόγω πίεσης.

Διπλώστε την κουβέρτα χωρίς τσακίσεις και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Μη διπλώνετε ή καρφώνετε το καλώδιο για να αποθηκεύσετε το προϊόν.

Πρέπει να κρέμεται ελεύθερο σε όλες τις περιπτώσεις.

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO A.E.E.»**

1. Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
3. Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ιδίως προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
4. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
5. Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
  - a. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.
  - b. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  - c. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρας βίας γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
  - d. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.
6. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις.