FHD1080P WIFI ACTION CAMERA Instruction Manual





Introduction

This product is a high-definition video product for market demand, it has the industry-leading digital video, camera, sound recording, video playback and other functions. It is mainly used for driving records, outdoor sports, diving surfing, rock climbing and other scenes to meet your needs of shooting wonderful precious images everywhere. Besides, this product has a number of properties as described below:



- 1.Micro USB
- 2.Microphone
- 3.Micro SD card
- 4.Battery door
- 5.Power button/Mode key
- 6.Lens
- 7.Charging indicator
- 8.Working indicator
- 9.Display
- 10.Recording indicator
- 11.OK
- 12.Up key/WIFI key
- 13.Down key
- 14.Speaker

Detail Instructions

1. Insert Micro SD card

Note: please use brand Micro SD card, format it on a computer before using, a low quality card may not be guaranteed to work properly.

2. Battery Charge

A.Connect to computer or a power adapter by USB cable for charging.

B.The camera can also be charged in the car, with a car charger.

C· When charging, the red indicator light will stay on, once fully charged, the red light will turn off.

3. Camera on and off

A.Long press the Power button/Mode key for about 3 seconds, camera will turn on. B. Long press the Power button/Mode key for about 3 seconds, camera will turn off.

B.Mode switch

Short Press Power button/Mode key will change the camera to video / photo / playback / setup menu.

C.Video recording

A.Insert Micro SD card, then turn on the camera.

B.Short press the "OK" button, camera will start recording video.

C.To stop recording video, press the "OK" button again.

6. Photo taking

A.Change the camera to photo mode by pressing the Power button/Mode key

B.Short press the "OK" button to take the photo.

7. Playback mode

By pressing mode button and switching to Playback mode, you can watch the video or the photo you have already taken by pressing the up and down keys and press OK to play video.

8. Menu settings

A. When switch to Menu setting up mode.

B. Press up and down button to select the menu, press the "OK" button to select.

9. Connecting to computer

With USB cable connect camera to the computer, the screen will appear 3 connection modes:

Mass storage/ PC camera/Charge battery. You can press the up/down button to select the connection mode.

10. WIFI connection

The machine can be connected to PC, smartphone or tablet by following these steps:

A. Download the "Gotrack " APP, (Android download on Google Play, IOS download on the APP Store).

B. Turn on the camera, Short press the "Up / wifi" button to turn on the WIFI, the camera screen will show WIFI logo and then appears SSID and PW (initial password): 12345678

C. Use your phone to connect to this WIFI (SPORTSCAM)

D. Start APP "GoPlus CamPro", to start APP control the camera.

Specifications

LCD Screen	2.0LTPS
Camera shot	120 degree
Menu Language	English, Chinese, Japanese, French, German, Korean, Italy, Portugal, Russian, Spanish
	FHD (1920*1080P)
Video Resolution	HD (1280*720P)
	VGA (640*480P)
Video Format	AVI
Video compression formats	MJPG
Photo resolution	12M, 10M ,8M , 5M , 3M ,2M, 1.3M VGA,
Storage card	Micro SD card
USB	USB2.0
Battery capacity	900MAH
Power consumption	400mA@4.2V
Recording time	1080P/ about 100minutes
Charging time	About 3 hours
Dimension	59.27*41.13*29.28

(GR) SPORT ACTION CAMERA GOPLUS - OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Το προϊόν αυτό είναι κάμερα υψηλής ανάλυσης. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή βίντεο, ως κάμερα για λήψη φωτογραφιών, για εγγραφή ήχου, ενώ διαθέτει λειτουργία video playback, καθώς κι άλλες λειτουργίες. Χρησιμοποιείται κυρίως για εξωτερικές δραστηριότητες (καταδύσεις, surfing, αναρρίχηση, κλπ). Επίσης, έχει πολλές

δυνατότητες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:



- 1.Mirco USB
- 2.Μικρόφωνο
- 3. Κάρτα micro SD
- 4. Κάλυμμα θήκης μπαταριών
- 5. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης μετάβασης στις άλλες λειτουργίες (Power

button/Mode key)

- 6. Φακός
- 7. Λυχνία ένδειξης φόρτισης
- 8. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- 9. Οθόνη
- 10. Λυχνία ένδειξης εγγραφής
- 11. Πλήκτρο καταχώρησης (ΟΚ)
- 12. Πλήκτρο για μετάβαση στην επόμενη εικόνα / Πλήκτρο για WIFI
- 13. Πλήκτρο για μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα
- 14. Ηχείο

Αναλυτικές Οδηγίες

1. Εισαγωγή κάρτας Micro SD

Σημείωση: χρησιμοποιήστε επώνυμη κάρτα Micro SD, κάντε της format σε κάποιον υπολογιστή πριν τη χρήση. Μια κάρτα χαμηλής ποιότητας μπορεί να μη δουλέψει καλά.

2. Φόρτιση Μπαταρίας

Α. Συνδέστε την κάμερα σε υπολογιστή ή αντάπτορα με καλώδιο φόρτισης USB.

Β. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την κάμερα με φορτιστή αυτοκινήτου.

C. Κατά τη φόρτιση, παραμένει αναμμένη η κόκκινη λυχνία ένδειξης φόρτισης και σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

3. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάμερας

Α. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Power/Mode για 3 δευτερόλεπτα και η κάμερα θα ενεργοποιηθεί.

B. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Power/Mode για 3 δευτερόλεπτα και η κάμερα θα απενεργοποιηθεί.

4. Πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Power button/Mode για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε βίντεο / φωτογραφία / playback / ή να μεταβείτε στο κύριο μενού

5. Εγγραφή βίντεο

Α. Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την κάμερα.

- Β. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "ΟΚ" και θα ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο.
- C. Πιέστε πάλι το πλήκτρο "OK" για να σταματήσετε την εγγραφή του βίντεο.

6. Λήψη φωτογραφίας

Α. Αλλάξτε την κάμερα (λειτουργία βίντεο) σε φωτογραφία (λειτουργία λήψης φωτογραφίας) πιέζοντας το πλήκτρο Power button/Mode

Β. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "ΟΚ" για λήψη φωτογραφίας.

7. Λειτουργία playback

Πιέζοντας το πλήκτρο mode και μεταβαίνοντας στη λειτουργία playback, μπορείτε να δείτε το βίντεο και τη φωτογραφία που έχετε ήδη βγάλει πηγαίνοντας επάνω και κάτω με τα ανάλογα πλήκτρα. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για αναπαραγωγή του βίντεο.

8. **Ρυθμίσεις μενού**

A. Πιέστε το πλήκτρο mode και μεταβείτε στο μενού.

Β. Πιέστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω για να επιλέξετε το μενού και στη συνέχεια πιέστε το "ΟΚ" για να επιλέξετε ό, τι θέλετε.

9. Σύνδεση με υπολογιστή

Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με καλώδιο USB, στην οθόνη θα εμφανιστούν 3 τρόποι σύνδεσης:

Μαζική αποθήκευση (Mass storage), PC camera / Φόρτιση μπαταρίας (Charge battery). Πιέστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω για να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης που επιθυμείτε.

10. Σύνδεση μέσω WIFi

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή, smartphone ή ταμπλέτα, εάν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Α. Κατεβάστε την εφαρμογή "Gotrack" (για λογισμικό Android στο Google Play, για λογισμικό IOS στο APP Store).

Β. Ενεργοποιήστε την κάμερα, πιέστε το πλήκτρο "Up / wifi" για να ενεργοποιήσετε το WIFI. Στην οθόνη της κάμερας εμφανίζεται το WIFI logo και στη συνέχεια τα SSID και PW (αρχικός κωδικός): 12345678.

C. Συνδεθείτε στο WIFI από το κινητό σας. (SPORTSCAM)

D. Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής "GoPlus Cam
Pro" για να ελέγχετε την κάμερα από το κινητό σας.

Προδιαγραφές

Οθόνη LCD	2.0LTPS
Λήψη κάμερας	Οπτική γωνία 120 ⁰
Μενού γλωσσών	Αγγλικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Κορεάτικα, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά
	FHD (1920*1080P)
Ανάλυση Βίντεο	HD (1280*720P)
	VGA (640*480P)
Μορφή αρχείου βίντεο	AVI
Φορμά συμπίεσης βίντεο	MJPG
Ανάλυση φωτογραφίας	12M, 10M ,8M , 5M , 3M ,2M, 1.3M VGA,
Κάρτα αποθήκευσης	Κάρτα Micro SD
USB	USB2.0
Χωρητικότητα μπαταρίας	900MAH
Κατανάλωση ισχύος	400mA@4.2V
Διάρκεια εγγραφής	1080Ρ/ περίπου 100 λεπτά
Διάρκεια φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Διαστάσεις	59.27*41.13*29.28

(BG)SPORT ACTION CAMERA GOPLUS ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Въведение

Този продукт е камера с висока разделителна способност. Можете да го използвате за възпроизвеждане на видео, като камера за правене на снимки, за запис на аудио, с функция за възпроизвеждане на видео playback, както и други функции. Използва се главно за дейности на открито (гмуркане, сърф, скално катерене и др.). Освен това има много приложения.



- 1.Mirco USB
- 2. Микрофон
- 3. Карта micro SD
- 4. Капаче на батерията

5. Бутон за включване / изключване - превключване към други функции (Power

- button/Mode key)
- 6. Фенерче
- 7. Светлинен индикатор за зареждане
- 8. Индикатор за режим на работа
- 9. Екран
- 10. Индикатор за запис
- 11. Бутон за въвеждане (ОК)
- 12. Бутон за преминаване към следващото изображение / Бутон за WIFI
- 13. Бутон за преход към предишната снимка
- 14. Тонколона

Подробни инструкции

1. Поставяне Micro SD карта

Забележка: Използвайте маркова Micro SD карта, форматирайте я на компютър преди употреба. Картата с ниско качество може да не работи добре.

2. Зареждане на батерията

А. Свържете камерата към компютър или адаптер с USB кабел за зареждане.

Б. Можете също да заредите камерата с автомобилно зарядно.

В. По време на зареждането червеният индикатор за зареждане остава включен и изгасва веднага щом зареждането приключи.

3. Включване и изключване на камерата

А. Натиснете и задръжте бутона за захранване / режим за 3 секунди и камерата ще се включи.

В. Натиснете и задръжте бутона за захранване / режим за 3 секунди и камерата ще се изключи.

4. Превключвател за промяна на функциите

Натиснете кратко бутона за захранване / бутона за режим, за да превключите камерата към видео / снимка / възпроизвеждане / или отидете в главното меню

5. Запис на видео

- А. Поставете Micro SD картата и след това включете камерата.
- В. Натиснете кратко бутона "ОК" и видеозаписът ще започне.
- С. Натиснете отново "ОК", за да спрете да записвате видеоклипа.

6. Снимане

А. Променете камерата (видео режим) на снимка (фото режим), като натиснете бутона Power button/Mode

В. Натиснете за кратко бутона "ОК", за да направите снимка.

7. Функция playback

Чрез натискане на бутона за режим и преминаване в режим на възпроизвеждане можете да видите видеото и снимките, които вече сте направили, като се движите нагоре и надолу със съответните клавиши. Натиснете бутона ОК, за да възпроизведете видеоклипа.

8. Настройки на менюто

А. Натиснете бутона за режим и отидете в менюто.

В. Натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете менюто, след това натиснете "ОК", за да изберете желания елемент.

9. Свързване с компютър

Свържете камерата към компютъра с USB кабел, дисплеят ще покаже 3 режима на връзка:

Macobo запаметяване(Mass storage), PC camera /зареждане на батерията (Charge battery). Натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете типа връзка, която искате.

10. Свързване чрез WIFi

Устройството може да бъде свързано с компютър, smartphone или таблет, ако следвате тези СТЪПКИ:

A. Изтеглете приложението "Gotrack " (за софтуер за Android в Google Play, за iOS софтуер в APP Store).

В. Включете камерата, натиснете бутона "Up / wifi", за да активирате WIFI. WIFI логото се появява на екрана на камерата и след това SSID и PW (начален код): 12345678.

С. Свържете се с WIFI от мобилния си телефон. (sportscam)

D. Стартирайте приложението "GoPlus CamPro", за да контролирате камерата от мобилния си телефон.

Спецификации - Характеристики

Екран LCD	2.0LTPS
Снимане	Оптичен ъгъл 120 ⁰
Езиково меню	Английски, китайски, френски, немски, корейски,италиански, португалски, руски, испански
Видео анализ	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Формат на видео файл	AVI
Компресиране на видео формати	MJPG
Анализ на снимка	12M, 10M ,8M , 5M , 3M ,2M, 1.3M VGA,
Карта памет	Карта Micro SD
USB	USB2.0
Капацитет на батерията	900MAH
Консумация на мощност:	400mA@4.2V
Времетраене на запис	1080Р/ приблизително 100 минути
Времетраене на зареждането	Приблизително 3 часа
Размер:	59.27*41.13*29.28

(RO) CAMERĂ VIDEO SPORT GOPLUS - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Introducere

Acest produs este o cameră de înaltă rezoluție. O puteți utiliza pentru a înregistra video, ca o cameră foto pentru fotografiere, pentru înregistrarea audio, cu funcție de redare video, precum și pentru alte funcții. Se utilizează în principal pentru activități exterioare (scufundări, surf, alpinism, etc.). În plus, acest produs are o serie de brevete.



- 1.Mirco USB
- 2. Microfon
- 3. Card micro SD
- 4. Capac compartiment baterii
- 5.Buton de pornire/oprire alte funcții (Power button/Mode key)
- 6. Lentilă
- 7. Lumină indicatoare de încărcare
- 8. Lumină indicatoare de operare
- 9. Ecran
- 10.Lumină indicatoare de înregistrare.
- 11.Buton de confirmație (OK)
- 12.Buton pentru următoarea imagine / Buton pentru WIFI
- 13. Buton pentru imaginea anterioară
- 14. Difuzor

Instrucțiuni detaliate

1. Introducerea cardului Micro SD

Mențiune: utilizați un card de marcă Micro SD, faceți format la card la un computer înainte de utilizare. Un card de calitate scăzută poate să nu funcționeze corect.

2. Încărcarea bateriei

A. Conectați camera la un computer sau adaptor cu cablu de încărcare USB.

B. Puteți de asemenea să încărcați camera cu un încărcător auto.

C. În timpul încărcării, lumina indicatoare roşie rămâne aprinsă şi se stinge când încărcarea este completată.

3. Pornirea și oprirea camerei

A. Apăsați și mențineți apăsat butonul Power/Mode timp de 3 secunde și camera va porni.

B. Apăsați și mențineți apăsat butonul Power/Mode timp de 3 secunde și camera se va opri.

4. Buton schimbare de funcție

Apăsați scurt butonul Power/Mode ca să schimbați funcția camerei la video/fotografie/redare sau să treceți la meniul principal

5. Înregistrare video

A. Introduceți cardul Micro SD și în continuare porniți camera.

- B. Apăsați scurt butonul "OK" și va începe înregistrarea video.
- C. Apăsați din nou butonul "OK" ca să opriți înregistrarea video.

6. Faceți o fotografie

A. Schimbați modul de funcționare (funcția video) la funcția de fotografie apăsând butonul Power/Mode

B. Apăsați scurt butonul "OK" pentru a face fotografie.

7. Funcția de redare(playback)

Apăsați butonul mode pentru a trece la funcția de redare (playback), puteți să vedeți video și fotografii care ați făcut în sus și în jos apăsând butoanele corespunzătoare. Apăsați pe butonul OK pentru a reda video.

8. Setări meniu

A. Apăsați butonul mode și treceți la meniu.

B. Apăsați butoanele în sus și jos ca să selectați meniul și apoi apăsați butonul "OK" ca să selectați orice doriți.

9. Conectare la computer

Conectați camera la computer cu cablu USB, pe ecran vor apărea 3 moduri de conectare: Stocare în masă (Mass storage), PC camera / Încărcarea bateriei (Charge battery). Apăsați butoanele sus și jos ca să selectați modul de conectare dorit.

10. Conectare prin WIFI

Acest apart poate fi conectat la computer, tabletă sau smartphone dacă urmați pașii de mai jos: A. Coborâți aplicația "Gotrack " (pentru Android de pe Google Play, pentru iOS de pe APP Store).

B. Porniți camera, apăsați butonul "Up / wifi" ca să porniți WIFI. Pe ecranul camerei apare logo WIFI și în continuare SSID și PW (codul inițial): 12345678.

C. Conectați-vă la WIFI de pe telefonul mobil. (SPORTSCAM)

D. Porniți aplicația "GoPlus CamPro" ca să controlați camera de pe telefonul mobil.

Specificații:

Ecran LCD	2.0LTPS
Unghi de înregistrare	120
Limbi meniu	Engleză, chineză, japoneză, franceză, germană, coreeană,italiană, portugheză, rusă, spaniolă
	FHD (1920*1080P)
Definiție video	HD (1280*720P)
	VGA (640*480P)
Format de fișier video	AVI
Format de	MIDC
compresie video	טינואו
Definiție fotografie	12M, 10M ,8M , 5M , 3M ,2M, 1.3M VGA,
Card de stocare	Card Micro SD
USB	USB2.0
Capacitatea bateriei	900MAH
Consumul de energie	400mA@4.2V
Durata înregistrării	1080P/ aproximativ 100 de minute
Timp de încărcare	Aproximativ 3 ore
Dimensiuni	59.27x41.13x29.28

Eyesun Technology Co., Ltd

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Eyesun Technology Co., Ltd

2F, B BUILDING, XINYONGSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO. 7 CHANG' AN TOWN, DONGGUAN CITY , CHINA ZHEN' AN WEST ROAD, XIAGANG COMMUNITY,

Eyesun Technology Co., Ltd

Declare under our exclusive responsibility that the product

BATCH NO.: 2023DG/230516 ECM-SJ4000W3B1 ACTION CAMERA

> Is in conformity and has passed succesfully testing relevant with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Essential Requirement	Applied Specifications/Standards	Documentary Evidence	Result
HEALTH	EN 62479: 2010	BST1803850720004Y-1ER-10	CONFORMS
SAFETY	EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12: 2011+	+A2:2013 BST1803850720004Y-1SR-2	CONFORMS
	ETSI EN 301 489-1 V2. I. I (2017-02)	DET1803650507010-150	CONECEMEN
EMC	ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)	T_NET_I \$0000710000001100	CINFURNIS

PARTS LIST:

Helmet accessory Helmet bandage Bike accessory Screw Mount Camera Holder USB Cable

Date:2020-03-06

Name: Steven

Position: Sales Director

СE

Sign & stamp: Steven shern Eresu roundor co. LID

Eyesun Technology Co., Ltd

ΣΗΣΩΦΟΜΜΥΣ ΗΣΩΛΗΣ

Eμείς, oι Eyesun Technology Co.,Ltd

2F,B BUILDING, XINYONGSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO.7 ZHENAN WEST ROAD, XIAGANG COMMUNITY, CHANGAN TOWN, NTONFKOYAN, KINA Eyesun Technology Co., Ltd

Δηλώνουμε υπό δική μας αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν

BATCH NO.: 2023DG/230516 ECM-SJ4000W3B1 ACTION CAMERA

> συμμορφώνεται και έχει περάσει επιτυχώς ελέγχους σχετικούς με την Οδηγία Εξοπλισμού Ραδιοσυχνοτήτων (RED) 2014/53/EU

3ασικές Απαιτήσεις	Εφαρμοσμένες Προδιαγραφές / Πρότυπα	Αποδεικτικό Έγγραφο	Αποτέλεσμα
HEALTH	EN 62479 : 2010	BST1803850720004Y-1ER-10	Συμμορφώνεται
4ΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1:2006+A11 : 2009+A1:2010+A12 : 2011+A2:2013	BST1803850720004Y-1SR-2	Συμμορφώνεται
	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)		
EMC	ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)	BSI1803850720004Y-1ER-1	Συμμορφώνεται

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

Αξεσουάρ ποδηλάτου Επίθεμα για κράνος Αξεσουάρ κράνους Θήκη για κάμερα Βίδα στήριξης Καλώδιο USB

Ημερομηνία: 2020-03-06

Ovoµa: Steven stavin drivn Erran TRUNUG

Ю

Θέση: Γενικός Διευθυντής

Σφραγίδα & Υπογραφή:

Eyesun Technology Co.,Ltd

декларация за съответсвие

Eyesun Technology Co.,Ltd

Ние,

2F,B BUILDING, XINYONGSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO.7 ZHENAN WEST ROAD, XIAGANG COMMUNITY, CHANGAN TOWN, ADHIFYAH, KNTAЙ

Декларираме, изцяло на своя отговорност, ч	е продукта	ECM-SJ4000W3B1 КАМЕРА С ФУНКЦИЯ WI-FI
е преминал през проверка и съответи директивата за Радио честотно обор; (RED) 2014/53/EU	ства на изискванията на удване (RED) 2014/53/ЕU	BATCH NO.: 2020DG-200116
Основни изисквание	Приложимо образци/стандарти	Сертификат
ЗДРАВЕ	EN 62479 : 2010	BST1803850720004Y-1ER-10
BEBONACTHOCT	EN 60950-1:2006+A11 : 2009+A1:2010+A12 : 2011+A2:2013	BST1803850720004Y-15R-2
	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)	PCT180395030004V 15P 1
EMC	ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)	T-NET-140007/000001100

CbOTBETCTBA CDOTBETCTBA CPOTBETCTBA

Резултат

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

Кабел за зареждане Подложка за каска Аксесоар за каска Калъф за камера Монтажен винт Кабел USB

Дата: 2020-03-06

Ume:Steven

Позиция: Генерален директор



Eyesun Technology Co.,Ltd

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Eyesun Technology Co., Ltd 2F, B BUILDING, XINYONGSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO.7 2HENAN WEST ROAD, XIAGANG, CHANGAN DONGGUAN CITY, CHINA Producătorul

Declară pe propria raspundere că,

CAMERA VIDEO CU FUNCŢIE WI-FI

BATCH NO.: 2020DG-200116 MODEL: ECM-SJ4000W3B1

Γ

este in conformitate si a trecut toate testele relevante cu DIRECTIVA ECHIPAMENTELOR RADIO (RED) 2014/53/EU

CERINTE ESENTIALE	STANDARDE/SPECIFICATII APLICATE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTAT
HEALTH	EN 62479: 2010	BST1803850720004 Y-1ER-10	CONFORM
SAFETY	EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013	BST1803850720004 Y-1SR-2	CONFORM
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)	BST1803850720004 Y-1ER-1	CONFORM
PIESE COMPONENTE: BANDĂ CAP			

ACCESORIU BICICLETĂ ACCESORIU CASCĂ ŞURUB DE SUPORT HUSĂ CAMERĂ CABLU USB

2020/3/6 Steven Numele : Data :

Poziția: Director

ștampila și sermătura : Stevici donn Eresin recinnicer co. LTD

Ю