95X210MM正反面

**(GR) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**
**(BG)ЕЛЕКТРОНЕН КАНТАР С ФУНКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ**
**(RO) CÂNTAR ELECTRONIC DE PERSOANE – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**
**(GB) ELECTRONIC BATHROOM SCALE – USE INSTRUCTIONS**

**ZT2110**

**(GR) Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Χωρητικότητα: 3.0-180kg/6.6-396Lb
Οθόνη: 4 Ψηφία LCD
Μπαταρία: 1*CR2032 Li
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10-35°C
Μονάδα μέτρησης: kg/Lb/st:Lb
Αυτόματη επαναφορά στο “0”
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 δευτερόλεπτα
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας: “Lo”
Ένδειξη σφάλματος: “Err”

**(BG)Технически характеристики**
Капацитет: 3.0-180kg/6.6-396Lb
Дисплей: 4 цифрен LCD
Батерия: 1 * CR2032 Li
Работна температура: 10-35oC
Единица за измерване: kg / Lb / st: Lb
Автоматично нулиране до "0"
Автоматично изключване след 10 секунди
Индикатор за ниско ниво на батерията: „Lo“
Индикатор за грешка: “Err”

**(RO) Specificații tehnice:**
Capacitate: 3.0-180kg/6.6-396Lb
Ecran: 4 Cifre LCD
Operează cu 1 baterie CR2032 Li
Temperatură de operare: 10-35°C
Unitate de măsură: kg/ Lb /st:Lb
Resetare automată la zero
Oprire automată după 10 secunde
Indicator de nivel de baterie scăzut: “Lo”
Indicator de eroare: “Err”

**(GB) Technical Data**
Capacity: 3.0-180kg/6.6-396Lb
Display: 4 Digits LCD
Battery: 1*CR2032 Li
Temperature for work: 10-35°C
Unit: kg/Lb/st:Lb
Auto Zero resetting
Auto switch off after 10 seconds
Low battery indicator: “Lo”
Wrong indicator: “Err”

**(GR) Λειτουργία**
Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης: “kg” ,“lb” ή “st”
Ανεβείτε στη ζυγαριά και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
Ανεβείτε στη ζυγαριά και σταθείτε ίσια. Το αποτέλεσμα του βάρους σας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη και ύστερα θα σταθεροποιηθεί.
Το αποτέλεσμα θα παραμείνει για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που εμφανιστεί η ένδειξη “Lo”.
Προσπαθήστε πάλι σε περίπτωση που εμφανιστεί η ένδειξη “Err”.
Κρατήστε στεγνή τη ζυγαριά μακριά από το νερό.

**Προσοχή**
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά, μην τη φορτώνετε με αντικείμενα για την εξοικονόμηση της μπαταρίας.
Κρατήστε τα πόδια σας στο κέντρο της ζυγαριάς για να μη γλιστρήσετε.
Κρατήστε το σώμα σας σταθερό πάνω στη ζυγαριά και διανείμετε σωστά το βάρος σας για να έχετε ακριβές αποτέλεσμα.
Κρατήστε τη μακριά από το νερό.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη ζυγαριά που υπερβαίνουν το μέγιστο βάρος.

**Η μπαταρία περιλαμβάνεται στη ζυγαριά.**
**(BG)Функции**
Изберете желаната мерна единица: "kg", "lb" или "st"
Качете се на кантара и той ще се активира автоматично.
Качете се на кантара и застанете изправени. Ефектът от теглото ви ще започне да мига на екрана и след това да се стабилизира.
Резултатът ще остане 10 секунди и след това балансът ще се изключи.
Сменете батерията, ако се появи “Lo”.
Опитайте отново, ако се появи “Err”.
Дръжте кантара сух от водата.
**Внимание:**
Когато не използвате кантара, не поставяйте с предмети върху нея, за да спестите живота на батерията.
Дръжте краката си в центъра на равновесието, за да не се подхлъзнете.
Дръжте тялото си стабилно на кантара и разпределете теглото си правилно за точни резултати.
Пазете го от водата.
Не поставяйте тежки предмети върху кантара, които надвишават максималното тегло.
**Батерията е включена.**
**(RO) Utilizarea**
Selectați unitatea de măsură dorită: “kg” , “lb” sau “st: Lb”
Urcați-vă pe cântar și va porni automat.
Urcați-vă pe cântar și stați drept. Rezultatul greutății va începe să sclipească și apoi se va stabiliza.
Rezultatul va rămâne pe ecran timp de 10 secunde apoi cântarul se va opri.
Înlocuiți bateria dacă apare indicația ”Lo” pe ecran.
Încercați din nou dacă apare pe ecran mesajul ”Err”.
Păstrați cântarul uscat și departe de apă.
**Atenție**
Nu încărcați obiecte pe cântar când nu este utilizat, pentru a economisi bateria.
Păstrați picioarele în centrul cântarului pentru a nu aluneca.
Păstrați-vă corpul stabil pe cântar și distribuiți-vă greutatea în mod corect pentru rezultate precise.
Nu plasați obiecte grele pe cântar ce depășesc greutatea maximă suportată.
A se păstra departe de apă.
**Bateria pentru cântar este inclusă.**

**(GB) Operation**
Choose the desired unit for measuring: “kg” or “lb” or “st: Lb”
Stand on the scale to automatically start.
Steadily step on the scale. The figure result from your weight will flash and then lock on the screen.
The figure will display on the screen for 10 seconds and then the scale will switch off.
Replace the battery if “Lo” displays on the screen.
Try again if the screen indicates “Err”.
Keep scale dry and away from water.
**Attention**
To save battery power, do not load scale when not in use.
Keep your feet in the center of the scale to avoid slipping.
Keep your body steady on the scale to ensure evenly distributed weight for an accurate reading.
Do not place heavy items, exceeding the weight capacity, on the scale.
Keep away from water.
One battery set is provided with the scale.