

成品尺寸A4大小

(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ:

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(RO) INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTARE

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS:

Απαιτούμενα εργαλεία για τη στερέωση του προϊόντος / Необходими инструменти/ Unelte necesare pentru montare/ Required tools for mounting item:

Σταυροκατσάβιδο / Кръстата отвертка/ Şurubelniță cruce/ Head Screwdriver

Μολύβι / Молив/ Creion/ Pencil

Πένσα / Клещи/ Clește/ Pliers

Τρυπάνι / Бор машина/ Burghiu/ 3/16"Drill Bit

Σφυρί /Ciocan/ Hammer

Σημείωση / Забележка/ Mențiune/ Note:

Για βασική στερέωση του προϊόντος (σε γυψοσανίδα), βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα σωστά εργαλεία για το είδος του τοίχου.

За поставяне на продукта върху гипс картон, се уверете, че използвате подходящи за тази повърхност инструменти.

Pentru montarea produsului pe (gips carton), asigurați-vă că o să folosiți uneltele corecte pentru felul de perete.

For basic mounting (for mounting in sheet rock)

make sure to use proper mounting hardware for your wall type.

Στερέωση σε γυψοσανίδα / Монтиране върху гипс картон/ Montare pe gips carton/

For Mounting in sheet rock:

Βήμα 1: Τοποθετήστε το προϊόν σε όποιο σημείου του τοίχου θέλετε. Σημειώστε αχνά τη θέση για τη βίδα (βίδες) με το μολύβι.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τη βίδα (βίδες) στο πλαστικό στήριγμα κρατώντας το με την πένσα και στη συνέχεια βιδώστε με το σταυροκατσάβιδο. Έτσι θα δημιουργήσετε ανοίγματα στο στήριγμα. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της βίδας (βίδες) χωράει στην οπή στο πίσω μέρος.

Βήμα 3: Αφαιρέστε τη βίδα από το στήριγμα πριν τοποθετήσετε το στήριγμα στη γυψοσανίδα.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε τρυπάνι 3/16" για να ανοίξετε τρύπα στα σημεία που έχετε σημειώσει.

Τοποθετήστε το στήριγμα (στηρίγματα) στην τρύπα που έχετε ανοίξει. Εάν χρειαστεί, πιέστε τα στηρίγματα στον τοίχο με τη βοήθεια του σφυριού. Τα στηρίγματα χρειάζονται για να στερεώσουν καλύτερα το προϊόν στον τοίχο.

Σημείωση: εάν υπάρχουν ξύλινοι ορθοστάτες (συνιστώνται), τοποθετήστε τη βίδα (βίδες) κατευθείαν στους ξύλινους ορθοστάτες και μη χρησιμοποιείτε πλαστικά στηρίγματα.

Βήμα 5: Με τη βοήθεια του κατσαβιδιού, σφίξτε τη βίδα στο στήριγμα.

Μην πιέζετε όλη τη βίδα μέσα στο στήριγμα (στηρίγματα). Η κεφαλή της βίδας (βιδών) πρέπει να προεξέχει από τον τοίχο για να μπορείτε να κρεμάτε το προϊόν από τους βραχίονες στήριξης. Προσαρμόστε τη βίδα (βίδες) έτσι ώστε να κρεμάσετε με ασφάλεια το προϊόν.

Οδηγίες φροντίδας: αφαιρέστε τη σκόνη με μαλακό, στεγνό πανάκι.

Стъпка 1: Поставете продукта на желаната позиция на стената. Леко маркирайте с молива мястото на винтовете.

Стъпка 2: Вкарайте винтовете в пластмасовия държач с клещите и след това завийте с отвертката. Така ще пробиете отвори в скобата. Уверете се, че главата на винта не може да премине през отвора отзад.

Стъпка 3: Отстранете винта от скобата, преди да я монтирате

Стъпка 4: Използвайте бургия 3/16", за да пробиете дупки в точките, които сте направили. Поставете скобата на отвора, който сте пробили. Ако е необходимо, натиснете скобите на стената с помощта на чук. Скобите са необходими за по-доброто прикрепяне на продукта към стената.

Забележка: ако има дървени стойки (препоръчително), монтирайте винтовете директно върху стойките и не използвайте пластмасовите държачи.

Стъпка 5: Използвайте отвертката, за да затегнете винта на скобата.

Не натискайте целия винт в скобата. Главата на винта (винтове) трябва да стърчи от стената, така че да можете да окачите продукта за монтажните скоби. Регулирайте винта/винтовете така че продуктът да е надеждно окачен.

Инструкции за поддръжка: избършете праха с мека, суха кърпа.

Passul 1: Plasați produsul oriunde doriți pe perete. Marcați ușor locul pentru șuruburi cu creionul.

Passul 2: Introduceți șuruburile în suportul de plastic cu cleștele și apoi înșurubați-le cu șurubelnița. Acest lucru va crea deschideri în suport. Asigurați-vă că capul (capetele) de șurub(ri) se încadrează în orificiul din spate.

Passul 3: Îndepărtați șurubul(rile) din suport înainte de a plasa suportul pe gips carton.

Passul 4: Utilizați burghiul 3/16" ca să faceți găuri în punctele marcate. Plasați suportul(suporturile) în gaura deschisă. Dacă este necesar folosiți ciocanul pentru a fixa suporturile în perete. Suporturile sunt necesare pentru fixarea produsului pe perete.

Mențiune: dacă există standuri din lemn (recomandate) introduceți șurubul(rile) direct în standul de lemn și nu folosiți suporturi din plastic.

Passul 5: Folosiți șurubelnița ca să strângeți șurubul pe suport. Să nu înșurubați tot șurubul în suport(uri). Capul șurubului trebuie să iasă în afara peretelui ca să puteți suspenda produsul pe suporturi. Ajustați șurubul(rile) în acest fel în cât să se asigure produsul.

Instrucțiuni de îngrijire: îndepărtați praful cu o lavetă moale și uscată.

Step 1:Position item on the wall in the desired location. Take your pencil and lightly mark the location for the screw(s).

Step 2: Insert screw(s) into the plastic anchor(s) by holding the anchor with a pair of pliers and then screwing in with a Screw Driver. This creates threads inside the anchor. Please make sure screw(s) head fits in hole in back of the item.

Step 3: Remove the screw from the anchor before inserting the anchor into the sheet rock.

Step 4: Use a 3/16" drill bit to drill the hole in the marked locations on the wall. Insert anchor(s) in drilled hole. If needed, use a hammer to tap the anchors into the wall. Anchors are needed for support when mounting items into drywall

Please note: If wood studs are available (recommended), insert screw(s) directly into the wooden studs and do not use the plastic anchors

Step 5: Using a screwdriver, tighten the screw into the anchor. Do not make the screw head flush with the anchor(s). The head of the screw(s) needs to protrude from the wall to hang the item from the mounting brackets. Adjust screw(s) as needed to securely hang the item.

Care Instructions: Use a soft dry cloth to remove dust.

正

反