

210mm正面

110 – 210 CM GALERIE EXTENSIBILĂ METALICĂ INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Bară metalică 16/19 mm	Capete	Suporturi	Șuruburi	Șuruburi	Diblu perete	Inele de plastic
16×111cm 19×108cm	X 2	X 2	X 2	X 4	X 4	X 20

1. Îndepărtați folia de plastic transparentă de pe bară.
Nu lăsați folia la îndemâna copiilor.

2. Verificați bine dimensiunea ferestrei înălțime și lățime înainte de a începe extinderea barei la dimensiunile dorite.



3. Instalați și fixați bine cele două capete.



4. Fixați suporturile

A. Dacă fixați bara pe suport de lemn folosiți șuruburile (G) pentru a fixa suportul pe lemn. Nu este necesar să folosiți diblurile (H)



B. Dacă doriți să fixați bara pe perete folosiți diblurile. Faceți găurile în perete, introduceți diblurile H în găuri. Fixați suportul cu șuruburile (G). Șuruburi pentru alt tip de suprafețe de perete sunt disponibile în magazinele speciale.



5. Instalați bara cu capetele pe suporturi. Fixați șuruburile (F) pentru a fixa bara pe suporturi.



6. Pentru perdelele cu urechi trebuie să îndepărtați inelele de plastic și să introduceți urechile perdelei pe bară, pentru perdele cu cârlige mici trebuie să suspendați cârligele pe partea opusă a fiecărui inel (I).

210mm反面

110 – 210 CM ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 16/19 mm	ΑΚΡΕΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	ΒΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ	ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ	ΟΥΠΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ
16×111cm 19×108cm	X 2	X 2	X 2	X 4	X 4	X 20

1. ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ . ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ .




3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΙΣ 2 ΑΚΡΕΣ .




4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


A. ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ (G) ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (E) ΣΤΟ ΞΥΛΟ . ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΥΠΑ (H)



B. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ . ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΟΥΠΑ (H) ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΤΕ . ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ (G) . ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ , ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΥΨΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΙΚΩΝ .



5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ (F) ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ .



6. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΙΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ .

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΓΑΝΤΖΟΥΣ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΡΙΚΟΥ (I) .

210mm正面

110 – 210 CM IRON EXTENSIBLE ROD FOR CURTAIN FITTING INSTRUCTIONS

Metal pole 16/19 mm	final	Bracket	Screw	screw	Wall plug	Plastic rings I
16×111cm 19×108cm	X 2	X 2	X 2	X 4	X 4	X 20

1. Remove transparent package film from the rod and from the fitting kit.
Keep the film out of reach of children

2. Control well the window size and the height needed from both sides before installing the rod in needed length.



3. Install and fix well 2 terminals.




4. Fix the support brackets

A. If you need to fix the rod on the wooden window frame – use the screws (G) to fix the brackets (E) on wood. No need to use wall plugs (H)



B. If you need to fix the rod on the wall or on the bricks – use the drill for drilling holes. Insert the wall plugs (H) into the holes. Fix the brackets with the screw (G). The screws for other kind of wall surfaces for example plaster are available in any ironware shop.



5. Install the rod with terminals on the brackets. Use the screw (F) to fix well the rod on the brackets.



6. For the curtains with loops you should remove plastic rings and insert the rod inside the loop holes. For the curtains with small hooks you should hang the hooks on the opposite eyelets on each ring (I).

210mm反面

110 – 210 CM ΡΑΖΤΕΓΑΕΜ ΜΕΤΑΛΕΝ ΚΟΡΝΙΖ ΖΑ ΠΕΡΔΕ ΙΝΣΤΡΟΚΪΙΟΝ ΖΑ ΜΟΝΤΑΖ


ΜΕΤΑΛΝΑ ΤΡΪΒΑ 16/19 ΜΜ	ΝΑΚΡΑΪΝΝΙΟΙ	ΣΚΟΒΙ	ΒΙΝΤ ΖΑ ΣΤΕΝΑ	ΜΟΝΤΑΖΕΝ ΒΙΝΤ	ΔΥΟΒΕΛ	ΠΛΑΣΜΑΣΟΒΙ ΧΑΛΚΙ
16×111cm 19×108cm	X 2	X 2	X 2	X 4	X 4	X 20

1. ΟΤΣΤΡΑΝΕΤΕ ΠΡΟΖΡΑΧΝΟΤ ΦΟΛΙΟ ΟΤ ΚΟΡΝΙΖΑ Ι ΟΤ ΚΡΕΠΕΖΝΙΤΕ ΕΛΕΜΕΝΤΙ.
ΠΑΖΕΤΕ ΟΠΑΚΟΒΚΑΤΑ ΔΑΛΕΧ ΟΤ ΔΕΤΑ.

2. ΙΖΜΕΡΕΤΕ ΠΡΑΒΙΛΝΟ ΡΑΖΜΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΖΡΕΤΑ Ι ΝΕΟΒΟΧΙΔΙΜΑΤΑ ΒΙΣΟΧΙΝΑ ΟΤ ΔΒΕΤΕ ΣΤΡΑΝΙ ΠΡΕΔΙ ΔΑ ΠΡΙΣΤΪΠΙΤΕ ΚΪΜ ΝΑΓΛΑΪΝΗΤΟ ΝΑ ΚΟΡΝΙΖΑ Β ΖΕΛΑΝΑΤΑ ΔΪΛΖΙΝΑ.



3. ΠΟΣΑΒΕΤΕ Ι ΦΙΧΣΙΡΑΪΤΕ ΔΟΒΡΕ 2 ΝΑΚΡΑΪΝΝΙΚΑ.




4. ΦΙΧΣΙΡΑΪΤΕ ΠΟΔΪΡΪΖΑΧΙΤΕ ΣΚΟΒΙ

A. ΑΚΟ ΖΕΛΑΕΤΕ ΔΑ ΜΟΝΤΙΡΑΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΝΑ ΔΪΡΒΕΝΑ ΡΑΜΚΑ ΝΑ ΠΡΟΖΡΕΤ – ΙΠΟΛΖΒΑΪΤΕ ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ (G) , ΖΑ ΔΑ ΦΙΧΣΙΡΑΤΕ ΠΟΔΪΡΪΖΑΧΙΤΕ ΣΚΟΒΙ (E) ΝΑ ΔΪΡΒΟΤΟ. ΝΕ Ε ΝΕΟΒΟΧΙΔΙΜΟ ΔΑ ΙΠΟΛΖΒΑΤΕ ΔΥΟΒΕΛΙΤΕ (H) .



B. ΑΚΟ ΖΕΛΑΕΤΕ ΔΑ ΜΟΝΤΙΡΑΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΝΑ ΣΤΕΝΑΤΑ, ΙΠΟΛΖΒΑΪΤΕ ΒΟΡΜΑΪΝΝΑ, ΖΑ ΔΑ ΠΡΟΒΙΝΕΤΕ ΝΕΟΒΟΧΙΔΙΜΙΤΕ ΔΥΠΚΙ. ΠΟΣΑΒΕΤΕ ΔΥΟΒΕΛΙΤΕ (H) Β ΔΥΠΚΙΤΕ. ΦΙΧΣΙΡΑΪΤΕ ΣΚΟΒΙΤΕ Σ ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ (G). ΒΙΝΤΟΒΕ ΖΑ ΔΡΥΤ ΒΙΔ ΣΤΕΝΝΙ ΠΟΒΪΡΪΧΟΝΣΤΙ, ΝΑΠΡΙΜΕΡ ΜΑΖΙΛΚΑ ΜΟΖΕΤΕ ΔΑ ΝΑΜΕΡΙΤΕ ΒΪΒ ΞΕΚΙ ΖΕΛΕΖΑΡΣΚΙ ΜΑΓΑΖΙΝ.



5. ΠΟΣΑΒΕΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΖΑΕΔΝΟ Σ ΝΑΚΡΑΪΝΝΙΟΤΕ ΒΪΡΪΧΥ ΣΚΟΒΙΤΕ. ΙΠΟΛΖΒΑΪΤΕ ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ (F) , ΖΑ ΔΑ ΓΟ ΦΙΧΣΙΡΑΤΕ ΔΟΒΡΕ.



6. ΖΑ ΠΕΡΔΕΤΑ Σ ΠΕΡΔΕΛΪΚ – ΟΤΣΤΡΑΝΕΤΕ ΠΛΑΣΜΑΣΟΒΙΤΕ ΧΑΛΚΙ Ι ΠΕΚΑΡΑΪΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΡΕΖ ΠΕΡΔΕΛΪΚΑ. ΖΑ ΠΕΡΔΕΤΑ Σ ΜΑΛΚΙ ΚΥΚΙΧΚΙ – ΖΑΚΑΧΕΤΕ ΚΥΚΙΧΚΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΔΕΤΟ ΖΑ ΜΑΛΚΙΤΕ ΟΤΒΟΡΙ ΝΑ ΞΕΚΑ ΧΑΛΚΑ (I) .

290mm

290mm