

CLOCK

**IF YOUR PRODUCT DOES NOT HAVE ANY INSTRUCTIONS,
PLS USE THE INSTRUCTIONS PROVIDED BY OUR SIDE**

FRONT SIDE

GR-ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τοποθετήστε τη μπαταρία με τους ακροδέκτες σύμφωνα με την εικόνα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Γυρίστε τον ρυθμιστή ώρας/λεπτών δεξιόστροφα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ

Αφαιρέστε τη μπαταρία. Τοποθετήστε τη ξανά όταν τα δευτερόλεπτα βρίσκονται στο σωστό σημείο του ρολογιού σύμφωνα με την τρέχουσα ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1) Αυτό το ρολόι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η ώρα να μην έχει απόκλιση πολλών λεπτών στη διάρκεια ενός χρόνου.
- 2) Αφαιρέστε τη μπαταρία όταν το ρολόι δεν χρησιμοποιείται.
- 3) Μην μετρεάτε διαφορετικά είδη μπαταριών ή παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- 4) Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας.
- 5) Οι εξασθενημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.

BG-ИНСТРУКЦИИ ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Поставете батерията, както е показано на картинката.

НАСТΡΟΪΚΑ НА ЧАСА

Завъртете бутона за регулиране на часа /минутите по посока на часовниковата стрелка.

НАСТΡΟΪΚΑ НА СΕΚΥΝΔΙΤΕ

Отстранете батерията. Поставете я отново, когато секундите съответстват на текущото време.

БЕΛΕЖΚΑ:

- 1) Τοзи часовник е проектиран да се отклонява само няколко минути на година.
- 2) Отстранете батерията, когато не използвате часовника.
- 3) Не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии.
- 4) Поставете батериите, като спазвате правилния поляритет.
- 5) Изтощените батерии трябва да се отстраняват от продукта.

BACK SIDE

RO-INSTRUCȚIUNI INSTALAREA BATERIILOR

Introduceți bateria conform indicațiilor terminalelor.

SETAREA OREI

Întoarceți controlul ore/minute la dreapta

SETAREA MINUTELOR

Scoateți bateria pentru a opri secunde. Introduceți bateria la loc când indicatorul secundelor corespunde cu ora curentă.

ATENȚIE:

1. Acest ceas este conceput astfel încât diferența de timp să nu fie mare pe parcursul unui an.
2. Scoateți bateria din ceas dacă acesta nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
3. Nu folosiți diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii epuizate.
4. Bateriile trebuie introduse corect conform polarității.
5. Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.

GB-INSTRUCTION BATTERY INSTALLATION

Insert the battery with the terminals as shown.

SETTING THE TIME

Turn the hour/minute control clockwise.

REGULATE SECONDS

Remove the battery. Insert the battery again when the seconds are correct in order to restart the clock.

NOTE:

- 1) This clock is designed not to deviate more than a few minutes over a year.
- 2) Remove the battery if the clock is not being used.
- 3) Different types of batteries or new and used batteries are not be mixed.
- 4) Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- 5) Exhausted batteries are to be removed from the product.