

(GR) ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΠΑΤΙΝΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΥ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόκειται για έναν αθλητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για λόγους αναψυχής. Το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση.

Μην κάνετε ακροβατικά. Μην πηδάτε πάνω στο πατινί, γιατί είναι επικίνδυνο. Πριν από τη χρήση, ανατρέξτε στις τεχνικές οδήγησης και στη χρήση του φρένου. Προσαρμόστε την ταχύτητα ανάλογα με την ικανότητα οδήγησης του προϊόντος. Η επιφάνεια χρήσης του προϊόντος πρέπει να είναι λεία, καθαρή και στεγνή. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις ολισθηρές επιφάνειες με σκόνη, πετραδάκια ή το υγρό έδαφος. Πρέπει να είστε πάντοτε προσεκτικοί. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το πατινί υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, κράνους και ανακλαστικών στοιχείων.

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ.

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΙΝΙ

Μπορείτε να μετακινήσετε το πατινί δίνοντας ώθηση με το πόδι σας. Σπρώξτε το πόδι σας στο έδαφος, όταν θέλετε να μετακινήσετε το πατινί.

ΟΔΗΓΗΣΗ

Ελέγξτε ότι όλα τα στοιχεία είναι καλά συναρμολογημένα πριν την οδήγηση. Το τιμόνι σε σχήμα "T" χρησιμοποιείται για να διατηρεί την ισορροπία κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Για να στρίψετε αριστερά, γυρίστε το τιμόνι προς τα αριστερά. Για να στρίψετε προς τα δεξιά, στρίψτε το τιμόνι προς τα δεξιά.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ

Για να φρενάρετε, τοποθετήστε το πόδι σας στο έδαφος ή πιέστε το οπίσθιο φρένο που βρίσκεται στην πίσω ρόδα. Το φρένο μπορεί να θερμανθεί πολύ μετά από επαναλαμβανόμενη ή συνεχή χρήση. Μην το αγγίζετε απευθείας μετά τη χρήση. Όταν θέλετε να σταματήσετε, μειώστε ταχύτητα και κατεβείτε από το πατινί. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε προσεκτικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για την ασφαλή οδήγηση του προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται και η διάρκεια ζωής του. Μετά τη χρήση, σας συστήνουμε να καθαρίζετε και να στεγνώνετε το προϊόν. Πρέπει να αφαιρείτε πετραδάκια και άλλα μικρά στοιχεία που έχουν κολλήσει στις ρόδες. Μερικά εξαρτήματα του προϊόντος, όπως οι ρόδες, τα ρουλεμάν και οι άξονες μπορεί να φθαρούν με τη χρήση.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του προϊόντος και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα με νέα, σε περίπτωση που χρειαστεί. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Επιλέξτε πάντα χώρους που βελτιώνουν τις ικανότητές σας.
- Πριν οδηγήσετε το προϊόν σε πιο πολυσύχναστα μέρη, βεβαιωθείτε ότι ξέρετε καλά να χειρίζεστε το προϊόν, καθώς και να χρησιμοποιείτε το φρένο.
- Ακολουθείτε πάντοτε τους κανόνες του δρόμου.
- Κατά την οδήγηση, μην καθυστερείτε τους άλλους οδηγούς.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να χρησιμοποιούν το πατινί υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Δώστε αρκετό χρόνο στον εαυτό σας για να μάθετε να χειρίζεστε το προϊόν.
- Όταν χάνετε την ισορροπία σας, σταματήστε και αρχίστε πάλι την οδήγηση.
- Αποφύγετε υγρές, ολισθηρές επιφάνειες ή ανώμαλες με πετραδάκια, κλπ.
- Αποφύγετε την οδήγηση το βράδυ.
- Προσέχετε ώστε να είναι σε καλή κατάσταση το πατινί.
- Ελέγχετε όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, όπως άξονες, ρουλεμάν και ρόδες.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.
- Μην τροποποιείτε το πατινί, γιατί μπορεί να απειληθεί η ασφάλειά σας.
- Ελέγχετε για τυχόν ακίδες ή ρωγμές.
- Αντικαταστήστε το πατινί με καινούριο σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς.
- Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, όπως κράνος, επιγονατίδες, προστατευτικά αγκώνα, καρπού και προστατευτικά παπούτσια.

(BG) ТРОТИНЕТКА С 3 КОЛЕЛА – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗЦЯЛО ПРОЧЕТЕНИ И РАЗБРАНИ, ПРЕДИ УПОТРЕБА НА СКУТЕРА.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНО ОБОРУДВАНЕ КАТО КАСКА НАЛАКЪТНИЦИ И НАКОЛЕНКИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тази тротинетка е предназначена за развлекателно каране, а не и за професионален спорт. Не правете каскади с него. Скачането със скутер е опасно. Преди употреба, моля, усвоете добре начина на управление и спиране. Скоростта трябва винаги да бъде адаптирана към вашето ниво на умения. Повърхността, по която се движите, трябва да е гладка, чиста и суха. Опитайте се да избягвате стръмен и хлъзгав терен, прашни, каменисти или мокри повърхности. Бъдете особено внимателни. Децата трябва да се возят под наблюдение на възрастни. Препоръчваме едновременната употреба на предпазна екипировка, каски и светлоотразители.

СГЛОБЯВАНЕТО И СГЪВАНЕТО НА ТРОТИНЕТКАТА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ВЪЗРАСТЕН.

ЗАДВИЖВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА

Задвижете тротинетката като се отблъснете с крак. Когато искате да тръгнете, се отблъснете с крак от земята.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРОТИНЕТКАТА

Преди да се качите на тротинетката, се уверете, че тя е правилно сглобена. Т-образното кормило се използва за поддържане на баланс по време на движение и завиване. За да завиете наляво - завъртете кормилото наляво, за да завиете надясно - завъртете кормилото надясно.

ТЕХНИКА НА СПИРАНЕ

За да спрете, допрете едния си крак до земята или натиснете спирачката на задното колело, като я настъпите с пета (моделите с вградена спирачка). Спирачката след многократна или постоянна употреба може да е нагорещена. Не я докосвайте веднага след спиране.

Когато искате да спрете, намалете скоростта и след това скочете или слезте от тротинетката. Не забравяйте да подходите с повишено внимание.

ПОДДРЪЖКА

Редовната поддръжка е от съществено значение за безопасното каране на тротинетката и удължава живота ѝ. След употреба препоръчваме внимателно почистване и изсушаване на продукта. Трябва да отстраните малки камъни и други чужди тела, които могат да бъдат между различни елементи.

Когато карате тротинетка, някои части, като колелата, лагерите и осите могат да се износят. Тези части не подлежат на оплакване. Редовно проверявайте изправността на тротинетката и, ако е необходимо, заменете износените части с нови. Съхранявайте на сухо.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги избирайте безопасни места за каране
- Преди да карате в близост до хора, трябва да усвоите основните методи на управление, спиране и завиване;
- Винаги следвайте правилата за движение по пътищата
- Докато карате, не запрещайте пътя на пътниците на пешеходци и велосипедисти, къкьори и др, които се намират в близост до Вас.
- Деца под осем години трябва да карат тротинетка само под наблюдение на възрастен;
- Упражнявайте се много. Когато загубите равновесие, спрете и тръгнете отново;
- Избягвайте да карате по мокра, камениста, неравна или хлъзгава повърхност, както и в близост дупки;
- Избягвайте карането по тъмно или при намалена видимост;
- Обърнете внимание на състоянието на тротинетката;
- Проверете всички части, включително оси, лагери и колела;
- Уверете се, че всички винтове са затегнати;
- Не видеоизменяйте тротинетката, тъй като това може да застраши безопасността ви;
- Проверявайте редовно тротинетката за повреди;
- В случай на сериозни повреди, заменете продукта с нов;
- Носете подходяща предпазна екипировка - каска, наколенки, налакътници, накитници. Винаги носете обувки;

(RO) TROTINETĂ - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ACESTE INSTRUCȚIUNI TREBUIE CITITE CU ATENȚIE ȘI ÎNTELESE ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI. ESTE RECOMANDAT SĂ UTILIZAȚI CĂSCĂ ȘI PROTECȚII PENTRU ÎNCHEIETURILE MĂINILOR, A COTURILOR ȘI A GENUNCHILOR.

INFORMAȚII GENERALE

Tricicleta este un echipament de sport pentru utilizare recreațională. Acest produs nu este proiectat pentru sporturi profesionale. Să nu faceți acrobații pe trotinetă. Este periculos să săriți pe tricicletă. Înainte de utilizare, consultați tehnica de conducere și metoda de frânare. Viteza trebuie să fie întotdeauna adaptată nivelului de abilitate. Suprafața pe care vă deplasați trebuie să fie netedă, curată și uscată. Încercați să evitați terenul abrupt și terenul alunecos, prăfuit, stâncos sau umed. Întotdeauna să fiți atenți. Copiii trebuie să fie sub supravegherea unui adult în timpul utilizării. Vă recomandăm utilizarea simultană a protectoarelor, a căștilor și a elementelor reflectorizante.

ASAMBLAREA ȘI DEPLIEREA TROTINETEI TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA SUPRAVEGHEATĂ SAU PERFORMĂTĂ DE O PERSOANA ADULTĂ.

UTILIZAREA

Utilizați trotinetă prin a împinge cu piciorul. Când vreți să vă mișcați împingeți cu piciorul.

MANEVRAREA TROTINETEI

Înainte de utilizare, verificați că toate componentele sunt bine asamblate. Ghidonul în formă de T este utilizat pentru a menține echilibrul în timp ce conduceți și viraji. Pentru a schimba direcția spre stânga - întoarceți ghidonul spre stânga pentru a schimba direcția spre dreapta - întoarceți ghidonul spre dreapta.

TEHNICA DE FRÂNARE

Pentru a frâna, mutați un picior pe sol sau apăsați frâna roții din spate poziționată peste roată (modele cu frână integrală). Frâna după utilizare repetată sau constantă poate să se înfierbânte. Să nu o atingeți direct după utilizare. Când vreți să vă opriți, reduceți viteza și apoi săriți sau dați-vă jos de pe trotinetă. Aveți grijă când faceți acest lucru.

ÎNȚEȚINERE

Întreținerea regulată este esențială pentru utilizarea sigură și pentru durata vieții a trotinetei. După utilizare, recomandăm să curățați cu atenție și să uscați trotinetă. Trebuie să îndepărtați pietre mici și alte elemente care pot fi prinse între componentele trotinetei. Când utilizați trotinetă componentele precum roțile, cataramele și axele se pot deteriora. Aceste componente nu pot fi reclamate. Verificați regulat trotinetă și dacă este necesar înlocuiți componentele cu unele noi. Trotinetă trebuie depozitată într-un loc uscat.

REGULI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- Întotdeauna să utilizați trotinetă în locuri sigure.
- Înainte de a utiliza trotinetă într-un loc cu multă lume, trebuie să stăpâniți elementele de bază ale conducerii, frânării și a virajului.
- Respectați întotdeauna regulile drumului.
- Când utilizați trotinetă să nu vă țineți de vehicule motorizate sau biciclete.
- Copiii sub vârsta de opt ani trebuie să utilizeze trotinetă sub supravegherea unui adult.
- Învățați totul încet. Când vă pierdeți echilibrul, opriți-vă și începeți din nou.
- Evitați conducerea pe suprafața umedă, găurită, cu pietrișele pe care există pete de ulei, etc.
- Evitați utilizare noaptea.
- Verificați trotinetă pentru deteriorări.
- Verificați toate componentele inclusiv axele, rulmenții și roțile.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse bine.
- Nu modificați trotinetă, pericol de siguranță.
- Verificați dacă există așchii și fisuri.
- În caz de deteriorare gravă a trotinetei, trebuie înlocuită cu una nouă.
- Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată - cască, genunchi, coate, încheieturi și purtați încălțăminte.

(GB) SCOOTER USER'S MANUAL

ATTENTION THE MANUAL SHALL BE CAREFULLY READ AND UNDERSTOOD BEFORE USING SCOOTERS. IT IS SUGGESTED TO USE SAFETY HELMET AND WRIST, ELBOW AND KNEE PROTECTORS.

GENERAL INFORMATIONS

Scooter is sport equipment designed for recreational riding. But the product is not designed for professional sports. Do not perform acrobatics on it. Jumping on a scooter is dangerous. Before using, please refer to the driving technique and the method of braking. The speed must always be adapted to your skill level. The surface on which you move should be smooth, clean and dry. Try to avoid steep terrain and slippery, dusty, rocky or wet ground. Always be careful. Children should ride under adult supervision. We recommend the simultaneous use of protectors, helmets and reflective elements.

ASSEMBLING AND UNFOLDING THE SCOOTER SHALL ALWAYS BE OVERSEEN OR PERFORMED BY AN ADULT PERSON.

RIDE

You ride on the scooter by pushing the foot. When you want to move, just push off.

MANEUVERING SCOOTER

Before driving, check that all elements are well assembled. T-shaped handlebar is used to maintain balance while driving and turning. In order to change direction to the left - turn the handlebar to the left in order to change direction to the right - turn the handlebar to the right.

BRAKING TECHNIQUES

To brake, place one foot on the ground or press the rear wheel brake positioned over on the heel (models with integral brake). Brake after repeated or constant use may be hot. Do not touch it directly after braking.

When you want to stop, reduce speed and then jump or get out of the scooter. Remember to use with caution.

MAINTENANCE

Regular maintenance is essential for safe driving on a scooter and extends its life. After use, we recommend carefully cleaning and drying of the product. You should remove small stones and other foreign elements, which can be between different parts of the scooter.

When driving on a scooter some parts, such as wheels, bearings and axles can wear. Regularly check the condition of scooters and, if necessary, replace with new parts. Scooter should be stored in a dry place

BASIC SAFETY RULES

- Always choose places that help you improve your skills.
- Before driving in a place with increased number of people, you should get to know and master the basics of driving, braking and turning.
- Always follow the rules of the road.
- While driving, do not hold the occupants of motor vehicles and bicycles.
- Children under the age of eight should ride a scooter under adult supervision.
- Learn everything slowly. When you lose balance, stop and start driving again.
- Avoid driving on wet, holey, pebbly surface on which there are oil stains, etc.
- Avoid driving after dark.
- Pay attention to the condition of the scooter.
- Inspect all parts, including axles, bearings and wheels.
- Make sure all screws are tight.
- Do not modify the scooters, since it can threaten the security.
- You should check whether there are any splinters and cracks.
- In case of serious damage to the scooter must be replaced with a new one.
- Wear suitable protective clothing - helmet, knee pads, elbows and wrists protectors and wear shoes.