



(GR)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να το χρησιμοποιείται σε αεριζόμενο χώρο!
Η συσκευή λειτουργεί με USB (το καλώδιο περιλαμβάνεται)
ή με 4 μπαταρίες τύπου D 1,5V (δεν περιλαμβάνονται).
Να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες!

8+

Εργαστήριο αγγειοπλαστικής

#9721309

Η κεραμική με τον τροχό συνδυάζει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των γνωστικών δεξιοτήτων. Το σετ αυτό ενδυναμώνει τη λεπτή κυνηγότητα και το συντομό χειρισμό ματιού, ενώ παράλληλα το παιδί διασκεδάζει και αυξάνει τη δημιουργικότητά του. Τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους σχέδια με τη φαντασία τους και με αυτόν τον τρόπο εντείνεται το αίσθημα της επιτυχίας.

Γενικές οδηγίες και κανόνες ασφαλείας

1. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις εικόνες για επιπλέον βοήθεια. Μην ακολουθήστε το κάθε βήμα με τη σειρά για να πετύχετε τη επιθυμητή αποτελέσματα.
2. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα στο στόμα σας ή να το καταπίετε. Κρατήστε το σετ και τα εξαρτήματα του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
3. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής.
4. Να χρησιμοποιείτε τον τροχό ως επαγγελματική συσκευή, όχι ως παιχνίδι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και περιγράφεται στις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται λανθασμένη και επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά και/ή τραυματισμό που προκαλείται από λανθασμένη ή μη προβλεπόμενη χρήση.
5. Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται από παιδιά άνω των 8 ετών και απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα.
6. Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 8 ετών και τα ζώα μακριά από την περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.
7. Καλύψτε την περιοχή που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με χαρτί ή πλαστική διαφάνεια για να τη διατηρήσετε καθαρή. Συνιστούμε να φοράτε ποδιά για να προστατεύετε τα ρούχα σας.
8. Τοποθετήστε τον τροχό στην επίπεδη επιφάνεια που καλύψατε.
9. Να τον χρησιμοποιείτε σε καλά φωτιζόμενο και αεριζόμενο χώρο.
10. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε την επιφάνεια και τα εργαλεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιήσατε.
11. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι.
12. Μην καθαρίστε τον τροχό με νερό. Η επαφή με το νερό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα πέρα από αυτά που παρέχονται.
14. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Να απενεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή όταν τελειώνετε. Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμα και στα ματήσετε για λίγα λεπτά.
15. Μην τρώτε και/ή πίνετε κοντά στο σημείο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
3. Να αφαιρέτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.

Περιεχόμενα

- Τροχός κεραμικής (17,5 cm x 8 cm)
- Περιστρεφόμενο πιατάκι (διάμετρος 13,2 cm)
- Σύνδεσμος
- Καλώδιο USB (περίπου 1 m)
- Παλέτα χρωμάτων
- Εξάρτημα στήριξης για τη ζωγραφική και τη διακόσμηση
- Περίπου 900γρ. πηλός
- 2 εργαλεία γλυπτικής
- Σκοινάκι κοπής με λαβές
- 12 βαζάκια με μπογιά.
- 2 πινέλα ζωγραφικής
- 8 αυτοκόλλητα (διάμετρος 1 cm)
- Ποδιά

16. Οι ικανότητες των παιδιών μπορεί να διαφέρουν ακόμα και αν έχουν την ίδια ηλικία, γι' αυτό, ο ενήλικας που τα επιβλέπει θα πρέπει με σωστό τρόπο να ρυθμίσει το επίπεδο δυσκολίας έτσι ώστε να είναι κατάλληλο και ασφαλές για το παιδί. Ο επιβλέπων θα πρέπει να αποφασίσει ποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για κάθε παιδι.
17. Θα πρέπει να υπάρχει ένακολη πρόσβαση στις οδηγίες για να μπορείτε να τις ξαναχρησιμοποιήσετε όταν χρειαστεί.
18. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση της συσκευής. Οι ενήλικες και τα παιδιά ΠΡΕΠΕΙ να δίνουν μεγάλη προσοχή στους λεπτομερείς κανονισμούς ασφαλείας.

19. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μετά την επιφάνεια που παρέχεται.
20. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Να απενεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή όταν τελειώνετε. Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμα και στα ματήσετε για λίγα λεπτά.
21. Μην τρώτε και/ή πίνετε κοντά στο σημείο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
3. Να αφαιρέτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.

1

Απαγετείται βοήθεια, επίβλεψη και καθοδήγηση από ενήλικα!

4. Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
5. Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
6. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
7. Παρακαλώ να πλυνθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έθειται σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
8. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
9. Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλεύετε γιατρό αμέσως.
10. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

Φτιάξτε ένα κεραμικό

1. Ενεργουποίηστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη. Βλ. Εικόνα 13.
2. Είναι ευκολότερο να δουλέψετε με υγρό πηλό, παρόλα αυτά, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πάρα πολύ υγρός γιατί δε θα μπορέσει να διατηρήσει το σχήμα του.
3. Πάρτε το πηλό με το κάτω μέρος της πλατάμης σας με κατεύθυνση προς το κέντρο του πιάτου. Θα πρέπει να κοιτάζετε συνεχώς τον πηλό και να ασκείτε πίεση όσο περιστρέφεται. Βλ. Εικόνα 14.
4. Για να διατηρήσετε τα χέρια σας σταθερά, κρατήστε τα κολλημένα στο σώμα σας. Χρησιμοποιήστε το κάτω μέρος της πλατάμης σας για να πιέσετε τον πηλό προς το κέντρο του τροχού και στη συνέχεια προς τα πάνω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, έως ότου η πλατάμη μενεύει πάντα στο κέντρο του τροχού.

Πριν ξεκινήστε


Σημείωση: Ο πηλός (900 γρ.) που παρέχεται, σκληραίνει όταν εκτίθεται στον αέρα. Ο πηλός είναι μη τοξικός και επαναχρησιμοποιούμενος. Είναι συσκευασμένος σε πλαστική σακούλα. Ανοίξτε την και αφαιρέστε τον πηλό. Για να χρησιμοποιήσετε τον πηλό, θα πρέπει να είναι υγρός. Για να μπορείτε να του δώσετε σχήματα, θα πρέπει πρώτα να τον πλύσετε με νερό και πλάστε τον μέχρι να μαλακώσει και να μπορείτε να του δώσετε σχήματα. Εάν είναι πολύ ξέρος ή ακάμπτος, προσθέστε λίγες σταγόνες νερό και πλάστε τον πηλό δυνατά ή χρειάζεται να αλλάξετε τις μπαταρίες, διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τις μπαταρίες, εάν επιλέξετε τη λειτουργία του πηλού με χρήση μπαταριών. Δώστε σχήμα στον υγρό πηλό με τα χέρια σας. Με λίγη εξάσκηση, θα μάθετε πώς πίεση

Δώστε σχήμα στη δημιουργία σας

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Προετοιμασία της συσκευής κατά τη χρήση με μπαταρίες.
2. Ζητήστε τη βοήθεια ενήλικα.
3. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών αφού ξεβιδώσετε τις βίδες με ένα κατασβίδιο (δεν περιλαμβάνεται). Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης.
4. Τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) στη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τις ενδείξεις. Βλ. Εικόνα 3.
5. Κλείστε τη θήκη μπαταριών από την έξω πλευρά της προστατεύοντας τη συσκευή.

Διαμορφώστε τα πλαίνα μέρη

- Πάρτε απόλυτα τους αντικείμενα και τα υπόλοιπα σας στο δάχτυλο σας στο κάτω μέρος της δημιουργίας σας. Βεβαιωθείτε ότι η προσθήτηση της συσκευής προστατεύεται από την πλατάμη της δημιουργίας σας. Εάν είναι ακριβώς στη μέση έτσι πάρτε με ένα δάχτυλο την πλατάμη της δημιουργίας σας. Εάν είναι ακριβώς στη μέση έτσι πάρτε με ένα δάχτυλο την πλατάμη της δημιουργίας σας. Εάν είναι ακριβώς στη μέση έτσι πάρτε με ένα δάχτυλο την πλατάμη της δημιουργίας σας. Εάν είναι ακριβώς στη μέση έτσι πάρτε με ένα δάχτυλο την πλατάμη της δημιουργίας σας. Εάν είναι ακριβώς στη μέση



(BG)

ВНИМАНИЕ! Използвайте го на проветрило място!
Устройството работи с USB (включен кабел) или с 4 батерии тип D 1,5V (не са включени).
Използвайте само алкални батерии!

8+

Грънчарска работилница

Грънчарското колело съчетава развитието на креативност и познавателни умения. Този комплект подобрява фината моторика и координация между очите и ръцете, като в същото време детето се забавлява и увеличава креативността си. Децата създават свои собствени дизайни с въображението си и по този начин усещането за успех се засилва.

Общи инструкции и правила за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба. Следвайте инструкциите и запазете снимките за бъдеща помощ. Следвайте всяка стъпка на за постигане на желаните резултати.
2. Строго е забранено да се поставят или погълнати части към устата. Съхранявайте компекта и неговите аксесоари далеч от деца под 8 години.
3. Бъдете внимателни, когато използвате устройството.
4. Използвайте колелото като професионално устройство, не като играчка. Използвайте устройството по предназначение, което е предвидено и описано в инструкциите. Всяка друга употреба се счита за неправилна и опасна. Производителят не носи отговорност за повреди и/или нараняване, причинено от неправилно или не предназначение.
5. Устройството трябва да се използва от деца над 8 години години и изисква помощ и наблюдение на възрастни.
6. Дръжте деца под 8 години и животни далеч от зоната, в която се използва устройството.
7. Покрайте зоната, с която ще използвате устройството с хартия или пластмаса, за да бъде чисто. Препоръчваме ви да носите престилка, за да предпазите дрехите си.
8. Поставете колелото върху плоската повърхност, която се покрили.
9. Да се използва на добре осветено и проветрило място пространство.
10. Когато приключите, почистете повърхността и инструментите и аксесоарите, които са използвали.
11. Измийте добре ръцете си със сапун и вода.
12. Не почиствайте колелото с вода. Контакт с вода може да повреди устройството.
13. Не използвайте аксесоари, различни от тези, които са включени.
14. Не оставяйте уреда без надзор. Изключете устройството незабавно, когато приключите. Винаги изключвайте уреда, ако не го използвате, дори ако спрете за няколко минути.
15. Не яжте и/или пийте в близост до мястото, където използвате уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.

Необходима е помощ, надзор и насоки от възрастни!

#9721309

Съдържание

- Грънчарско колело (17,5 см x 8 см)
- Въртяща се чиния (диаметър 13,2 см)
- Свързващ елемент
- USB кабел (приближително 1 м)
- Палитра с цветове
- Поддържащ аксесоар за рисуване и декорация
- Около 900г глина
- 2 скулптурни инструмента
- Режеща корда с дръжки
- 12 цвята с боички
- 2 четки за рисуване
- 8 стикера (диаметър 1 см)
- Престилка

16. Способностите на децата могат да се различават, дори ако са на една и съща възраст, така че наблюдаващият възрастен трябва да регулира нивото на трудност правилно, така че да е подходящо и безопасно за детето. Наблюдаващият трябва да реши кои дейности са подходящи за всяко дете.
17. Инструкциите трябва да са лесно достъпни, за да можете да ги използвате повторно, когато е необходимо.
- Бъдете много внимателни относно предпазните мерки при използване на устройството. Възрастни и деца ТРЯБВА да обръщат голямо внимание на подробните правила за безопасност.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:
1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
 2. Не смесвайте различен тип батерии.
 3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.

4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указанията поясняват в отделението за батерии.
5. Сменете батерии, които не работят правилно или са се окисили.
6. Не поставяйте батерии в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън! Преди да започнете
7. Незабавно се измийте в случаи на контакт на течността от батерии с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батерии трябва да се извърши от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
9. В случаи на погълтане незабавно потърсете медицинска помощ.
- Газете уреда далеч от огън и източници на топлина.

Преди да започнете

Забележка: Глината (900 g) се втвърдява при излагане на въздух. Глината е нетоксична и за многократна употреба. Опакована е в найлонова торбичка. Отворете и извадете глината. За да използвате глината, трябва да е мокра. За да можете да я оформите, първо трябва да я размесите добре. Ако е прекалено суха или твърда, добавете няколко капки вода и я оформете, докато се омекне. Ако изсъхне, вземете влажна кърпа, увийте глината и я поставете в затворена торба за няколко часа. Колкото и да е твърда, ще омекне. Когато приключите, ВИНАГИ поставете излишната глина в пълно затворена торба.

Инструкции за използване на устройството

- Уверете се, че устройството е изключено. Подготовка на устройството за използване с батерии.
- 1. Потърсете помощ за възрастен.
- 2. Отворете отделението за батерии, след като развиете винтове с отвертка (не е включена). Отворете капачето на отделението за батерии. Вижте Снимка 1.
- 3. Поставете 4 алкални батерии тип D 1,5V (не са включени) в отделението за батерии според показанията. Вижте Фигура 2. Не забравяйте да поставите батерии според показанията. Вижте Фигура 3.
- 4. Затворете капачето на кутията. Завийте винтове, за да затворите отделението за батерии.

Подготовка за използване на устройството с предоставения USB кабел (не са необходими батерии).

• След като слободните частите на колелото, свържете USB кабела. Вижте „Работа на устройството“. Включете кръглия край на USB кабела в порта отстрани на устройството. Вижте Фигура 4. Поставете USB щепсела в подходящ източник на захранване:

1. на USB порта на компютър или
2. на зарядно устройство с USB port (поне 2A)

Работа на устройството

1. Обрънете устройството с главата надолу, така че отделението за батерии да е обрнато нагоре. Прикрепете включните кръгли стикери от пяна към малките кръгли места отдолу. Вижте Фигура 5.
2. Обрънете устройството и го поставете там, където ще го използвате. Поставете свързващият елемент на оста. Вижте Фигура 6.

3. Поставете цветната палитра в съединителя на оста, така че съединителят да се побере точно в централния отвор на палитрата. Вижте Фигура 7.
4. Поставете въртящата се плоча към оста. Вижте Фигура 8.

5. Поставете аксесоара за поддръжка на палитрата. Вижте Фигура 9.
6. Поставете грънчарското колело върху покритата повърхност с инструментите до вас.

Размачкайте глината

Преди да използвате глината, трябва да я размачкате добре. Това се прави, за да се задържа влагата в глината и да можете лесно да работите с нея. Когато я размачкате правилно въздушът се освобождава и по този начин предотвратява натрошаването и счупването на глината, когато изсъхне. Препоръчваме ви да размачкате глината върху дървена работна повърхност

• Ако е възможно, изберете място близо до мивката.

1. Вземете парче глина. Вижте Фигура 10.
2. Покройте дървената повърхност с кърпа и поставете глината върху нея. Използвайте дланта си, за да оформите глината, сякаш правите хляб. Вижте Фигура 11.

Важна забележка: Вземете малко парче глина, за да проверите за въздух.

Ако има въздух, продължете с размачкването. Продължавайте да размачквате докато изчезне въздушът в глината

3. Вземете половината количество глина, която сте размачкали, направете топка с диаметър 4-5 см и я притиснете в центъра на въртящата се плоча. Вижте Фигура 12.

Забележка: Много е важно глината да се постави симетрично в центъра на плочата, според показанията.

Направете керамика

1. Включете уреда, като натиснете превключвателя. Вижте Фигура 13.
2. По-лесно е да работите с мокра глина, но се уверете, че тя не е твърде мокра, тъй като няма да запази формата си.
3. Притиснете глината с дъното на дланта си към центъра на чинията. Трябва постоянно да гледате глината и да упражнявате натиск, докато тя се върти. Вижте Фигура 14.
4. За да поддържате ръцете си стабилни, дръжте ги близо до тялото си. Използвайте долната част на дланта си, за да избутате глината към центъра на колелото и след това нагоре. Повторете този процес, докато глината се завърти, без да се люпее. Уверете се, че колелото винаги е в центъра на колелото.

Важна забележка: Не прилагайте прекомерна сила върху глината, когато я натискате надолу върху колелото. Ако забележите, че скоростта на въртене на колелото намалява, може да натискате глината твърде силно или да се наложи създаването на батерии, прочетете инструкциите как да смените батерии, за да изберете функцията на колелото с

5. Използвайте инструментът за скулптуриране, за да „издълбаете“ вдълбнатини в каната, която сте създадели, в точката, в която искате да се постави дръжката. Вижте Фигура 29.

6. За да поставите дръжката, вземете малко парче много мокра глина (като кал) и с нея залепете краищата на дръжката към каната. Фугата трябва да е мокра, за да се гарантира, че двете части пълно прилягат между тях. Можете да укрепите дръжката, като добавите много влажна глина около мястото за свързване. Вижте Фигура 30.

Важна забележка: Не поставяйте течности в каната. Предназначен само за декоративни цели.

Оставете да изсъхне

Оставете керамиката да изсъхне напълно. Можете да разберете, че е суха, когато стане светлокрафявя.

Украсете

Когато изсъхне напълно (цветът е светлокрафявя) можете да го боядисате или украсите. Внимателно отворете бурканчетата с боя. Можете да използвате палитрата за смесване на цветове.

Използвайте скобата, за да ви помогне да нарисувате различни дизайни. Поставете четката върху една от основите и завъртете колелото. Можете да рисувате линии на различна височина в зависимост от основата, която използвате.

Вижте Фигура 31. Когато приключите с боядисването, затворете бурканчетата, за да не изсъхнат боичките.

Ако изцапате дрехите си с боя, напръскайте с препарат за отстраняване на петна и измийте (отделно) с топло сапун и вода. Почистете работния плот и изчеткайте, когато сте готови.

Как да почистим колелото?

Не поптайайте колелото във вода или друга течност. Почистете въртящата се плоча (която може да се отдели от колелото) и всяка друга част на колелото с влажна кърпа. Използвайте мек сапун, за да премахнете петната от боя

Съвети:

1. Поддържайте работния плот чист, когато работите. Носете престилка, за да предпазите дрехите си.
2. Ако правите керамика и не я завършите, покрайте я с найлонова торбичка и я затворете възможно най-плътно, за да не счупи керамиката.

Украсете вашето произведение

Можете да украсите вашите творения с прости или вълнообразни линии и други дизайни, като дръжите скулптурния инструмент в долната част на предмета и го премествате нагоре, докато предмета се върти. За да направите хоризонтални линии, използвайте аксесоара за поддръжка. Поставете скулптурния инструмент върху аксесоара за поддръжка и внимателно го натискате към вашата керамика, докато колелото се върти. Можете да добавите вода, когато керамиката ви започне да изсъхва. Използвайте влажна гъба, за да поддържате ръбовете на керамиката влажни.

5. Не нагрявайте глината.

6. Не поставяйте керамиката в микровълновата печка.

7. Завършеният предмет, който ще създадете, е само за декорация! Не е предназначен за съхранение на храни, напитка или друга течност.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съдържанието на тези инструкции в строго забранено, освен ако не е дадено писмено разрешение от CREATIVE TOYS LTD.

© 2020 Small World Toys[®], 1225 W.19th Street, Suite 330, Gardena, CA 90248

Small World[®] и Small World Toys[®] са търговски марки на Small World Toys.

© 2020 Creative Toys Ltd. All rights reserved. Съответства на стандартите EN 71, CPSIA и ASTM.

Запазете тази информация за бъдещи справки. Цветовете и дизайните могат да се различават.

Посетете www.smallworldtoys.com





(RO)

AVERTISMENT: A se utilizează în spațiu ventilat!
Aparatul operează prin USB (cablul este inclus) sau cu 4 baterii D 1.5V(neinclusă). Utilizați numai baterii alcătine!

8+

Atelier de olărit

Olăria cu roata combină dezvoltarea creativității și abilităților cognitive. Acest set îmbunătățește abilitățile motorii fine și coordonarea mână-ochi, în timp ce copilul se distrează și își crește creativitatea. Copiii își creează propriile modele cu imaginația lor și în acest fel sentimentul de succes se intensifică.

Instrucțiuni generale și de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe utilizarea produsului. Urmați instrucțiunile cu atenție și consultați imaginile pentru mai multe detalii. Parcurgeți pas cu pas fiecare punct pentru a obține rezultatul dorit.
- Este strict interzis să introduceti accesorioare în gură sau să le înghițiți. Nu lăsați setul și accesorioarele la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Aveți grijă când utilizați aparatul.
- Utilizați roata de olărit ca un aparat profesional și nu ca o jucărie. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care este destinat, așa cum este descris în instrucțiuni. Orice alt mod de utilizare este considerat neadecvat și periculos. Producătorul nu este responsabil pentru daunele și / sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau încorectă.
- Utilizarea aparatului este destinață copiilor cu vârstă de peste 8 ani și necesită atenționare și supraveghere adulților.
- Păstrați copiii cu vârstă sub 8 ani și animalele de departe de zona de lucru a aparatului.
- Înainte de a începe acoperiți zona de lucru cu hârtie sau plastic pentru a o păstra curată. Vă recomandăm să purtați un șort pentru a vă proteja hainele.
- Așezați roata de olărit pe o suprafață plană acoperită.
- Lucrați într-o cameră bine iluminată și ventilată.
- Când terminați, curățați zona de lucru, accesorioare și unelele care au folosit.
- Spălați-vă bine mâinile cu apă caldă și săpun.
- Nu curățați roata de olărit cu apă. Contactul cu apă poate deteriora aparatul.
- Nu folosiți alte accesorii, cu excepția celor furnizate în set.
- Nu lăsați aparatul pomit fără supraveghere. Opriti imediat aparatul atunci când nu îl utilizați. Opriti întotdeauna aparatul dacă nu îl utilizați, chiar dacă vă opriti căteva minute.
- Nu mâncați și / sau nu beți în apropierea zonei de lucru.

AVERTISMENTE BATERII

- Bateriile neréîncarcabile nu se reîncarcă.
- Nu folosiți diferite tipuri de baterii.
- Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
- Urmați indicațiile privind polaritatea bateriilor. Evitați surcircuiturile.
- Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă surgerii.
- Nu țineți bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
- Clătiți imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.

Asistența, supravegherea și instruirea unui adult sunt necesare!

#9721309

Conținut

- Roată de olărit (17,5 cm x 8 cm)
- Farfurie rotativă (diametru 13,2 cm)
- Conector
- Cablu USB (aprox. 1 m)
- Paletă de culori
- Accesoriu de sprigini pentru pictură și decor
- Aproximativ 900gr. lut
- 2 instrumente de sculptură
- Coardă de tăiere cu mâner
- 12 borcani de vopsea
- 2 pensule
- 8 autocolante (diametru 1 cm)
- Șorț

16. Deoarece abilitățile copiilor pot varia, chiar și în cadrul același grupă de vârstă, adultul supraveghetor ar trebui să își exercite discreția și să ajusteze activitățile pentru a fi adecvate și sigure pentru copilul care folosește trusa. Adulții care supraveghează trebuie să decidă ce activități sunt potrivite pentru fiecare copil.

17. Păstrați instrucțiunile la îndemâna, astfel încât să le puteți refolosi atunci când este necesar.

• Fiți extrem de atenți cu privire la măsurile de precauție detaliate pentru utilizarea acestui aparat. Adulții și copiii TREBUIE să acorde o atenție strictă reglementărilor detaliate de siguranță.

8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

9. În caz de ingerare adresați-vă medicului de urgență! •Păstrați dispozitivul departe de foc și de orice sursă de căldură.

Înainte de a începe

Notă: Cea de 31,7 oz. / lut sculptant de 900 de grame furnizat în acest kit se întărește atunci când este expus la aer. Lutul este netoxic și reutilizabil. Lutul este ambalat într-o pungă de plastic. Deschideți punga și scoateți lutul. Lutul trebuie să fie umed pentru a îl folosi corect. Frământați lutul înainte de a începe să îl păstrați flexibil. Dacă este foarte uscat și rigid, adăugați câteva picături de apă pe lut și frământați-l până când devine moale și flexibil. Dacă lutul se usucă, luați o cărpă umedă, înfășurați lutul uscat în el și apoi punteți-l într-o pungă închisă pentru câteva ore. Chiar și cel mai dur lut se va înmuia în acest fel. Când terminați, punteți întotdeauna lutul rămas într-o pungă bine sigilată.

Instrucțiuni de operare

• Asigurați-vă că comutatorul este pe poziția OFF/OPRIT/

Pregătiri pentru utilizarea aparatului cu baterii

1. Solicitați asistență unui adult.

2. Deschideți compartimentul bateriei deșurubând șuruburile cu o șurubelnită (nu este inclusă în kit). Trageți capacul compartimentului bateriilor către dvs. Consultați figura 1.

3. Introduceți 4 baterii alcătine D 1.5V (neinclusă) în compartimentul bateriilor, conform schemei în relief a aparatului. Consultați figura 2. Asigurați-vă că introduceți bateriile orientate corect. Consultați figura 3.

4. Înhideți capacul compartimentului bateriilor. Strângeți șuruburile pentru a închide compartimentul bateriilor.

Pregătiri pentru utilizarea aparatului cu cablul USB inclus în kit (nu sunt necesare baterii)

• După asamblarea părților roții de olărit, conectați cablul USB. Consultați „Operarea aparatului”. Conectați capătul rotund al cablului USB la portul din partea laterală a aparatului. Consultați figura 4. Introduceți mușa USB la o sursă de alimentare adecvată:

1. la portul USB a unui computer SAU

2. la un încărcător cu port USB (cel puțin 2A)

Operarea aparatului

1. Întoarceți baza aparatului cu capul în jos, astfel încât compartimentul bateriilor să fie orientat în sus. Lipiți autocolantele rotunde din spumă, incluse în kit, pe petele mici, cu margini, rotunde din partea de jos. Consultați figura 5.

2. Întoarceți baza aparatului în poziție verticală și așezați-o pe suprafața de lucru. Așezați adaptorul mic al axului din plastic pe ax. Consultați figura 6.

3. Luăți paleta de culori și așezați-o pe adaptorul axului, astfel încât adaptorul să se așeze bine în gaura centrală a paletei de culori. Consultați figura 7.

4. Așezați placă superioară rotativă pe adaptorul axului. Consultați figura 8.

5. Introduceți bara de suport în orificiu din paleta de culori. Consultați figura 9.

6. Așezați aparatul cu roata de olărit pe suprafața de lucru acoperită și așezați instrumentele de sculptură lângă dvs.

Frământarea lutului

Înainte de a folosi lutul, acesta trebuie frământat. Scopul frământării este de a reține umezeala din lut și de a îl face flexibil și ușor de lucrat. Când frământarea se face în mod corespunzător, se produc bule de aer care atunci când sunt eliberate, împiedică lutul să se fărâme și să se rupă atunci când este uscat. Vă recomandăm să frământați lutul pe o suprafață de lucru din lemn.

• Dacă este posibil, alegeti un loc pentru a lucra lângă chiuvetă.

1. Luăți un șorț.

2. Acoperiți suprafața de lemn cu o cărpă și așezați lutul pe ea. Folosiți palma mâinii pentru a împinge lutul în jos și de departe de dvs., la fel ca frământarea aluatului de pâine. Consultați figura 11. Important: Tăiați o bucată mică de lut pentru a verifica dacă există bule de aer. Dacă există bule de aer, continuați să frământați și apoi verificați din nou, periodic. Continuați să frământați până când nu mai există bule de aer în lut.

3. Luăți jumătate din cantitatea de lut frămânat și formați-o într-o mină cu un diametru de 1,6 "- 2" / 4-5 cm și apăsați-l pe centrul plăcii superioare. Consultați figura 12.

Notă: Este extrem de important să poziționați lutul ca o bucată simetrică în centrul plăcii, conform marajelor.

Creația un vas de lut

1. Pomiți roata de olărit apăsând butonul de alimentare. Consultați figura 13.

2. Este mai ușor să lucrăzi cu lut umed, totuși, asigurați-vă că lutul nu este prea umed sau că lutul nu își va menține forma.

3. Apăsați lutul cu călcăul palmei spre centrul plăcii superioare. Trebuie să te uiți direct la lut și să exerciți o presiune asupra lutului care se rotește. A se vedea figura 14.

4. Pentru a vă stabilița mâinile, țineți-vă brațele de corp. Utilizați călcăul palmei pentru a împinge lutul spre centrul roții de ceramică și apoi în sus. Repetați acest lucru de câteva ori, până când lutul se rotește fără să se clătine. Asigurați-vă că lutul rămâne întotdeauna în centrul roții de ceramică.

Important: Nu puneti prea multă presiune pe lut, în timp ce îl apăsați pe roată. Dacă simțiți că roțile roții încetinesc, probabil că împingeți în jos prea tare sau poate că va trebui să schimbați bateriile (citiți instrucțiunile despre cum să schimbați bateriile, dacă alimentați roata de olărit cu baterii). Lasăți mâinile să „facă treaba” cu lutul umed. Cu o anumită terminație, punteți întotdeauna lutul rămas într-o pungă bine sigilată.

Modelarea creației voastre

Apăsați centrul lutului și creați o depresiune în lut. Asigurați-vă că lutul este umed. Depresia va fi în centru dacă degetele mari apăsă cu forță egală. Consultați figura 15. Creația trebuie să aibă o bază solidă, așa că lăsați un strat gros pe fund.

„Construind” părțile laterale

Apăsați ușor degetele mari și degetele pe partea de jos a lucrării voastre. Asigurați-vă că păstrați degetele în același loc tot timpul. „Trageți ușor” de partea vasului foarte încet în sus. Încercați să nu „trageți” prea mult lut în sus de fiecare dată.

4. Înhideți capacul compartimentului bateriilor. Strângeți șuruburile pentru a închide compartimentul bateriilor.

Pregătiri pentru utilizarea aparatului cu cablul USB inclus în kit (nu sunt necesare baterii)

• După asamblarea părților roții de olărit, conectați cablul USB. Consultați „Operarea aparatului”. Conectați capătul rotund al cablului USB la portul din partea laterală a aparatului. Consultați figura 4. Introduceți mușa USB la o sursă de alimentare adecvată:

1. la portul USB a unui computer SAU

2. la un încărcător cu port USB (cel puțin 2A)

Operarea aparatului

1. Întoarceți baza aparatului cu capul în jos, astfel încât compartimentul bateriilor să fie orientat în sus. Lipiți autocolantele rotunde din spumă, incluse în kit, pe petele mici, cu margini, rotunde din partea de jos. Consultați figura 5.

2. Întoarceți baza aparatului în poziție verticală și așezați-o pe suprafața de lucru. Așezați adaptorul mic al axului din plastic pe ax. Consultați figura 6.

3. Luăți paleta de culori și așezați-o pe adaptorul axului, astfel încât adaptorul să se așeze bine în gaura centrală a paletei de culori. Consultați figura 7.

4. Așezați placă superioară rotativă pe adaptorul axului. Consultați figura 8.

5. Introduceți bara de suport în orificiu din paleta de culori. Consultați figura 9.

6. Așezați aparatul cu roata de olărit pe suprafața de lucru acoperită și așezați instrumentele de sculptură lângă dvs.

Cum să curățați roata de olărit

Nu scufundați roata de olărit în apă sau în orice alt lichid. Curățați tava rotativă (care poate fi demontată de pe roata de olărit) sau orice altă parte a roții de olărit cu o cărpă umedă. Folosiți un săpun delicat pentru a curăta petele de vopsea.

Sfaturi utile

1. Păstrați suprafața de lucru curată atunci când lucrăzi. Purtați un șorț pentru a vă proteja hainele.

2. Când creați o oală și nu o terminați, acoperiți-o cu o pungă de plastic și păstrați-o căt mai etanșă, pentru a preveni crăparea acesteia.

3. Când doriti să reluați lucrările la creația dvs., scoateți punga de plastic și umeziți-vă usor munca (este utilă o sticlă de pulverizare cu ceată) și acoperiți-o din nou cu plasticul. Așteptați puțin și apoi scoateți plasticul. Folosiți degetele pentru a netezi eventualele fisuri care s-au format și continuați să lucrăzi.

4. Puteți adăuga oricând apă dacă vasul dvs. începe să se usuce. Folosiți un burete umed pentru a menține marginile obiectului umede.

5. Nu încălziți niciodată părțile de lut.

6. Nu puneti vasul într-un cuptor cu microunde.

7. Produsul final este doar pentru decor! Nu este destinat să depozitați alimente, băuturi sau orice alt lichiduri.

Cum să separați vasul de roată

Când vasul este suficient de uscat și stabil pentru a îl ține, apucați mâinilele cablului de tăiere și glișați cu grijă cablul între vas și placă de ceramică. Glișați cablul încordat de pe o parte a vasului pe cealaltă, pentru a lăsa degetul de pe placă superioară.

Consultați figura 24. Cu ajutorul unui instrument de sculptură, ridicați usor vasul și lăsați-l deosebit. Consultați figura 25. Dacă vasul este uscat, va fi ușor de ridicat. Dacă doriti să reatașați vasul uscat pe placă superioară, lăsați fundul vasului. Luăți o bucată mică de lut foarte umed (noroi), punteți-o în centrul plăcii superioare și așezați vasul pe lutul umed. Vasul se va lipi de lutul umed.

Nu puteti reproduce, copia, fotografia, înregistra, traduce, stoca într-o bază de date sau transmite sub orice formă sau mijloc, electronic, optic sau mecanic sau altfel, orice parte a materialului din aceste instrucții. Utilizarea comercială, de orice tip, a materialului continut în aceste instrucții este strict interzis, cu excepția permisiunii în scris acordate de la CREATIVE TOYS LTD.

Consultați figura 24. Cu ajutorul unui



(GB)

Warning! Work in a ventilated room!

The device is powered by a USB connection (cable included in the kit) or by 4 x 1.5 D batteries (batteries not included in the kit). Use only Alkaline batteries!

8+

Genuine Pottery Wheel™

#9721309

Sculpting with a pottery wheel, combines creativity and cognitive skills. This kit aids in the development of fine motor skills and eye-hand coordination, while experiencing a fun, creative activity. Children utilize their abilities to plan and design in an imaginative, creative environment, while developing a sense of accomplishment and success.

General instructions and safety rules

1. Please read the instructions thoroughly before you begin. Follow the instructions and use the illustrations for further assistance. Work step by step to obtain the desired results.
2. It is strictly forbidden to place any of the accessories in your mouth or to swallow them. Keep the kit and its accessories out of the reach of children under the age of 8.
3. Be careful when using the device.
4. Use the pottery wheel as a professional device and not as a toy. Use the device only for the purpose for which it is intended as described in the instructions. Any other use is considered improper and dangerous. The manufacturer is not responsible for any damage and/or injury caused by improper or incorrect use.
5. The use of the device is intended for children aged 8 and older and requires adult assistance and supervision.
6. Keep children under the age of 8 and animals away from the device work area.
7. Cover the work area with paper or plastic to keep it clean. We recommend you wear an apron to protect your clothing.
8. Place the pottery wheel on the flat covered surface.
9. Work in a well-lit and ventilated room.
10. When you finish, clean the work area and the accessories and tools you used.
11. Wash your hands well with warm water and soap.
12. Do not clean the pottery wheel with water. Contact with water can ruin the device.
13. Do not use any accessories except those provided in the kit.
14. Do not leave the device on without supervision. Immediately turn off the device when you finish using it. Always turn off the device if you are not using it, even if you stop for a few minutes.
15. Do not eat and/or drink near the work area.

CAUTION BATTERY:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.

Contents

- Pottery wheel device (6.9" x 3.1" / 17.5 cm x 8 cm)
- Rotating top plate (diameter 5.2" / 13.2 cm)
- Connector
- USB cable (approx. 39.4" / 1 m)
- Color palette
- Support Bar for painting and decorating
- Approx. 31.7 oz./900 gr clay
- 2 Sculpting tools
- Cutting cord with grips
- 12 Special tubs of paint
- 2 Paint brushes
- 8 Stickers (diameter 0.4" / 1 cm)
- Apron

16. As children's abilities may vary, even within the same age group, the supervising adult should exercise discretion and adjust the activities to be suitable and safe for the child using the kit. The supervising adult must decide which activities are appropriate for each child.
17. Keep the instructions handy so that you can reuse them when needed.
- Be extremely careful regarding the precautionary measures detailed for the use of this device. Adults and children MUST pay strict attention to the detailed safety regulations.

Adult assistance, supervision and instruction are required!

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

Before you Begin

Note: The 31.7 oz./900 gram sculpting clay provided in this kit hardens when exposed to air. The clay is non-toxic and reusable. The clay is packed in a plastic bag. Open the bag and remove the clay. The clay must be moist to use it correctly. Knead the clay before you begin to keep it pliable. If it is very dry and stiff, add a few drops of water to the clay and knead it until it is soft and pliable. If the clay dries out, take a wet cloth, wrap the dry clay in it and then put it in a closed bag for a few hours. Even the hardest clay will soften in this manner. When you finish, ALWAYS put the remaining clay in a well-sealed bag.

Instructions on how to operate the device

- Make sure the power button is on OFF

Preparations for operating the device using batteries

1. Ask an adult for assistance.
2. Open the battery compartment by loosening the screws with a screwdriver (not included in the kit). Pull the lid of the battery compartment towards you. See figure 1.
3. Place 4 D 1.5V alkaline batteries (not included in the kit) in the battery compartment as per the embossed diagram on the device. See figure 2. Make sure that the batteries are correctly oriented. See figure 3.
4. Close the lid of the battery compartment. Tighten the screws to close the battery compartment.

Preparations for operating the device with the USB cable included in the kit (no batteries required)

1. After assembling the parts of the pottery wheel, connect the USB cable. See 'Operation of the Device'. Connect the round end of the USB cable to the outlet on the side of the device. See figure 4. Insert the USB plug to an appropriate power source: 1. to the USB outlet of a computer OR 2. to a charger with a USB outlet (at least 2A)

Operation of the Device

1. Turn the device base upside down, so that the battery compartment faces upwards. Stick the round foam stickers, included in the kit, onto the small, rimmed, round spots on the bottom. See figure 5.
2. Turn the device base upright and place it on the work surface. Place the small plastic spindle adapter on the spindle. See figure 6.
3. Take the color palette and place it on the spindle adapter, so that the adapter sits snugly in the center hole of the color palette. See figure 7.
4. Place the rotating top plate on the spindle adapter. See figure 8.
5. Insert the Support Bar into the hole in the color palette. See figure 9.
6. Place the pottery wheel device on the covered work surface and place the sculpting tools next to you.

Kneading the clay

Before using the clay, it must be kneaded. The purpose of kneading is to retain the moisture in the clay and to make it pliable and easy to work with. When the kneading is done properly, air bubbles are released, which prevents the clay from crumbling and breaking when it is dry. We recommend kneading the clay on a wooden work surface.

- If possible, choose a place to work near the sink.

1. Take a piece of the clay. See figure 10.
2. Cover the wooden surface with cloth and place the clay on it. Use the palm of your hand to push the clay down and away from you, just like kneading bread dough. See figure 11. Important: Cut a small piece of the clay to check for air bubbles. If there are air bubbles, continue kneading and then check it again, periodically. Keep on kneading until there are no more air bubbles in the clay.

3. Take half of the amount of the kneaded clay and shape it into a ball with a diameter of 1.6" - 2" / 4-5 cm and press it onto the center of the top plate. See figure 12.

Note: It is extremely important that you position the clay as a symmetrical lump in the center of the plate, according to the markings.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

Note: The 31.7 oz./900 gram sculpting clay provided in this kit hardens when exposed to air. The clay is non-toxic and reusable. The clay is packed in a plastic bag. Open the bag and remove the clay. The clay must be moist to use it correctly. Knead the clay before you begin to keep it pliable. If it is very dry and stiff, add a few drops of water to the clay and knead it until it is soft and pliable. If the clay dries out, take a wet cloth, wrap the dry clay in it and then put it in a closed bag for a few hours. Even the hardest clay will soften in this manner. When you finish, ALWAYS put the remaining clay in a well-sealed bag.

Important: Do not put too much pressure on the clay as you press it down on the wheel. If you feel that the rotations of the wheel are slowing, you are probably pushing down too hard or you may have to change the batteries (read the instructions on how to change the batteries, if you are powering the pottery wheel with batteries). Let your hands 'do the work' with the moist clay. With some practice, you will learn how much pressure to put on the clay. It will be easier if you wet your hands and add a little water to the clay.

Instructions on how to operate the device

- Make sure the power button is on OFF

Preparations for operating the device using batteries

1. Ask an adult for assistance.
2. Open the battery compartment by loosening the screws with a screwdriver (not included in the kit). Pull the lid of the battery compartment towards you. See figure 1.
3. Place 4 D 1.5V alkaline batteries (not included in the kit) in the battery compartment as per the embossed diagram on the device. See figure 2. Make sure that the batteries are correctly oriented. See figure 3.
4. Close the lid of the battery compartment. Tighten the screws to close the battery compartment.

Preparations for operating the device with the USB cable included in the kit (no batteries required)

1. After assembling the parts of the pottery wheel, connect the USB cable. See 'Operation of the Device'. Connect the round end of the USB cable to the outlet on the side of the device. See figure 4. Insert the USB plug to an appropriate power source: 1. to the USB outlet of a computer OR 2. to a charger with a USB outlet (at least 2A)

Operation of the Device

1. Turn the device base upside down, so that the battery compartment faces upwards. Stick the round foam stickers, included in the kit, onto the small, rimmed, round spots on the bottom. See figure 5.
2. Turn the device base upright and place it on the work surface. Place the small plastic spindle adapter on the spindle. See figure 6.
3. Take the color palette and place it on the spindle adapter, so that the adapter sits snugly in the center hole of the color palette. See figure 7.
4. Place the rotating top plate on the spindle adapter. See figure 8.
5. Insert the Support Bar into the hole in the color palette. See figure 9.
6. Place the pottery wheel device on the covered work surface and place the sculpting tools next to you.

Kneading the clay

Before using the clay, it must be kneaded. The purpose of kneading is to retain the moisture in the clay and to make it pliable and easy to work with. When the kneading is done properly, air bubbles are released, which prevents the clay from crumbling and breaking when it is dry. We recommend kneading the clay on a wooden work surface.

- If possible, choose a place to work near the sink.

1. Take a piece of the clay. See figure 10.
2. Cover the wooden surface with cloth and place the clay on it. Use the palm of your hand to push the clay down and away from you, just like kneading bread dough. See figure 11. Important: Cut a small piece of the clay to check for air bubbles. If there are air bubbles, continue kneading and then check it again, periodically. Keep on kneading until there are no more air bubbles in the clay.

3. Take half of the amount of the kneaded clay and shape it into a ball with a diameter of 1.6" - 2" / 4-5 cm and press it onto the center of the top plate. See figure 12.

Note: It is extremely important that you position the clay as a symmetrical lump in the center of the plate, according to the markings.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

Note: The 31.7 oz./900 gram sculpting clay provided in this kit hardens when exposed to air. The clay is non-toxic and reusable. The clay is packed in a plastic bag. Open the bag and remove the clay. The clay must be moist to use it correctly. Knead the clay before you begin to keep it pliable. If it is very dry and stiff, add a few drops of water to the clay and knead it until it is soft and pliable. If the clay dries out, take a wet cloth, wrap the dry clay in it and then put it in a closed bag for a few hours. Even the hardest clay will soften in this manner. When you finish, ALWAYS put the remaining clay in a well-sealed bag.

Important: Do not put too much pressure on the clay as you press it down on the wheel. If you feel that the rotations of the wheel are slowing, you are probably pushing down too hard or you may have to change the batteries (read the instructions on how to change the batteries, if you are powering the pottery wheel with batteries). Let your hands 'do the work' with the moist clay. With some practice, you will learn how much pressure to put on the clay. It will be easier if you wet your hands and add a little water to the clay.

Instructions on how to operate the device

- Make sure the power button is on OFF

Preparations for operating the device using batteries

1. Ask an adult for assistance.
2. Open the battery compartment by loosening the screws with a screwdriver (not included in the kit). Pull the lid of the battery compartment towards you. See figure 1.
3. Place 4 D 1.5V alkaline batteries (not included in the kit) in the battery compartment as per the embossed diagram on the device. See figure 2. Make sure that the batteries are correctly oriented. See figure 3.
4. Close the lid of the battery compartment. Tighten the screws to close the battery compartment.

Preparations for operating the device with the USB cable included in the kit (no batteries required)

1. After assembling the parts of the pottery wheel, connect the USB cable. See 'Operation of the Device'. Connect the round end of the USB cable to the outlet on the side of the device. See figure 4. Insert the USB plug to an appropriate power source: 1. to the USB outlet of a computer OR 2. to a charger with a USB outlet (at least 2A)

Operation of the Device

1. Turn the device base upside down, so that the battery compartment faces upwards. Stick the round foam stickers, included in the kit, onto the small, rimmed, round spots on the bottom. See figure 5.
2. Turn the device base upright and place it on the work surface. Place the small plastic spindle adapter on the spindle. See figure 6.
3. Take the color palette and place it on the spindle adapter, so that the adapter sits snugly in the center hole of the color palette. See figure 7.
4. Place the rotating top plate on the spindle adapter. See figure 8.
5. Insert the Support Bar into the hole in the color palette. See figure 9.
6. Place the pottery wheel device on the covered work surface and place the sculpting tools next to you.

Kneading the clay

Before using the clay, it must be kneaded. The purpose of kneading is to retain the moisture in the clay and to make it pliable and easy to work with. When the kneading is done properly, air bubbles are released, which prevents the clay from crumbling and breaking when it is dry. We recommend kneading the clay on a wooden work surface.

- If possible, choose a place to work near the sink.

1. Take a piece of the clay. See figure 10.
2. Cover the wooden surface with cloth and place the clay on it. Use the palm of your hand to push the clay down and away from you, just like kneading bread dough. See figure 11. Important: Cut a small piece of the clay to check for air bubbles. If there are air bubbles, continue kneading and then check it again, periodically. Keep on kneading until there are no more air bubbles in the clay.

3. Take half of the amount of the kneaded clay and shape it into a ball with a diameter of 1.6" - 2" / 4-5 cm and press it onto the center of the top plate. See figure 12.

Note: It is extremely important that you position the clay as a symmetrical lump in the center of the plate, according to the markings.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!
- Keep the device away from fire and any heat source.

Note: The 31.7 oz./900 gram sculpting clay provided in this kit hardens when exposed to air. The clay is non-toxic and reusable. The clay is packed in a plastic bag. Open the bag and remove the clay. The clay must be moist to use it correctly. Knead the clay before you begin to keep it pliable. If it is very dry and stiff, add a few drops of water to the clay and knead it until it is soft and pliable. If the clay dries out, take a wet cloth, wrap the dry clay in it and then put it in a closed bag for a few hours. Even the hardest clay will soften in this manner. When you finish, ALWAYS put the remaining clay in a well-sealed bag.

Important: Do not put too much pressure on the clay as you press it down on the wheel. If you feel that the rotations of the wheel are slowing, you are probably pushing down too hard or you may have to change the batteries (read the instructions on how to change the batteries, if you are powering the pottery wheel with batteries). Let your hands 'do the work' with the moist clay. With some practice, you will learn how much pressure to put on the clay. It will be easier if you wet your hands and add a little water to the clay.

Instructions on how to operate the device

- Make sure the power button is on OFF

Preparations for operating the device using batteries

1. Ask an adult for assistance.
2. Open the battery compartment by loosening the screws with a screwdriver (not included in the kit). Pull the lid of the battery compartment towards you. See figure