

MNT902-W

(GR) Οδηγίες χρήσεως


Σίτα με μαγνήτη για πόρτα – Οδηγίες τοποθέτησης

Ξεκινώντας την τοποθέτηση:

- Πριν κρεμάσετε τη σίτα, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή από βρωμιά και σκόνη.
- Βρείτε τη σωστή κατεύθυνση για την τοποθέτησή της:
 - Εάν η πόρτα σας ανοίγει προς τα ΜΕΣΑ, τοποθετήστε τη σίτα στο εξωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
 - Εάν η πόρτα σας ανοίγει προς τα ΕΞΩ, τοποθετήστε τη σίτα στο εσωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
 - Για συρόμενες πόρτες, τοποθετήστε τη σίτα στο εξωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
- Βρείτε και σημαδέψτε το κεντρικό σημείο της κορυφής του σκελετού της πόρτας.

Οδηγίες κρεμάσματος:

1. Απλώστε τη σίτα στο πάτωμα με τους μαγνήτες ευθυγραμμισμένους στο κέντρο.
2. Ελέγξτε αν οι μαγνήτες έλκονται μεταξύ τους συμμετρικά.
3. Ξεκολλήστε το αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος των ταινιών των γάντζων και των θηλιών. Τοποθετήστε τις στη σίτα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
4. Πάρτε το φύλλο Α, ξεκολλήστε τις ταινίες των γάντζων και των θηλιών #1 και τοποθετήστε τα στο κέντρο του σκελετού της πόρτας, πιέζοντας. Κρεμάστε τη σίτα αρκετά ψηλά ώστε να μην ακουμπά το πάτωμα. Επαναλάβετε για τις ταινίες γάντζων και θηλιών #2 με #3.
5. Πάρτε το φύλλο Β, ξεκολλήστε τις ταινίες των γάντζων και των θηλιών και τοποθετήστε τα στο απέναντι κέντρο του σκελετού της πόρτας, πιέζοντας. Κρεμάστε τη σίτα αρκετά ψηλά ώστε να μην ακουμπά το πάτωμα. Επαναλάβετε για τις ταινίες γάντζων και θηλιών #8 με #9.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι μαγνήτες είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι και συνδεδεμένοι κεντρικά.
7. Κολλήστε τις ταινίες #4-6 και #10-12.



Χρήσιμες συμβουλές:

- Για πλαστικούς σκελετούς πόρτας, χρησιμοποιήστε μόνο τις ταινίες γάντζων και θηλιών.
- Για ξύλινους σκελετούς πόρτας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ξυλόπροκες που περιέχονται.
- Σημείωση: οι ξυλόπροκες αφήνουν τρύπες.

Καθαρισμός και φροντίδα:

- Σκουπίστε τη σίτα με ένα νωπό, χλιαρό πανί. Για επίμονους λεκέδες, μπορείτε να πλύνετε τα συγκεκριμένα σημεία με μία μικρή ποσότητα σαπουνιού και ένα πανί. Αφήστε τη σίτα να στεγνώσει.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στεγνωτήριο. Όχι στεγνό καθάρισμα.

Πληροφορίες ασφαλείας:

- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας όπως μάτια κουζίνας ή φούρνους.
- Λόγω πιθανών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, άτομα με εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (πχ. Βηματοδότη) πρέπει να συμβουλευονται το γιατρό τους πριν τη χρήση του προϊόντος.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τις ξυλόπροκες. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν δεν τοποθετηθεί σωστά.

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιήσετε τη Σίτα με Μαγνήτες εάν θέλετε να αποτρέψετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια σας από το να βγαίνουν έξω.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά μέρη. Οι μαγνήτες που κολλούν μεταξύ τους ή κολλιούνται πάνω σε μεταλλικά αντικείμενα, μέσα στο ανθρώπινο σώμα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Επιδιώξτε την άμεση ιατρική βοήθεια εάν καταπιείτε ή εισπνεύσετε τους μαγνήτες.

MNT902-W **(BG) Инструкции за употреба**


Мрежа за врата с магнити – Инструкции за поставяне

Подготовка:

- Преди да закачите мрежата, почистете повърхността от прах и замърсявания.
- Определете правилната посока за поставяне
 - Ако вратата се отваря НАВЪТРЕ, поставете мрежата от външната страна на касата на вратата.
 - Ако вратата се отваря НАВЪН, поставете мрежата от вътрешната страна на касата на вратата.
 - За плъзгащи се врати, поставете мрежата от външната страна на касата на вратата.
- Отбележете централната точка на горната част на касата на вратата.

Инструкции за поставяне:

1. Поставете мрежата на пода с магнитите подравнени в центъра.
2. Проверете дали магнитите се привличат симетрично един към друг.
3. Отлепете самозалепващата лента от задната част и я залепете на мрежата, както е показано на картинката.
4. Вземете мрежата А, отлепете лепенките на кукичките и халките #1 и ги поставете в центъра на касата на вратата. Закачете мрежата достатъчно нависоко, за да не се допира до пода. Повторете за лентите на кукичките и халките #2 чрез #3.
5. Вземете мрежата В, отлепете лентите на кукичките и халките и ги поставете на противоположния център на касата на вратата. Закачете мрежата достатъчно нависоко, за да се допира до пода. Повторете и за лентите на кукичките и халките #8 чрез #9.
6. Уверете се, че магнитите са правилно подравнени и свързани в центъра.
7. Залепете лентите #4-6 и #10-12.



Полезни съвети:

- За пластмасови каси на врати, използвайте единствено лентите за кукичките и халките.
- За дървени каси на врати, можете също така да използвате и предоставените кабърчета.
- Важно: Кабърчетата оставят дупки.

Почистване и грижа:

- Избършете мрежата с влажна, топла кърпа. Почистете упоритите петна с кърпа и малко количество сапун.
- Не използвайте сушилня и химическо чистене.

Информация за безопасност:

- Пазете опаковъчните материали далеч от деца. Опасност от задушаване.
- Пазете продукта далеч от източници на топлина, като котлони и печки.
- Поради потенциални електромагнитни смущения, лица с имплантирани медицински устройства (напр. пейсмейкър), трябва да се консултират със своя лекар преди да използват този продукт.
- Внимавайте, когато използвате кабърчетата. Пазете ги далеч от деца.
- Продуктът може да не функционира правилно, ако не се постави правилно.

Внимание:

- Не използвайте мрежата с магнити като възпиращо средство за деца и домашни любимци.
- ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

BG - ВНИМАНИЕ! Този продукт съдържа магнити или магнитни части. Магнитите, които прилепват един към друг или към други метални предмети, могат да предизвикат сериозно или смъртоносно нараняване в човешкото тяло. В случай на поглъщане или вдишване потърсете незабавно медицинска помощ.


MNT902-W
(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Plasă cu magneți pentru ușă – Instrucțiuni de montare

PREGĂTIREA:

- Înainte de suspendare, asigurați-vă că suprafața este curată.
- Determinați direcția adecvată de instalare:
 - Dacă ușa se deschide în Interior, instalați plasa pe ușă în exterior.
 - Dacă ușa se deschide în exterior, instalați plasa pe ușă în interior.
 - Pentru ușile glisante instalați plasa pe partea exterioară.
- Găsiți marcați centrul în partea de sus pe tocul ușii.

Instrucțiuni de instalare

1. Întindeți plasa pe podea cu magneții aliniați la centru. Panoul de sus va avea un gol mai mare între magneți decât partea de jos.
2. Verificați fiecare magnet pentru a vă asigura că sunt atașați simetric.
3. Îndepărtați folia adezivă din spate și fixați plasa conform indicațiilor din imagine.
4. Luați panoul A, dezlipiți banda #1 și aplicați în centrul ușii cu presiune. Asigurați-vă că ați fixat plasa suficient de sus și nu atinge solul. Repetați pentru banda #2 și #3.
5. Luați panoul B, și dezlipiți banda #7 aplicați în centrul opus al ușii cu presiune. Asigurați-vă că ați fixat plasa suficient de sus și nu atinge solul. Repetați pentru banda #8 și #9.
6. Asigurați-vă că magneții sunt aliniați corespunzător și se conectează la centru.
7. Atașați banda #4-6 și #10-12.



Sfaturi utile:

- Pentru cadru de plastic, folosiți doar sistemul de fixare.
- Pentru cadru de lemn. Puteți folosi și elementele de fixare din lemn incluse.
- Vă rugăm să luați în considerare faptul că, cuiele lasă găuri în cadru.
- Dacă magneții nu se lipesc, ajustați poziția plasei.

Curățare și depozitare:

- Nu folosiți soluții de curățare dure sau abrazive pe acest produs.

- Ștergeți plasa cu o lavetă umedă. Pentru murdăria persistentă, puteți curăța cu o cantitate mică de săpun lichid. Lăsați plasa să se usuce.
- A nu se usca în uscător. A nu se curăța chimic.

Avertismente de siguranță:

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare.
- Păstrați distanța adecvată de la surse de căldură precum grătar sau cuptor.
- Interferențe magnetice posibile, persoanele cu implanturi medicale trebuie să ceară sfatul medicului înainte de utilizare.
- Aveți grijă în timp ce folosiți cuiele. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Este posibil ca produsul să nu funcționeze adecvat dacă este instalat greșit.

Avertisment:

- Nu folosiți plasa anti insecte dacă doriți să opriți copiii mici sau animalele să iasă afară.
- A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

ATENȚIE! Acest produs conține magneți sau componente magnetice. Magneții lipiți unul de altul sau atașați unor obiecte metalice în interiorul corpului uman pot cauza leziuni severe sau fatale. Adresați-vă medicului de urgență în cazul înghițirii sau inhalării.

MNT902-W (GB) Use Instructions


Door net with magnets – Installation Instructions

Getting started:

- Before hanging, ensure that the surface is clean of dirt and debris.
- Determine the proper direction to install screen:
 - If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
 - If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.
 - For sliding doors, attach the screen to the outside of the door frame and the stationary door.
- Find and mark the center of the top of your door frame.

Hanging Instructions:

1. Lay your door net on the floor with magnets aligned in the center.
2. Check each magnet to ensure they attract to each other symmetrically.
3. Peel the adhesive backing off of the hook and loop strips and apply to the door net according to the diagram.



4. Take Panel A and peel off hook and loop strip #1 and apply to center of door frame with pressure. Be sure to hang the door net high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #2 through #3.
5. Take Panel B and peel off hook and loop strip #7 and apply to opposite center of door frame with pressure. Be sure to hang the door net high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #8 through #9.
6. Ensure the magnets are properly aligned and connected in the center.
7. Attach strips #4-6 and #10-12.

Helpful Tips:

- For plastic frames, only use the hook and loop strips.
- For wooden frames, you can also use the wood tacks provided.
- Please note – the wood tacks leave puncture holes.

Cleaning and storage:

- Wipe off the net with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow it to air-dry.
- Do not put in dryer. Do not dry clean.

Security information:

- Keep children away from the packaging material. There is danger of suffocation.
- Maintain adequate distance from heat sources such as stovetops or ovens.
- Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) should consult their doctor before using.
- Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
- Product may not function properly if not installed correctly.

Warning:

- Do not use the Balcony Door Net with Magnets if you do not want small children or pets to get out.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN

WARNING! This product contains magnets or magnetic components. Magnets sticking together or becoming attached to metallic objects inside the human body can cause serious or fatal injury. Seek immediate medical help if magnets are swallowed or inhaled.