

(GR) ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 2.4G – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διαθέτει συνολικά 6 πλήκτρα:

- 1: Αριστερό πλήκτρο
- 2: Δεξί πλήκτρο
- 3: Ροδέλα
- 4: DPI
- 5: Κίνηση προς τα εμπρός
- 6: Κίνηση προς τα πίσω

- 1 -



Τρόπος ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το ποντίκι και το δέκτη.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στο ποντίκι ακολουθώντας τις ενδείξεις πολικότητας (οι μπαταρίες δεν περιέχονται).
3. Τοποθετήστε το ΔΕΚΤΗ στη θύρα USB του υπολογιστή και ενεργοποιήστε το πλήκτρο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ποντικιού).
4. Θα έχετε συνδεθεί επιτυχώς μόλις ανάψει το λαμπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην μπρεδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (π.χ. Κανονικές με αλκαλικές).
3. Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπρεδεύετε με νέες.
4. Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
5. Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
6. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.

- 2 -



7. Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
8. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
9. Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO Α.Ε.Ε.»

1. Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στις ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές τεχνολογίας, που επιτίθονται στα είδη ραδιοεξοπλισμού (λ.χ. ποντίκι Η/Υ, ακουστικά, κούδοι κ.α.) εμπόριας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).

- 3 -



3. Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ίδιων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
4. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
5. Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
 1. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού
 2. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
3. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρας βίας γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
4. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.

- 4 -



5. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

GR - ME THN PΑPOYΣA O KATAΣKEYAZETHS (KINGLE-TIAN INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LIMITED) ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ (K-W019M, ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΕ.

BG - ΠPOIZBOΔITELЯT [KINGLETIAN INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LIMITED] ДEKΛAPИPA, ЧE TOЗИ ΠPOΔYKT [ITEM NO K-W019M, ΜIШKA WIRELESS] E CЪΓЛACYBAH CЪC CЪЩECTBЕHO BΑЖHИTE ИZИCКBAHИЯ И ДPYΓИ ΠOΔOБH HAPЕДБИ OT ДИPEKTIΒATA HА EBPOΠEЙCКИЯ CЪBET 2014/53/EC.

- 5 -



(BG) БЕЗЖИЧНА МИШКА 2.4G – ИНСТРУКЦИИ



Разполага с общо 6 бутона:

- 1: Ляв бутон
- 2: Десен бутон
- 3: Ролка
- 4: DPI
- 5: Движение напред
- 6: Движение назад

- 6 -



СВЪРЗВАНЕ:

1. Извадете мишката и приемника от опаковката.
2. Поставете 2 батерии тип AAA в мишката, като следвате указанията поляритет (батериите не са включени в комплекта).
3. Поставете ПРИЕМНИКА В USB порта и активирайте бутон, който се намира на задната част на мишката.
4. При успешно свързване, светлинният индикатор ще се активира.

BG - ΠΡΕΔYΠPEЖДЕНИЯ ЗА БΑΤΕΡΙИΤE:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указанията поляритет в отделението за батерии.
5. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили.
6. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги извърляйте в огън!
7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастни. Пазете ги далеч от деца.
9. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

- 7 -



ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННО БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО

1. Фирма „JUMBO“ (Moschato Attica, Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите ѝ да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на българското и Европейското законодателство. „JUMBO“ (Moschato Attica, Cyprus No. 9 & Hydra) гарантира този продукт срещу производствени дефекти, за период от 1 (една) година, от датата на първоначалната покупка, без заплащане за труд, резервни части и разходи за експедиране на стоката по време на действие на търговската гаранция, които са за сметка на търговеца.

Общи условия:

2. При закупуване на продукта, моля да се уверите, че гаранционната карта е правилно и изцяло попълнена (с попълнен модел, серийн номер, дата на продажба, подпис и печат на търговеца). В противен случай гаранцията може да бъде отказана.
3. Безжичните електронни устройства, които спадат в търговията на радиоборудването (напр. компютърни мишки, слушалки, зъбци и т.н.) посредством фирмените магазини, са придружени от една (1) година гаранция, считана от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.

- 8 -



4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, която поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, като има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на чл. 112 – чл. 115 от Закона за защита на потребителите.
5. В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на дружеството, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или заплатената сума за продукта ще бъде върната.
6. Гаранцията няма да е в сила при следните случаи:
 - а) Инциденти при транспортиране и товарно разтоварни работи и съответните вреди в резултат на такива инциденти.
 - б) Дефекти или повреди в резултат на неправилна употреба, при употреба на продукта по начин, различен от този посочен в инструкциите за ползване, както и използването на безжични електронни устройства за професионални, търговски и индустриални цели, включително при повреди по невнимание или умишлено действие от страна на потребителя.
 - в) Дефект или повреда в резултат на пожар, земетресение, наводнение, мъглини или друго природно бедствие, отклонения или прекъсвания на електрическото захранване или в напрежението, и други непредвидени инциденти или външни фактори.
 - г) Ремонт, монтаж или изменения направени от неоторизирано лице, както и инсталиране, модификации или операции

- 9 -



в нарушение на техническите характеристики на изделието и/или изискванията за безопасност.
д) Продукт, на който серийният номер е сменен, подправен или заличен.
е) Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени при някой от описаните по-горе случаи.
ж) При дефекти вследствие на нормалното износване на стоката при експлоатация на продукта.

Търговската гаранция е допълнение и в никакъв случай не ограничава правата на потребителя, съгласно Българското законодателство.
Търговската гаранция важи на територията на Република България и се предявява в търговски обект на търговеца на територията на Република България срещу задължително представяне на касовата бележка, с която е закупена стоката. Търговско Представителство „JUMBO“: 1404 София, р-н „Триадница“, бул. „България“ № 51
Тел: 02/958 03 40, Web: www.e-jumbo.bg

- 10 -



(RO) MOUSE FĂRĂ FIR 2.4G – INSTRUCȚIUNI UTILIZARE



Total 6 butoane:

- 1: Buton stânga
- 2: Buton dreapta
- 3: Rotiță
- 4: DPI
- 5: Avansează
- 6: Reîntoarcere

- 11 -



CUM SĂ CONECTAȚI

1. Deschidei ambalajul, scoateți mouse-ul i receptorul.
2. Introduceți 2 x „AAA“ baterie în mouse, vă rugăm să observați terminalele pozitive i negative ale bateriei (bateriile nu sunt incluse).
3. Introduceți receptorul la portul USB al calculatorului; mutați în poziția „ON“ (PORNIT) butonul mouse-ului din partea din spate.
4. Suntei conectat cu succes atunci când luminile mouse-ului se aprind.

AVERTISMENTE BATERII:

1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Nu mixați diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
4. Urmați instrucțiunile. Evitați scurtcircuitul.
5. Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă scurgeri.
6. Nu țineți bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
7. Clătiți imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.

- 12 -



8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulți. Păstrați departe de copii.
9. In caz de ingerare adresați-vă medicului de urgență!

GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRONICE WIRELESS COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.”

1. „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERCIALĂ JUMBO” (sediul: Moshato, Attiki, Kiprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea”), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adecvare și siguranță conform legislației interne și comunitare.
2. Toate aparatele electronice wireless în cadrul echipamentelor cu radio frecvență (ex: Mouse, Cășți audio, sonerii, etc.) comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de un (1) an, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.

- 13 -



3. Dacă produsul prezintă defecte de producție, în urma examinării departamentului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.
4. În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
5. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:
 - a. Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
 - b. Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
 - c. Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
 - d. Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.

- 14 -



6. Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirecte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

RO - PRIN PREZENTA PRODUCĂTORUL [KINGLETIAN INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LIMITED] DECLARĂ CĂ [MOUSE WIRELESS ITEM NO K-W019M,] RESPECTĂ ÎNTOCMAI CERINȚELE ESENȚIALE ȘI ALTE PREVEDERI ALE DIRECTIVEI 2014/53/UE.
GB - HEREBY, THE MANUFACTURER (KINGLETIAN INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LIMITED) DECLARES THAT (ITEM NO K-W019M, WIRELESS MOUSE) COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 2014/53/EU.

- 15 -



(GB) 2.4G WIRELESS MOUSE – INSTRUCTIONS FOR USE



Total 6 keys:

- 1: Left button
- 2: Right button
- 3: Wheel
- 4: DPI
- 5: Advance
- 6: Retreat

- 16 -



How to CONNECT?

1. Please open the packing, take out the Mouse and Receiver.
2. Put 2pcs “AAA” battery in mouse, please be notice the positive and negative terminals of the battery (batteries are not included).
3. Put the RECEIVER to USB port of computer; turn to “ON” the key on mouse at the back side.
4. You are successfully connected when the mouse lights.

CAUTION BATTERY:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.

- 17 -



8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!

WARRANTY OF WIRELESS ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

1. The “JUMBO SA TRADING COMPANY” (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter “The Company”) makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. In wireless electronic devices which fall within the radio equipment marketing (e.g. H/PC mouse, headphones, bell, etc.) through the stores of the Company, it is provided warranty period of one (1) year from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded

- 18 -



4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
5. The above warranty does not cover damage caused by:
 - a. Incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
 - b. Voltage power drop, conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
 - c. Natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third party and / or non-specialized and authorized person.
 - d. Normal wear of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the abovementioned events.

- 19 -



Guangzhou WESDAR Electronic Technology Co., Ltd DECLARATION OF CONFORMITY

We Guangzhou WESDAR Electronic Technology Co., Ltd
No.6 XiaoQian East Road XinWei Village XinTang Town
Zengcheng District Guangzhou, China

Declare under our responsibility that the product K-W019M
Wireless Mouse

is in conformity and has passed successfully with the RED DIRECTIVE 2014/53/EU (THE RADIO AND TELECOMMUNICATIONS TERMINAL EQUIPMENT DIRECTIVE)

Essential Requirement	Applied Specifications/Standards	Documentary Evidence	Result
SAFETY	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	AGC06563170303ES01	PASS
EMC	EN 301 489-1 V2.2.0:(2017-03) EN301 489-3 V2.1.1:(2017-03)	AGC06563170303EE01	PASS
Radio	EN 300 440 V2.1.1:(2017-03)	AGC06563170303EE16	PASS
Health	EN 62479:2010	AGC06563170303EH02	PASS

Date :2017-7-12

Name :Celine

Position: Sales Manager

Stamp and signature :



- 20 -

