

MNT903/MNT903-W

285mm

210mm

(GB) Use instructions


Balcony door net with magnets – Installation Instructions

Getting started:

- Before hanging, ensure that the surface is clean of dirt and debris.
- Determine the proper direction to install screen:
 - o If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
 - o If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.
 - o For sliding doors, attach the screen to the outside of the door frame and the stationary door.
- Find and mark the center of the top of your door frame.

Hanging Instructions:

1. Lay your door net on the floor with magnets aligned in the center.
2. Check each magnet to ensure they attract to each other symmetrically.
3. Peel the adhesive backing off of the hook and loop strips and apply to the door net according to the diagram.
4. Take Panel A and peel off hook and loop strip #1 and apply to center of door frame with pressure. Be sure to hang the door net high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #2 to #3.
5. Take Panel B and peel off hook and loop strip #7 and apply to opposite center of door frame with pressure. Be sure to hang the door net high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #8 to #9.
6. Ensure the magnets are properly aligned and connected in the center.
7. Attach strips #4-6 and #10-12.



Helpful Tips:

- For plastic frames, only use the hook and loop strips.
- For wooden frames, you can also use the wood licks provided.
- Please note – the wood licks leave puncture holes.

Cleaning and storage:

- Wipe off the net with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth, allow it to air-dry.
- Do not put in dryer. Do not dry clean.

Security Information:

- Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
- Maintain adequate distance from heat sources such as stoves/tops or ovens.
- Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) should consult their doctor before using.
- Take extra caution when using wood licks. Keep away from children.
- Product may not function properly if not installed correctly.

Warning:

- Do not use the Balcony Door Net with Magnets if you do not want small children or pets to get out.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN

WARNING! This product contains magnets or magnetic components. Magnets sticking together or becoming attached to metallic objects inside the human body can cause serious or fatal injury. Seek immediate medical help if magnets are swallowed or inhaled.

MNT903 - 4

(GR) Οδηγίες χρήσεως


Σητ με μαγνήτη για μπαλκονόπορτα – Οδηγίες τοποθέτησης

Εκκέντρωση την τοποθέτηση:

- Πριν κρεμάσετε τη σητ, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή από βρομάδα και σκόνη.
- Βρείτε τη σωστή κατεύθυνση για την τοποθέτηση της:
 - o Εάν η πόρτα σας ανοίγει προς τα ΜΕΣΑ, τοποθετήστε τη σητ στο εξωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
 - o Εάν η πόρτα σας ανοίγει προς τα ΕΞΩ, τοποθετήστε τη σητ στο εσωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
 - o Για ολισθόντες πόρτες, τοποθετήστε τη σητ στο εξωτερικό τμήμα του σκελετού της πόρτας.
- Βρείτε και σημειώστε το κεντρικό σημείο της κορυφής του σκελετού της πόρτας.

Οδηγίες κρεμάματος:

1. Απλώστε τη σητ στο πάτωμα με τους μαγνήτες ευθυγραμμισμένους στο κέντρο.
2. Ελέγξτε αν οι μαγνήτες έλκονται μεταξύ τους συμμετρικά.
3. Εξαλείψτε τα ατακτολόγητα από το πίσω μέρος των ταινιών των γάντζων και των θηλών. Τοποθετήστε τις στη σητ όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
4. Πάρτε το φύλλο Α. Εξαλείψτε τις ταινίες των γάντζων και των θηλών #1 και τοποθετήστε το στο κέντρο του σκελετού της πόρτας, πιέζοντας. Κρεμάστε τη σητ αρκετά ψηλά ώστε να μην ακουμπά το πάτωμα. Επαναλάβετε για τις ταινίες γάντζων και θηλών #2 και #3.
5. Πάρτε το φύλλο Β. Εξαλείψτε τις ταινίες των γάντζων και των θηλών και τοποθετήστε το στο απέναντι κέντρο του σκελετού της πόρτας, πιέζοντας. Κρεμάστε τη σητ αρκετά ψηλά ώστε να μην ακουμπά το πάτωμα. Επαναλάβετε για τις ταινίες γάντζων και θηλών #8 και #9.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι μαγνήτες είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι και συνδεδεμένοι κεντρικά.
7. Κολομήστε τις ταινίες #4-6 και #10-12.



Χρήσιμες συμβουλές:

- Για πλαστικούς σκελετούς πόρτας, χρησιμοποιήστε μόνο τις ταινίες γάντζων και θηλών.
- Για ξύλινους σκελετούς πόρτας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ξυλόλικες που περιέχονται.
- Σημείωση: οι ξυλόλικες αφήνουν τρύπες.

Καθαρισμός και φροντίδα:

- Κρατήστε τη σητ με ένα καθαρό, γυαλό πανί. Για επίμονους λεκέδες, μπορείτε να πλύνετε τα συγκεκριμένα σημεία με μία μικρή ποσότητα σαπουνιού και ένα πανί. Αφήστε τη σητ να στεγνώσει.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στεγνωτήριο. Όχι στεγνό καθαρισμό.

Πληροφορίες ασφαλείας:

- Κρατήστε τη σητ μακριά από πηγές θερμότητας όπως μπάνα κουζίνας ή φούρνους.
- Λόγω πιθανών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, άτομα με εμφυτεύματα καρδιάς (πχ. θρησποδότη) πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό τους πριν τη χρήση του προϊόντος.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τις ξυλόλικες. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν δεν τοποθετηθεί σωστά.

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιήσετε τη σητ με Μαγνήτες εάν θέλετε να αποτρέψετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια σας από το να βγάλουν έξω.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά μέρη. Οι μαγνήτες που κολλούν μεταξύ τους ή κολλούν στα μέταλλα αντικείμενα, μέσα στο ανθρώπινο σώμα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ή θανατηφόρα τραυματισμό. Επικοινωνήστε την άμεση ιατρική βοήθεια εάν καταπιείτε ή εισπνεύσετε τους μαγνήτες.

MNT903 - 1

正面

(BG) Инструкции за употреба


Магнитна мрежа за врата на балкон – Инструкции за поставяне

Подготовка:

- Преди да закрепите мрежата, почистете повърхността от прах и замърсявания.
- Определете правилната посока за поставяне:
 - o Ако вратата се отваря НАВЪТРЕ, поставете мрежата от външната страна на касата на вратата.
 - o Ако вратата се отваря НАВЪН, поставете мрежата от вътрешната страна на касата на вратата.
 - o За плъзгащи се врати, поставете мрежата от външната страна на касата на вратата.
- Обележете централната точка на горната част на касата на вратата.

Инструкции за поставяне:

1. Поставете мрежата на пода с магните подредени в центъра.
2. Проверете дали магните се привличат симетрично един към друг.
3. Отлепете самозащитащата лепка от задната част и я закрепете на мрежата, както е показано на картинката.
4. Вземете мрежата А, отлепете хелените на кукиците и хаките #1 и ги поставете в центъра на касата на вратата. Закрепете мрежата достатъчно нависко, за да не се допира до пода. Повторете за лентите на кукиците и хаките #2 чрез #3.
5. Вземете мрежата В, отлепете лентите на кукиците и хаките и ги поставете на противоположния център на касата на вратата. Закрепете мрежата достатъчно нависко, за да не се допира до пода. Повторете и за лентите на кукиците и хаките #8 чрез #9.
6. Уверете се, че магните са правилно подредени и свързани в центъра.
7. Закрепете лентите #4-6 и #10-12.



Полезни съвети:

- За пластмасови каси на врати, използвайте единствено лентите за кукиците и хаките.
- За дървени каси на врати, можете също така да използвате и предоставените кабърчета.
- Важно: Кабърчетата остават дупки.

Почистване и грижа:

- Избършете мрежата с влажна, топла кърпа. Почистете упоритите петна с кърпа и малко количество сапун.
- Не използвайте сушилня и химическо чистене.

Информация за безопасност:

- Поставете опаковките на безопасни места от деца.
- Поставете продукта далеч от източници на топлина, като котлони и печки.
- Поради потенциални електромагнитни смущения, лица с имплантирани медицински устройства (напр. пейсмейкър), трябва да се консултират със своя лекар преди да използват този продукт.
- Внимавайте, когато използвате кабърчетата. Поставете ги далеч от деца.
- Продуктът може да не функционира правилно, ако не се постави правилно.

Внимание:

- Не използвайте мрежата с магнети като възпиращо средство за деца и домашни любимци.
- ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

BG - ВНИМАНИЕ! Този продукт съдържа магнети или магнетни части. Магните, които привличат един към друг или към други метални предмети, могат да предизвикат сериозно или смъртносочно нараняване в човешкото тяло. В случай на поглъщане или вдыхане потърсете незабавно медицинска помощ.

MNT903-W - 2

(RO) Instrucțiuni de utilizare


Plasă cu magneti pentru ușă

PREGĂTIREA:

- Înainte de suspendare, asigurați-vă că suprafața este curată.
- Determinați direcția adecvată de instalare:
 - o Dacă ușa se deschide în interior, instalați plasa pe ușă în exterior.
 - o Dacă ușa se deschide în exterior, instalați plasa pe ușă în interior.
 - o Pentru ușile glisante instalați plasa pe partea exterioră.
- Găsiți marcați centrali în partea de sus pe tocul ușii.

Instrucțiuni de instalare:

1. Întindeți plasa pe podea cu magnetii aliniați la centru. Panoul de sus va avea un spațiu mai mare între magneti decât partea de jos.
2. Verificați fiecare magnet pentru a vă asigura că sunt aliniați simetric.
3. Îndepărtați folia adezivă din spate și fixați plasa conform indicatorilor din imagine.
4. Luați panoul A, dezlipiți banda #1 și aplicați în centrul ușii cu presiune. Asigurați-vă că ați fixat plasa suficient de sus și nu atinge solul. Repetați pentru banda #2 și #3.
5. Luați panoul B, și dezlipiți banda #7 aplicați în centrul opus al ușii cu presiune. Asigurați-vă că ați fixat plasa suficient de sus și nu atinge solul. Repetați pentru banda #8 și #9.
6. Asigurați-vă că magnetii sunt aliniați corect și se conectează la centru.
7. Atașați banda #4-6 și #10-12.



Stafuri utile:

- Pentru cadru de plastic, folosiți doar sistemul de fixare.
- Pentru cadru de lemn, puteți folosi și cuie incluse.
- Vă rugăm să luați în considerare faptul că, cuiele lasă găuri în cadru.
- Dacă magnetii nu se lipesc, ajutați poziția plasei.

Curățare și depozitare:

- Nu folosiți soluții de curățare dure sau abrazive pe acest produs.
- Ștergeți plasa cu o lavetă umeză. Pentru murdăria persistentă, puteți curăța cu o cantitate mică de săpun lichid. Lăsați plasa să se usuce.
- A nu se usca în uscător. A nu se curăța chimic.

Avertismente de siguranță:

- Nu lăsați ambalajul și sacul de depozitare la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare.
- Păstrați distanță adecvată de la surse de căldură precum grătar sau cuptor.
- Interferențe magnetice posibile, persoanele cu implanturi medicale trebuie să ceară sfatul medicului înainte de utilizare.
- A veți grija în timp ce folosiți cuiele. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Este posibil ca produsul să nu funcționeze adecvat dacă este instalat greșit.

Avertisment:

- Nu lăsați plasa anti insecte dacă doriți să opriți copiii mici sau animalele să lasă afară.
- A NU SE LASĂ LA ÎNDEMÂNA COPILOR

ATENȚIE! Acest produs conține magneti sau componente magnetice. Magnetii lipși unul de altul sau atașați unor obiecte metalice în interiorul corpului uman pot cauza leziuni severe sau fatale. Adresați-vă medicului de urgență în cazul înghițirii sau inhalării.

MNT903-W - 3

背面