

GR- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Βάλτε τον προγραμματιστή στην πρίζα και συνδέστε τον με την ηλεκτρική συσκευή που επιθυμείτε.

• Πιέστε κάτω τις εικονίdes από την ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης που επιθυμείτε.

Κάθε εικονίde σηματοδοτεί σε 15 λεπτά της ώρας.

• Γυρίστε τον κεντρικό δίσκο ακολουθώντας το βέλος έως το σημάδι δείξει την τρέχουσα ώρα της ημέρας.

Προσοχή: μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ισχύ 3500W* (220V, 50Hz)

BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

• Поставете в контакта свържете с електрическия уред.

• Желаният интервал се крима се налага посредством нитиселния на показалецта надолу отначалния час до крайния час на функциониране. (Всеки показалец съответства на 15 минути)

• Завърнете диска в посоката от стрелката посока, докато достигне текущия час.

Внимание: Може да се използва с мощност 3500W (220V, 50Hz)

RO - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

• Cuplați la priză și conectați aparatul electric.

• Așezați în jos butonurile în funcție de durata de funcționare a aparatului. (Interval de reglare 15mn, Funcționare 24 ore).

• Întoarceți roata în direcția săgeților ce indică ora curentă.

Atenție: Poate fi utilizat doar pentru tensiunea 230V (220V, 50Hz)

GB-

Operation Instructions

*Plug in socket and connect the facility with the home appliance.

*Push down the pin slices according to the working duration of home appliances as expected. (15 min for one slice, adjustable for 24 hr.)

*Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to the current time.

Caution: It can only be used within the power 3500W(220V,50Hz).