



14.5cm 14.5cm

6201-1 instruction book en 21.02.19









ne shoulder straps are pre-fitted but ca

be height adjusted by pulling the straps


through the slots in the seat and re-

inserting through the preferred slots.

from the front of the seat.


8. Τοποθέτηση και έλεγχος του ιμάντα ασφαλείας


Για να απελευθερώσετε τον ιμάντα, πιέστε τα κομμάτια Β και αφαιρέστε την πόρπη.



10. Τοποθέτηση υποπόδιου

χρήση του προϊόντος σε περίπτωση φθοράς.





ВНИМАНИЕ! За да избегнете пожар, не поставяйте столчето в близост до печки, нагреватели вентилаторни печки и други източници на нагряване. ВНИМАНИЕ! Не използвайте продукта, ако някоя от частите му е счупена, повредена или ВНИМАНИЕ! Не пренасяйте столчето, докато детето седи на него. Поставяйте столчето само върху стабилна и равна повърхност. Когато поставяте столчето в близост до маса, уверете се че детето не може да се избута назад, подпирайки се на масата или на друга повърхност и по

> този начин да преобърне столчето . Не пренасяйте и не придвижвайте столчето, докато детето е на него. Уверете се, че децата се намират на разстояние от подвижните части на столчето, преди да ги поставите, регулирате или отстраните.

> > (RO) SCAUN MASĂ PENTRU COPII – INSTRUCȚIUNI

scaun cu centură cu fixare în 5 puncte. Poate fi pliat pentru depozitare. Potrivit pentru copi

ce pot sta în șezut fără ajutor (Circa 6-9 luni până la 36 luni). Pentru o utilizare sigură, fără

(BG) СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Това столче за хранене е проектирано с грижа за Вашето бебе и е снабдено с широк подн

с поставка за чаша, с лесна за почистване седалка и пет точков предпазен колан. Сгъва се

Продуктът е подходящ за деца, които са в състояние да седят сами, без чужда помощ (от 6-

За да подсигурите правилната употреба на продукта, моля прочетете настоящите инструкции

ВНИМАНИЕ! Не използвайте столчето за хранене, докато детето не е в състояние да седи само,

ВНИМАНИЕ! Детето трябва да е закопчано с предпазния колан по време на употреба на

ВНИМАНИЕ! Не използвайте столчето за хранене, ако всички части не са напълно и правилно

лесно и компактно за удобно съхранение.

без чужда помощ (от около 6-9 месечна възраст).

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без наблюдение

месечна до 36 месечна възраст).

упътване за безопасност.

Не употребявайте този продукт в близост до стълбища или стъпала Съхранявайте продукта далеч от деца, когато не го употребявате. Опасност от падане: Не позволявайте на детето ви да се катери върху продукта Има риск от преобръщане, когато детето ви е в състояние да бута маса или друга

мебел или предмет с крака. За продукти с повече от две колела, винаги натискайте спирачките, когато са неподвижни. Дръжте децата далеч от продукта, когато го отваряте или затваряте, за да избегнете наранявания. проектирано и произведено в съответствие с образци NEN-EN 14988: 2017+А1 : 2020

Запазете опаковката и се уверете, че всички части са налични. Внимателно изхвърлете опаковката, след като сглобите столчето.



Калъф на седалката с предпазен колан

Предни крака на столчето (по-широки в горната част) Задни крака (по-тесни в горната част)

Pericol de cădere: Nu lăsați copilul să se urce pe produs.

Proiectat și produs NEN-EN14988: 2017+A1: 2020

După asamblare, îndepărtați toate ambalajele cu atenție.

orice altă structură.

Fiți conștienți de riscul înclinării atunci când copilul va putea împinge picioarele pe masă sau


Pentru produsele cu mai mult de două roți, aplicați întotdeauna frânele atunci când nu sunt

Țineți copiii la distanță atunci când depliați și pliați produsul pentru a evita rănirea.

Vă rugăm să păstrați toate ambalajele până când sunteți siguri că nu lipsesc piese

Cadru Scaun Husă cu centuri

Поставете подноса, като притиснете бутон А в отвора на въртящата се ос В, който трябва да съвпадне с пластмасовия щифт и да се чуе щракване. Поставете горната приставка на подноса и я отстранете след употреба.



5. Поставяне на калъфа на столчето

4. Поставяне на подноса

Уверете се, че предните крака са по-широки в горната част от задните. Натиснете сребристите бутони на краката и $\,$ ги избутайте към осите **A** на основната конструкция. Повторете същите стъпки за поставяне на по-тесните задни крака, като ги прикрепите към осите В на основната закопчалките А от всяка страна и закопчайте катарама В на предпазния колан под столчето.


6. Разгъване

7. Поставяне на краката

Разгънете напълно конструкцията на столчето и притиснете подноса надолу, за да закопчаете


щифтовете за оста. Притиснете пластмасовата закопчалка А към оста.

6. Deschiderea scaunului



Поставете столчето в посока напред, натиснете сребристите бутони на краката, като Предпазният колан е частично прикрепен към седалката. Уверете се, че коланите за кръста и притиснете към тях прътите на платформата за крака, докато не чуете щракване и бутоните да коланът, който минава между крачетата са закрепени добре в съответните отвори на столчето излязат през отворите. Можете да регулирате платформата за крака на две позиции. 11. Сгъване

Обърнете столчето, закачете металните куки в края на всеки колан около подпорните оси и прекарайте колана през металната катарама А, за да го закрепите, както е показано на фигура След като закрепите раменните колани, проверете, дали останалите колани са добре закрепени, като ги издърпате силно от предната страна на седалката. Поставете предпазния колан - позиция А 9.Употреба на предпазния колан



закопчалка В и сгънете краката. 12. Поддръжка Почиствайте падналата на столчето храна, възможно най-бързо след изцапване, тъй като

10. Поставяне на платформата за крака

Натиснете бутоните .


5 точковия предпазен колан служи, за да придържа детето към столчето. Катарамите за регулиране А трябва да се поставят и придвижват внимателно, така коланът да не е прекален стегнат и да не притиска детето. За да затегнете колана, плъзнете катарамата за регулиране внимателно в посока към централната закопчалка на колана. За да откопчаете колана, натиснете бутон В и откачете каишките от закопчалката.

8. Centura de siguranță

Почиствайте калъфа с помощта на гъба с топла вода и умерен почистващ преперат. Можете да

използвате и слаби дезинфектанти. Никога не използвайте почистващи препарати с амоняк, Редовно проверявайте столчето и специално предпазния колан за повреди. В случай на износване, прекратете употребата на продукта.

Освободете пластмасовата закопчалка А, сгънете таблата надолу, натиснете втората



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού μέχρι το παιδί σας να μπορεί να καθίσει μόνο του χωρίς βοήθεια (περίπου 6-9 μηνών). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.




up to 36 months).


ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι πάντοτε ασφαλισμένο με τον ιμάντα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού, παρά μόνο εάν όλα τα μέρη της έχουν τοποθετηθεί και προσαρμοστεί σωστά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την αποφυγή φωτιάς, μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα κοντά σε επικίνδυνα σημεία όπως θερμάστρες, ηλεκτρικές πηγές υγραερίου ή άλλες πηγές έντονης θερμότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν κάποιο μέρος έχει σπάσει, σχιστεί ή λείπει. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην μεταφέρετε την καρέκλα, ενώ το παιδί σας βρίσκεται σ' αυτήν. Χρησιμοποιήστε την μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Όταν χρησιμοπο $oldsymbol{\mathcal{E}}$ ίτε την καρέκλα σε κάποιο τραπέζι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να σπρώξει κόντρα στο τραπέζι ή σε κάποια άλλη επιφάνεια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή της καρέκλας. Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε την καρέκλα μαζί με το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά βρίσκονται μακριά από τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε οποιαδήποτε


Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κίνδυνος πτώσης: Μην αφήνετε το παιδί σας να σκαρφαλώνει στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος αναποδογυρίσματος όταν το παιδί σας είναι σε θέση να σπρώξει με τα πόδια του ένα τραπέζι ή οποιοδήποτε άλλο έπιπλο ή αντικείμενο. Για προϊόντα με περισσότερες από δύο ρόδες, πάντα να εφαρμόζετε τα φρένα όταν είναι Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε για να αποφύγετε Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ14988: 2017+Α1 : 2020 Διατηρήστε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος. Απορρίψτε προσεκτικά τη συσκευασία μετά τη συναρμολόγηση.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια.

Σκελετός καθίσματος







6. Άνοιγμα

